



BLUELINE VTB 400 / 600

- Te=AUSSENLUFTTEMPERATUR
- Tr=ABLUFTEMPERATUR
- Ti=ZULUFTTEMPERATUR
- Tx=FORTLUFTTEMPERATUR
- Tw=FROSTSCHUTZFÜHLER
- Td=TEMPERATURFÜHLER NACH WASSERKÜHLREGISTER (NUR ENTFEUCHTER VERION)
- DI3=DRUCKÜBERWACHUNG FILTER
- DI4-5-6=DIGITALER EINGANG
- PWM1=NACHERHITZER ANFORDERUNG
- PWM2=VORERHITZER ANFORDERUNG
- NC-C-NO 1-2=DIGITALER AUSGANG

