



EN See cooker hood manual for instruction how to program the cooker hood to fit the AC-adapter.

NO Se bruksanvisningen til kjøkkenhetten for instruksjoner om hvordan du programmerer kjøkkenhetten for å passe til AC-adapteren.

DK Se vejledningen til emhætten for instruktioner om, hvordan emhætten programmeres til at passe til AC-adapteren.

SV Se spiskåpens bruksanvisning för instruktioner hur man programmerar spiskåpan för att passa AC-adaptern.

FI Katso liesituulettimen käsikirjasta ohjeet liesituulettimen ohjelmoimiseksi sopimaan AC-adapteriin.



L - N SPEED

0/60/100 V	Stand-by		—	+	○ ○ ○
0/60/100 V	Min		—	+	○ ○
130 V	Med		—	+	○
230 V	Max		—	+	

