




1	Uteluft
2	Tilluft
3	Frånluft
4	Avluft
M5	Uteluftsfilter
VR	Roterande värmexlare
EAF	Frånluftsfläkt
M5	Frånluftsfilter
SAF	Tilluftsfläkt
ELH	Elvärmare
SAT	Temperaturgivare för tilluft
RHS / EAT	Relativ luftfuktighetsgivare / Temperaturgivare för frånluft
OHT	Överhettningstermostat
EMT	Nödlägestermostat
OAT	Uteluftstemperaturgivare
BD	Anslutning för fläktkåpa