



BORNIER
TERMINAL BLOCK




VANNE EAU CHAude
HOT WATER VALVE


IR Control - J12




VANNE EAU FROide
COLD WATER VALVE




ALIMENTATION 12V a.c DU REGULATEUR
12V a.c POWER REGULATOR



SONDE TEMPERATURE D'EAU
WATER TEMPERATURE SENSOR




ALIMENTATION CLIENT
POWER SUPPLY



STANDARDISED WIRE COLOURING CODE
CODE NORMALISE DES COULEURS DE FILS

BLACK : BK	GREEN : GN
NOIR : BK	VERT : GN
BROWN : BN	BLUE : BU
BRUN : BN	BLEU : BU
RED : RD	VIOLET : VI
ROUGE : RD	VIOLET : VI
AMBER : OG	GREY : GY
ORANGE : OG	GRIS : GY
YELLOW : YE	WHITE : WH
JAUNE : YE	BLANC : WH


IR Control - J11




POMPE A CONDENSAT
CONDENSAT PUMP

MOTEUR LOUVRE
LOUVRE MOTOR


IR Control - J17 IR Control - J14



SONDE TEMPERATURE DE REPRISE
RETURN AIR TEMPERATURE SENSOR




MOTO VENTILATEUR
FAN MOTOR



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


CONTROL CONNECTIONS
CONNEXIONS CONTROLE

IMPLANTATION ET BORNiers
COMPONENTS ARRANGEMENT AND TERMINAL BLOCKS




CABLAGE CARTE IR Control
IR Control BOARD WIRING

INTERFACE UTILISATEUR
USER INTERFACE



IR2 : MODULE INFRAROUGE
IR2 : INFRARED MODULE



SUI : INTERFACE UTILISATEUR SIMPLIFIE
SUI : SIMPLIFIED USER INTERFACE

ZUI2 : MICRO TERMINAL
ZUI2 : ZONE USER INTERFACE

CRC2 : THERMOSTAT D'AMBIANCE
CRC2 : ROOM CONTROLLER

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SITING
IMPLANTATION