

Villavent®

Montasje og bruk

Trykkvakt DTV300X



TRYKKVAKT MED PITOTRØR (ART. NR. 93256)

1. Trykkvakt, type DTV300X, monteres på egnet sted, for eksempel på eller ved utløpskanal fra kjøkkenventilator, dersom det er den som skal trykkkompenseres.

- Koble plastslange til nippel merket med plusstegn (P1) på trykkvakt.
- Monter S-formet kobberrør inn i motsatt ende av slange.
- Lag et Ø8 mm hull, ca. 0,5 meter opp på kanalen.
- Fest medlevert gummigjennomføring i hullet.
- Monter S-formet kobberrør inn i gummigjennomføring slik at det peker mot luftstrømmen (dvs. mot utløpsåpning til ventilator).
- Benytt strips til å låse slange og rør i rett stilling.
- Still trykkvakt til lavest trykk, dvs. 20 Pa.

NB! Nippel med minus tegn (P2) på trykkvakt skal ikke tilkobles slange (referansepunkt), men husk å fjerne plasthette over nippel.

2. Tilkobling til aggregat.

- Koble en 2-leder kabel (lampettledning e.l.) til kontaktene merket "2" (NO) og "3" (COM) i trykkvakt.
- Kabel trekkes til aggregat og kobles til en av de 5 universelle inngangene, merket "UI1-5" og "24V", på tilkoblingskort. "UI1" og "24V" er forhåndsconfigurert for denne funksjonen, se koblingsskjema for aggregat.

Rett til endringer forbeholdes

Produsent:



systemair

www.systemair.no