


VLH/VLC



English

Français

Deutsch

Italiano

Español



173
↓
300 kW



200
↓
337 kW



Air Cooled Water Heat Pump
Pompes de Chaleur à Eau Refroidies à Air
Luftgekühlte Wärmepumpen
Pompe di Calore ad Acqua Raffreddate ad Aria
Bombas de Calor de Agua Refrigerados por Aire

Part number / Code / Code / Codice / Código: **342603/L**
Supersedes / Annule et remplace / Annulliert und ersetzt / Annulla e sostituisce /
Anula y sustituye: **342603/K**
Notified Body / Organisme Notifié / Benannte Zertifizierungsstelle / Organismo
Notificato / Organismo Notificado N°. **0425**



ISO 9001:2015 certified management system

1 AVANT-PROPOS			
1.1 Introduction	2	6.3 Clavier	22
1.2 Garantie	2	6.4 Dispositifs de protection et de sécurité	25
1.3 Arrêt d'urgence / Arrêt normal	2	6.5 Configuration version HPF	26
1.4 Présentation du manuel	2	7 DESCRIPTION GÉNÉRALE	
2 SÉCURITÉ		7.1 Introduction	27
2.1 Avant-propos	3	7.2 Spécifications générales	27
2.2 Définitions	3	7.3 Compresseurs	27
2.3 Accès à l'unité	4	7.4 Circuits frigorifiques	27
2.4 Mesures de prudence générales	4	7.5 Échangeur à eau	27
2.5 Mesures de prudence contre les risques résiduels	4	7.6 Échangeur à air	28
2.6 Mesures de prudence à respecter pendant les opérations de maintenance	5	7.7 Ventilateurs	28
2.7 Plaques de Sécurité	6	7.8 Alimentation électrique et système de contrôle	30
2.8 Consignes de Sécurité	8	7.9 Accessoires	30
3 TRANSPORT, LEVAGE ET MISE EN PLACE		8 DONNÉES TECHNIQUES	
3.1 Contrôle	11	8.1 Pertes de charge	31
3.2 Levage	11	8.2 Données techniques	32
3.3 Ancrage	12	8.3 Données électriques	48
3.4 Stockage	12	8.4 Positionnement des éléments antivibratoires et distribution des charges sur les appuis	52
4 INSTALLATION		8.5 Dimensions occupées	54
4.1 Mise en place de l'unité	13	8.6 Espaces de Sécurité	57
4.2 Installation des Amortisseurs à Ressort	13	9 MAINTENANCE	
4.3 Circuit hydraulique externe	14	9.1 Conditions requises générales	58
4.4 Raccordement hydraulique	15	9.2 Maintenance programmée	58
4.5 Drainage de l'eau de dégivrage résiduelle (uniquement pour les unités à pompe à chaleur)	15	9.3 Charge de réfrigérant	59
4.6 Alimentation électrique	16	9.4 Compresseur	59
4.7 Branchements électriques	16	9.5 Condenseur	59
4.8 Raccordement des sondes de température de l'évaporateur à plaques	18	9.6 Ventilateurs	59
4.9 Version récupération de chaleur totale	18	9.7 Filtre déshydrateur	60
5 MISE EN MARCHÉ		9.8 Regard en verre	60
5.1 Contrôle préliminaire	19	9.9 Soupape de détente thermostatique	60
5.2 Mise en marche	19	9.10 Évaporateur	60
5.3 Évaluation du fonctionnement	20	10 DÉTECTION DES PANNES	61
5.4 Livraison au client	20	11 PIÈCES DE RECHANGE	
6 CONTROL		11.1 Liste des pièces de rechange	63
6.1 Terminal clavier affichage	21	11.2 Huile pour compresseur	63
6.2 Afficheur	22	11.3 Schémas électriques	63
		12 MISE HORS SERVICE, DÉMONTAGE ET MISE AU REBUT	
		12.1 Généralités	64
		12.2 Directive RAEE	64

1 AVANT-PROPOS

1.1 Introduction

Les unités sont réalisées selon les standards de conception et de fabrication les plus avancés. Elles garantissent de hautes performances, la fiabilité et l'adaptabilité à tous les types d'installations de climatisation.

Ces unités sont conçues pour le refroidissement de l'eau ou de l'eau glycolée (et pour le chauffage de l'eau en cas de versions à pompe à chaleur) et elles ne sont adaptées à aucun but autre que ceux qui sont indiqués dans ce manuel.

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à la bonne installation des unités et les instructions pour leur utilisation et leur maintenance.

Il est donc recommandé de lire attentivement le manuel avant de procéder à l'installation ou d'effectuer toute intervention quelle qu'elle soit sur la machine. L'installation et la maintenance des refroidisseurs doivent donc être exclusivement effectuées par du personnel spécialisé (si possible par un Service d'Assistance Agréé).

Le fabricant n'est pas responsable des dommages susceptibles de frapper les biens et les personnes à la suite d'opérations incorrectes effectuées sur l'installation, d'une mise en marche et/ou d'une utilisation impropres de l'unité et/ou de non-respect des procédures et des instructions présentées dans ce manuel.

1.2 Garantie

Les unités sont fournies complètes, bien au point et prêtes à la marche. Toute forme de garantie perd automatiquement sa validité si l'on soumet l'appareil à des modifications sans l'accord écrit et préalable de l'usine.

La garantie est valable si les consignes d'installation (celles qui sont éventuellement dictées par l'usine, comme celles qui découlent de la pratique courante) ont été respectées, si l'on a entièrement rempli et envoyé à l'usine, à l'attention du Service Après-vente, le "Formulaire 1e Mise en marche".

Pour préserver la validité de la garantie, il est également nécessaire de respecter les conditions suivantes:

- La mise en marche de la machine ne doit être exécutée que par des techniciens spécialisés des Services d'Assistance Agréés
- Les opérations de maintenance doivent être exécutées uniquement par du personnel dûment formé pour ce faire - d'un Service d'Assistance Agréé.
- Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.

- Toutes les opérations maintenance programmées prescrites dans ce manuel doivent avoir été exécutées de façon précise et correcte.

Le non-respect d'une ou de plusieurs de ces conditions provoquera automatiquement l'annulation de la garantie.

1.3 Arrêt d'urgence / Arrêt normal

L'arrêt d'urgence de l'unité peut être exécuté en abaissant le levier de l'interrupteur général qui se trouve sur le tableau de commande.

L'arrêt normal se fait au moyen des poussoirs prévus à cet effet.

Le remise en marche de l'appareil devra être exécutée en suivant scrupuleusement la procédure décrite dans ce manuel.

1.4 Présentation du manuel

Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de respecter les instructions présentées dans ce manuel. En cas de dommages dus au non-respect de ces instructions, la garantie perdra immédiatement toute validité.

Conventions employées dans le manuel:



Le signal Danger attire l'attention de l'utilisateur sur une procédure ou sur une démarche dont le non-respect pourrait provoquer des dommages aux personnes et aux biens.



Le signal Attention est présenté avant les procédures dont le non-respect pourrait endommager l'appareil.



Les Notes présentent des observations importantes.



Les Suggestions donnent des informations utiles pour optimiser l'efficacité du fonctionnement.

Ce manuel et ce qu'il contient, tout comme la documentation qui accompagne l'unité, appartiennent et continueront d'appartenir à l'usine qui s'en réserve tous les droits. Il est interdit de copier ce manuel, totalement ou partiellement, sans l'autorisation écrite de l'usine.

2 SÉCURITÉ

2.1 Avant-propos

L'installation de ces unités doit être exécutée conformément aux indications de la Directive Machines 2006/42/EC, de la Directive Équipements Sous Pression 2014/68/UE, de la Directive sur la Compatibilité Électromagnétique 2014/30/EU, ainsi que des autres normes en vigueur en la matière dans le lieu où est faite l'installation. En cas de non-respect à tout cela, l'unité ne doit pas être mise en marche.



L'unité doit être raccordée à la prise de terre. Elle ne doit faire l'objet d'aucune opération d'installation et/ou de maintenance avant d'avoir mis hors tension le tableau électrique de l'unité.

Le non-respect des mesures de sécurité mentionnées ci-dessus peut donner lieu à des risques d'électrocution et d'incendies en cas de courts-circuits.



À l'intérieur des échangeurs de chaleur, des compresseurs et des lignes frigorifiques, cette unité contient du réfrigérant liquide et gazeux sous pression. Le dégagement de ce réfrigérant peut s'avérer dangereux et entraîner des accidents de travail.



Les unités ne sont pas conçues pour fonctionner avec des réfrigérants naturels comme les hydrocarbures. L'usine déclinera toute responsabilité face aux éventuelles conséquences découlant d'opérations de remplacement du réfrigérant d'origine ou d'introduction d'hydrocarbures.

Les unités sont conçues et réalisées selon les indications de la normative Européenne PED 2014/68/UE sur les équipements sous pression.

- Les réfrigérants utilisés appartiennent au groupe 2 des fluides non dangereux.
- Les valeurs maximales de pression de marche sont indiquées sur la plaque de l'unité.
- Des dispositifs de sécurité (pressostats et soupapes de sûreté) appropriés ont été prévus pour prévenir toute surpression anormale dans l'installation.
- Les décharges des soupapes de sûreté sont situées et orientées de façon à réduire le risque de contact avec l'opérateur en cas d'intervention de la soupape. L'installateur est toutefois tenu de convoyer le déchargement des soupapes loin de l'unité.
- Des protections appropriées (panneaux démontables à l'aide d'outils) et des signaux de danger indiquent la présence de conduites ou de composants chauds (haute température sur la surface).



Les protections des ventilateurs (uniquement pour les unités à échangeurs à air) doivent être toujours montées et ne jamais être ôtées avant d'avoir mis l'appareil hors tension.



L'utilisateur est personnellement tenu de faire en sorte que l'unité soit adaptée aux conditions dans lesquelles elle est utilisée et que l'installation et la maintenance ne soient effectuées que par du personnel ayant l'expérience qui s'impose appliquant tout ce qui est conseillé dans ce manuel. Il est important que l'unité soit soutenue comme il se doit et comme il est indiqué dans ce manuel. En cas de non-respect de ces instructions, des situations dangereuses peuvent se présenter pour le personnel.



L'unité doit être posée sur un socle présentant les caractéristiques indiquées dans ce manuel. Un socle n'ayant pas des caractéristiques appropriées peut exposer le personnel à des accidents graves.



L'unité n'a pas été conçue pour supporter des charges et/ou des efforts susceptibles d'être transmis par des unités adjacentes, des conduites et/ou des structures. Toute charge ou effort extérieur transmis à l'unité risque de provoquer des ruptures ou des affaissements de la structure de cette dernière, ainsi que l'apparition de dangers graves pour les personnes. Dans de tels cas, toute forme garantie est automatiquement annulée.



Le matériau d'emballage ne doit être ni jeté dans l'environnement, ni brûlé.

2.2 Définitions

PROPRIÉTAIRE: Représentant légal de la société, organisme ou personne physique propriétaire du complexe dans lequel est installée l'unité: il est responsable du contrôle du respect de toutes les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel ainsi que de la normative nationale en vigueur.

INSTALLATEUR: Représentant légal de l'entreprise que le propriétaire charge de positionner et d'effectuer les raccordements hydrauliques, des branchements électriques, etc. de l'unité à l'installation. Il est responsable du déplacement et de la bonne installation selon les indications de ce manuel et la normative nationale en vigueur.

OPÉRATEUR: Personne autorisée par le propriétaire à exécuter sur l'unité toutes les opérations de réglage et de contrôle expressément indiquées dans ce manuel et auxquelles il doit rigoureusement s'en tenir, en limitant son action à ce qui est clairement permis.

TECHNICIEN: Personne autorisée directement par l'usine ou, en second lieu, pour tous les pays de la Communauté, Italie exclue, sous sa responsabilité totale, par le distributeur du produit, à exécuter toutes les opérations de maintenance ordinaire et extraordinaire, ainsi que tous les réglages, les contrôles, les réparations et le remplacement de pièces s'avérant nécessaires pendant le cycle de vie de l'unité.

2.3 Accès à l'unité

L'unité doit être placée dans une zone dont l'accès n'est consenti qu'aux OPÉRATEURS et aux TECHNICIENS; s'il n'en est pas ainsi, elle doit être entourée d'une enceinte située à au moins 2 mètres des surfaces externes de la machine.

À l'intérieur de la zone ainsi délimitée, les OPÉRATEURS et les TECHNICIENS doivent entrer habillés comme il se doit (chaussures de prévention des accidents, gants, casque, etc.). Le personnel de l'INSTALLATEUR ou un éventuel visiteur doit toujours être accompagné d'un OPÉRATEUR.

Pour aucune raison quelle qu'elle soit, le personnel non agréé ne doit être laissé seul avec l'unité.

2.4 Mesures de prudence générales

L'OPÉRATEUR doit se limiter à intervenir sur les commandes de l'unité. Il ne doit pas ouvrir aucun panneau à part celui qui permet d'accéder au module commandes.

L'INSTALLATEUR doit se limiter à intervenir sur les raccordements entre l'installation et la machine. Il ne doit ouvrir aucun panneau de la machine, ni actionner aucune commande.

Lorsque l'on s'approche ou que l'on travaille sur l'unité, il est nécessaire de suivre les mesures de prudence suivantes:

- Ne pas porter de bijoux, de vêtements amples, ni d'accessoires susceptibles d'être happés par la machine.
- Utiliser des éléments de protection appropriés (gants, lunettes, etc.) lorsque l'on effectue des travaux à la flamme nue (soudage) ou à l'air comprimé.
- Si l'unité se trouve dans un lieu clos, porter des systèmes de protection de l'ouïe.
- Sectionner les conduites de raccordement, les purger de façon à équilibrer la pression par rapport à la pression atmosphérique. Avant de les débrancher, démonter les raccords, les filtres, les joints ou les autres éléments de ligne.
- Ne pas contrôler les éventuelles pertes de pression avec les mains.
- Utiliser toujours des outils en bon état. S'assurer que l'on a bien compris leur mode d'emploi avant de s'en servir.
- S'assurer que l'on a bien enlevé tous les outils, les câbles électriques et tous les autres objets avant de refermer l'unité et de la remettre en marche.

2.5 Mesures de prudence contre les risques résiduels

Prévention des risques résiduels dus au système de commande

- S'assurer que l'on a parfaitement compris les instructions d'utilisation avant d'exécuter toute opération quelle qu'elle soit sur le panneau de commande.
- Conserver toujours le manuel d'instruction à portée de la main lorsque l'on opère sur le panneau de commande.
- Ne mettre l'unité en marche qu'après s'être assuré qu'elle est parfaitement raccordée à l'installation.
- Signaler immédiatement au TECHNICIEN toute alarme apparaissant sur l'unité.
- Ne pas acquitter les alarmes à réarmement manuel sans avoir d'abord découvert et éliminé la cause.

Prévention des risques mécaniques résiduels

- Installer l'unité selon les indications de ce manuel.
- Exécuter régulièrement toutes les opérations de maintenances prévues par ce manuel.
- Porter un casque de protection avant d'accéder à l'intérieur de l'unité.
- Avant d'ouvrir un panneau de la machine, vérifier s'il est bien fixé solidement à la machine au moyen de charnières.
- Ne pas toucher aux batteries de condensation à air sans avoir mis des gants de protection.
- Ne pas enlever les protections des éléments mobiles lorsque l'unité est en fonction.
- S'assurer que les protections des éléments mobiles sont bien en place avant de remettre l'unité en marche.

Prévention des risques électriques résiduels

- Raccorder l'unité au réseau électrique en suivant les indications de ce manuel
- Exécuter régulièrement toutes les opérations de maintenances prévues par ce manuel
- Débrancher l'unité du réseau au moyen du sectionneur externe avant d'ouvrir le tableau électrique
- S'assurer que l'unité est raccordée à la terre avant de la mettre en marche.
- Contrôler tous les branchements électriques, les câbles de raccordement en prêtant une attention particulière à l'état de l'isolation; remplacer les câbles présentant d'évidentes marques d'usure ou de détérioration.
- Vérifier régulièrement les câblages à l'intérieur du tableau.
- Ne pas utiliser de câbles d'une section inappropriée ou des branchements volants, même pas pour de courtes périodes ou en cas d'urgence.

Prévention des risques résiduels de différentes natures

- Effectuer les raccordements de l'installation à l'unité en suivant les indications présentées dans ce manuel et sur les panneaux de l'unité.
- En cas de démontage d'une pièce, veiller à ce qu'elle soit remontée correctement avant de remettre l'unité en marche.
- Ne pas toucher aux conduites de refoulement du compresseur, au compresseur et à tout autre conduite ou composant situé à l'intérieur de la machine sans avoir mis des gants de protection.
- À proximité de la machine, conserver un extincteur à même d'éteindre les incendies des appareillages électriques.
- Sur les unités installées à l'intérieur, raccorder les soupapes de sûreté du circuit frigorifique à un réseau de conduites permettant de diriger vers l'extérieur une éventuelle fuite de fluide réfrigérant.
- Éliminer toute éventuelle fuite de fluide à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité.
- Récupérer les éventuels liquides de purge et sécher les éventuelles fuites d'huile.
- Éliminer régulièrement de la loge des compresseurs des dépôts de saleté qui s'y sont accumulés.
- Ne pas conserver de liquides inflammables à proximité de l'unité.
- Ne jeter ni le réfrigérant, ni l'huile lubrifiante dans l'environnement.
- Exécuter les soudures uniquement sur les conduites vides; ne pas approcher de flammes ou d'autres sources de chaleur des conduites contenant du fluide réfrigérant.
- Ne pas plier et ne pas frapper les conduites contenant des fluides sous pression.

2.6 Mesures de prudence à respecter pendant les opérations de maintenance

Les opérations de maintenance peuvent être effectuées uniquement par des techniciens agréés.

Avant d'effectuer toute opération de maintenance quelle qu'elle soit, il faut:

- Isoler l'unité du réseau électrique en agissant sur le sectionneur externe.
- Mettre une pancarte indiquant "Ne pas actionner - maintenance en cours" sur le sectionneur externe.
- S'assurer que les éventuelles commandes On-Off à distance sont neutralisées.
- Se munir d'un équipement de protection convenable (casque, gants isolants, lunettes de protection, chaussures de sécurité, etc.).

S'il s'avère nécessaire d'exécuter des mesures ou des contrôles obligeant à ce que la machine soit en marche, il est nécessaire de:

- Opérer avec le tableau électrique ouvert le moins longtemps possible.
- Fermer le tableau électrique dès que la mesure ou le contrôle est effectué.
- Pour les unités situées à l'extérieur, ne pas exécuter d'interventions en cas de conditions atmosphériques dangereuses, comme la pluie, la neige ou le brouillard, etc.

Il faut également prendre toujours les précautions suivantes:

- Ne jamais jeter dans l'environnement les fluides contenus dans le circuit frigorifique
- Lors du remplacement d'une Eprom ou de cartes électroniques, utiliser toujours des instruments prévus à cet effet (extracteur, brassard antistatique, etc.).
- En cas de remplacement d'un compresseur, de l'évaporateur, des batteries de condensation ou de tout autre élément lourd, s'assurer que les organes de levage sont compatibles avec le poids à soulever.
- Pour les unités à air avec loge de compresseurs autonome, ne pas accéder à la loge des ventilateurs sans avoir isolé la machine à l'aide du sectionneur du tableau et avoir mis une pancarte indiquant "Ne pas actionner - maintenance en cours".
- Contacter l'usine si l'on doit exécuter des modifications sur le schéma frigorifique, hydraulique ou électrique de l'unité, ainsi que sur sa logique de commande.
- Contacter l'usine si l'on doit exécuter opérations de démontage et de remontage particulièrement complexes.
- Utiliser toujours et uniquement des pièces de rechange d'origine achetées directement à l'usine ou chez les concessionnaires officiels des entreprises indiquées dans la liste des pièces de rechange conseillées.
- Contacter l'usine si l'on doit déplacer l'unité un an après sa mise en place sur le chantier ou que l'on désire la démanteler.


2.7 Plaques de Sécurité

Le plaques présentées ci-dessous sont appliquées sur chaque unité au point indiqué:



Identification du réfrigérant - Volet externe

CODICE PRODOTTO NEUTRO PRODUCT CODE		<input type="text"/>
EAC CE		
MODELLO MODEL		<input type="text"/>
		0425
MO.NO		<input type="text"/>
MATRICOLA SERIAL NO.		<input type="text"/>
ANNO DI COSTRUZIONE Manuf. Year		<input type="text"/>
REFR. <input type="checkbox"/> GWP <input type="checkbox"/>	CIRCUIT CHARGE (Kg) (tCO ₂ e _q)	1 2 3 4 <input type="text"/>
PS (LATO ALTA / LATO BASSA) PS (HIGH / LOW SIDE)		bar <input type="text"/>
TS (ALTA / BASSA) TS (HIGH / LOW)		°C <input type="text"/>
ALIM. POTENZA MAIN SUPPLY		V / PH / Hz <input type="text"/>
CORRENTE DI SPUNTO LRA		(max) A <input type="text"/>
CORRENTE A PIENO CARICO FLA		(max) A <input type="text"/>
POTENZA ASSORBITA POWER INPUT		(max) Kw <input type="text"/>
PRESS. MAX ESERCIZIO ACQUA MAX WATER OPERATING PRESSURE		bar <input type="text"/>
MASSA MASS		Kg <input type="text"/>
SYSTEMAIR S.r.l. Via XXV Aprile 29 20825 BARLASSINA MB ITALIA MADE IN ITALY COD.NO: P35952		
MODELLO: MODEL	ANNO DI COSTRUZIONE Manuf. Year	
MATRICOLA: SERIAL NO.	ANNO DI COSTRUZIONE Manuf. Year	
CODICE: PRODUCT CODE	ANNO DI COSTRUZIONE Manuf. Year	
MODELLO: MODEL	ANNO DI COSTRUZIONE Manuf. Year	
MATRICOLA: SERIAL NO.	ANNO DI COSTRUZIONE Manuf. Year	
CODICE: PRODUCT CODE	ANNO DI COSTRUZIONE Manuf. Year	



Centre de gravité - Socle

	ATTENZIONE !	ATTENTION !
	Prima di aprire togliere tensione	Enlever l'alimentation électrique avant d'ouvrir
ACHTUNG !	CAUTION !	ATENCIÓN !
Vor öffnen des gehäuses hauptschalter ausschalten	Disconnect electrical supply before opening	Cortar la corriente antes de abrir el aparato

Identification de l'unité - Extérieur du montant avant droit

Avertissement électrique - À côté de l'interrupteur général

ATTENZIONE
 INSERIRE LE RESISTENZE DI RISCALDAMENTO OLIO ALMENO 12 ORE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO (SE PREVISTE)
 PRIMA DELLA MESSA IN TENSIONE ASSICURARSI CHE LE VITI DEI CIRCUITI ELETTRICI SIANO SERRATE COMPLETAMENTE

WARNING
 ENERGIZE THE CRANKCASE HEATER FOR AT LEAST 12 HOURS BEFORE EACH STARTING (IF FITTED)
 BEFORE TIGHTENING-UP, TO TIGHTEN ALL TERMINAL SCREWS ESPECIALLY THOSE IN MAIN CIRCUIT

WARNUNG
 ÖLSUMPFFHEIZUNG (FALLS VORHANDEN) 12 STUNDEN VOR DEM START EINSCHALTEN VOR INBETRIEBNAHME ALLE SCHRAUBENVERBINDUNGEN NACHZIEHEN, BESONDERS DIE ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE

ATTENTION
 ALIMENTER ELECTRIQUEMENT LA RESISTANCE DE CARTER AU MOINS 12 HEURES AVANT CHAQUE DEMARRAGE (SI MONTE SUR LE PRODUIT)
 AVANT DE DEMARRER LA MACHINE, VERIFIER LE SERRAGE DE TOUTES LES BORNES A VIS, SPECIALMENT DANS LE BOITIER ELECTRIQUE


ATENCIÓN
 ATENCIÓN! ALIMENTAR ELÉCTRICAMENTE LA RESISTENCIA DE CARTER AL MENOS 12 HORAS ANTES DE CADA PUESTA EN MARCHA (SI ESTA EQUIPADA EN LA UNIDAD)
 ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA, COMPROBAR QUE LOS BORNES ESTÁN BIEN APRETADOS, ESPECIALMENTE EN EL CUADRO ELÉCTRICO

035B00057-000 MADE IN ITALY

Avertissement pour la mise en marche - Extérieur du volet du tableau électrique

EIN - INLET
 ENTRÉE - ENTRATA
 AUS - OUTLET
 SORTIE - USCITA

Identification de Raccord - A côté des raccords



Prise de mise à la terre - Sur le tableau électrique, à côté de la prise en question

QUALITY CHECK PROOF			
MODEL/TYPE MODELLO/TIPO	SERIAL NUMBER-PRODUCTION LOT N° DI SERIE-LOTTO DI PRODUZIONE	P. NUMBER CODE CODICE	MANUFACTURED YEAR ANNO DI COSTRUZIONE
NUMBER CHECK	DESCRIPTION OF INSPECTION	INSPECTOR REFERENCE	
NUMERO CONTROLLI	DESCRIZIONE DEI TEST DI CONTROLLO	TIMBRO OPERATORE	
01	PRELIMINARY PROOF PRESSURE TEST AND LEAK TEST WITH ELIUM AND NITROGEN AT MINIMUM 10 BAR (REFRIGERANT SIDE) IN COMPLIANCE WITH TEST SPECIFICATION - MARK WITH PENS PROVA PRELIMINARE DI PRESSIONE E TENUTA CIRCUITO CON ELIO E AZOTO AD ALMENO 10 BAR (LATO REFRIGERANTE), IN ACCORDO ALLA SPECIFICA DI COLLAUDO - SEGNARE CON PENNARELLO CARRY OUT AN ADDITIONAL LEAK TEST WITH ELIUM AND NITROGEN AT 2,5 BAR (WATER SIDE) - MARK WITH PENS EFFETTUARE UNA PROVA PRELIMINARE DI TENUTA CON ELIO E AZOTO A 2,5 BAR (LATO ACQUA) - SEGNARE CON PENNARELLO		
02	VACUUM TEST CARRIED OUT		
03	REFRIGERANT CHARGE		
04	CARICA REFRIGERANTE		
05	CHECK WIRINGS CABLE CONNECTION		
06	VERIFICA CABLAGGIO ELETTRICO		
07	SAFETY TEST: CONTINUITY, INSULATION, DIELECTRICAL STRENGTH PROVE DI SICUREZZA: CONTINUITÀ, ISOLAMENTO, RIGIDITÀ		
08	RUNNING TEST WITH SAFETY DEVICES COLLAUDO FUNZIONALE COMPLETO CON INTERVENTO SICUREZZA E RILIEVI		
09	LEAK TEST ON REFRIGERANT CIRCUIT DURING RUNNING CONDITION - MARK WITH PEN VERIFICA TENUTA CIRCUITO REFRIGERANTE DURANTE IL FUNZIONAMENTO - SEGNARE CON PENNARELLO		
10	FINAL LEAK TEST ON REFRIGERANT CIRCUIT AFTER RUNNING - MARK WITH PENS VERIFICA FINALE TENUTA CIRCUITO REFRIGERANTE DOPO IL COLLAUDO FUNZIONALE - SEGNARE CON PENNARELLO		
11	CHECK ASSEMBLY PARTS VERIFICA ASSEMBLAGGIO PARTI		
12	CHECK MOUNTED ACCESSORIES OR SUPPLY LOOSE CONTROLO ACCESSORI MONTATI E/O FORNITI A BORDO UNITÀ		
13	CHECK DOCS SUPPLY (CE, IOM, START UP FORM, WIRING DIAGRAM, RULE) VERIFICA DOCUMENTI FORNITI CON L'UNITÀ		
14	CHECK STICKERS, LABELLING VERIFICA TARGHETTE		
15	AESTHETICAL CHECK AND CLEANING CONTROLLO ESTETICO PULIZIA		
16	CHECK TEST SHEET AND CHECK LIST FILLED UP CONTROLLO COMPILAZIONE SCHEDA DI COLLAUDO E CHECK LIST		

Certificat de Mise au Point - Intérieur du volet externe



Avertissement zones à haute température A côté des conduites ou des composants chauds



ATTENTION! Don't leave the unit with water inside hydraulic circuit during winter or when it is in stand by.
ATTENZIONE! Non lasciare l'unità con acqua nel circuito idraulico durante l'inverno o quando non è funzionante.
ATTENTION! Ne laissez pas l'unité avec de l'eau dans le circuit hydraulique pendant l'hiver ou quand elle ne travaille pas.
WARNUNG! Lassen Sie nicht das Wasser in die Schaltung während des Winters oder wenn es nicht funktioniert.
¡ATENCIÓN! No deje el agua en el circuito hidráulico durante el invierno o cuando no está trabajando.

Circuit de vidange - A l'extérieur, sur la colonne avant droit

2.8 Consignes de Sécurité

Données du liquide réfrigérant	Données de sécurité: R410A
Toxicité	Basse
En cas de contact avec la peau	Les éclaboussures de réfrigérant pourraient provoquer des brûlures de gel. En cas d'absorption par la peau, le risque de danger est très bas; elle peut provoquer une légère irritation et le liquide est dégraissant. Dégeler les zones concernées à l'eau. Se défaire avec soin des vêtements contaminés - en cas de brûlures de gel, les vêtements risquent de coller à la peau. Laver avec beaucoup d'eau chaude les zones concernées. Interpeller un médecin en cas de symptômes comme l'irritation ou la formation de cloques.
En cas de contact avec les yeux	Les vapeurs ne provoquent pas d'effets nocifs. Les éclaboussures de liquide réfrigérant pourraient provoquer brûlures de gel. Laver immédiatement avec une solution appropriée ou à l'eau courante au moins pendant dix minutes et interpeller un médecin.
Ingestion	Très peu probable - si cela devait arriver, cela provoquerait des brûlures de gel. Ne pas essayer de faire vomir. À condition que le patient n'ait pas perdu connaissance, rincer la bouche à l'eau, lui faire boire environ un quart de litre d'eau et interpeller immédiatement un médecin.
Inhalation	R410A: De fortes concentrations dans l'air pourraient avoir un effet anesthésique, y compris la perte de connaissance. L'exposition à des doses vraiment élevées pourrait provoquer des anomalies du rythme cardiaque et même aboutir au décès soudain du patient. Des concentrations très élevées pourraient impliquer le risque d'asphyxie à cause de la réduction du taux d'oxygène dans l'air. Emporter le patient en plein air, le garder au chaud et le laisser se reposer. Si besoin est, administrer de l'oxygène. En cas d'arrêt ou de difficultés respiratoires, pratiquer la respiration artificielle. En cas d'arrêt cardiaque, pratiquer le massage cardiaque. Interpeller immédiatement un médecin.
Conseils médicaux	La thérapie symptomatique et de support est conseillée. La sensibilisation cardiaque est observée ; en cas de catécholamines en circulation comme l'adrénaline, elle risque de provoquer l'arythmie cardiaque et même l'arrêt du cœur en cas d'exposition à des concentrations élevées.
Exposition prolongée	R410A: Une étude a montré que des effets de l'exposition à 50 000 ppm pendant toute la vie des rats ont provoqué l'apparition de tumeurs bénignes aux testicules. Il s'agit là d'un fait qui devrait être négligeable pour le personnel exposé à des concentrations égales ou inférieures aux niveaux professionnels.
Niveaux professionnels	R410A: Seuil conseillé: 1000 ppm v/v - 8 heures TWA.
Stabilité	R410A: Non spécifiée
Conditions à éviter	L'utilisation en présence de flammes, de surfaces très chaudes ou de hauts niveaux d'humidité.
Réactions dangereuses	Il risque de se produire de fortes réactions avec le sodium, le potassium, le baryum et avec d'autres métaux alcalins. Substances incompatibles: magnésium et ses alliages avec une teneur de magnésium de plus de 2%.
Produits de décomposition nocifs	R410A: Acides halogènes dus à la décomposition thermique et d'hydrolyse.

Mesures de prudence générales	Éviter l'inhalation de vapeurs à haute concentration. La concentration dans l'atmosphère devrait être limitée aux valeurs minimales et maintenue à des valeurs inférieures au seuil professionnel. Étant plus lourde que l'air, la vapeur se concentre au niveau le plus bas et dans des zones restreintes. Le système d'extraction doit intervenir en bas.
Protection de la respiration	En cas de doute sur la concentration dans l'atmosphère, il est recommandé de porter un appareil respiratoire autonome homologué par l'Office de prévention des accidents du travail, de type autonome ou de type à réserve.
Stockage	Les bouteilles doivent être entreposées dans un lieu sec et frais, exempt de tout risque d'incendie et non soumis aux rayons du soleil ou à d'autres sources de chaleur, à des radiateurs etc. Maintenir la température au-dessous de 50 °C.
Vêtements de protection	Porter une combinaison, des gants de protection et des lunettes de protection ou un masque.
Procédure pour les fuites accidentelles	Il est essentiel de porter des vêtements de protection et un appareil respiratoire autonome. À condition qu'il soit possible de le faire sans danger, bloquer la source de la fuite. Il est possible de laisser les fuites de faible importance s'évaporer, à condition que le milieu soit bien aéré. Fuites importantes: bien aérer le milieu. Limiter la fuite avec du sable, de la terre ou d'autres substances absorbantes. Empêcher le liquide de s'écouler dans les rigoles, dans les égouts ou dans les puisards où les vapeurs risqueraient de créer une atmosphère suffocante.
Mise au rebut	La meilleure méthode est la récupération et le recyclage. Si l'on n'est pas chevronné en la matière, la mise au rebut doit être effectuée avec une méthode homologuée et garantissant l'absorption et la neutralisation des acides et des agents toxiques.
Informations contre les incendies	R410A: Ininflammable dans l'atmosphère.
Bouteilles	Les bouteilles exposées à un incendie doivent être refroidies avec des jets d'eau. En cas contraire, la surchauffe risquerait de les faire exploser.
Équipements de protection contre les incendies	En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.

Données de l'huile lubrifiant	Données sur la sécurité: Huile Polyester (POE)
Classification	Non nocive
En cas de contact avec la peau	Provoque de légères irritations. Non réclame pas d'interventions d'urgence. Il est recommandé de respecter les mesures d'hygiène personnelles normales, y compris le nettoyage à l'eau et au savon des zones de peau exposées plusieurs fois par jour. Il est également conseillé de laver les vêtements de travail au moins une fois par semaine.
En cas de contact avec les yeux	Laver abondamment avec une solution appropriée ou à l'eau courante.
Ingestion	Interpeller immédiatement un médecin.
Inhalation	Interpeller immédiatement un médecin.
Conditions à éviter	Substances puissamment oxydantes, solutions caustiques ou acides, chaleur excessive. Le produit peut corroder certains types de peintures et de caoutchoucs.
Protection de la respiration	Utiliser le produit dans des lieux bien aérés.
Vêtements de protection	Porter toujours des lunettes de protection ou un masque. Le port de gants de protection n'est pas essentiel, mais il est conseillé surtout si l'exposition à l'huile réfrigérante se prolonge dans le temps.
Procédure pour les fuites accidentelles	Il est essentiel de porter des vêtements et surtout des lunettes de protection. Bloquer la source de la fuite. Limiter la fuite de liquide avec des substances absorbantes (sable, sciure ou tout ou autre matière absorbante disponible sur le marché).
Mise au rebut	L'huile réfrigérante et ses déchets doivent être éliminés dans un incinérateur homologué conformément aux dispositions et aux règlements locaux qui contrôlent les déchets de l'huile.
Informations contre les incend	En présence d'un liquide bouillant ou de flammes, utiliser une poudre à sec, du gaz carbonique ou de la mousse. En revanche, au cas où la fuite ne serait pas enflammée, utiliser un jet d'eau pour éliminer les vapeurs et protéger le personnel chargé de bloquer la fuite.
Bouteilles	Les bouteilles exposées à un incendie doivent être refroidies avec des jets d'eau.
Équipements de protection contre l'incendie	En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.

3 TRANSPORT, LEVAGE ET MISE EN PLACE

Les unités sont livrées assemblées (sauf les appuis en caoutchouc antivibratoires fournis en série qui seront montés sur place). Les appareils sont remplis de réfrigérant et d'huile selon la quantité nécessaire au fonctionnement.

3.1 Contrôle

Lors de la livraison de l'unité, il est conseillé de l'examiner attentivement et de noter les éventuels dommages subis pendant le transport. Les marchandises sont expédiées franco usine et aux risques et périls de l'acquéreur. S'assurer que la livraison comprend toutes les pièces mentionnées dans la commande.


En cas de dommages, les noter dûment sur le bordereau de livraison du transporteur et présenter une réclamation selon les instructions indiquées sur le bordereau de livraison.

En cas de dommages graves et non superficiels, il est conseillé de se mettre immédiatement en contact avec le constructeur.


Prière de noter que la société décline toute responsabilité pour les éventuels dommages subis par l'appareil au cours du transport, même si ce dernier a été commissionné par l'usine.

3.2 Levage

Le levage de l'unité doit être exécuté avec des crochets insérés dans les pitons à œil prévus à cet effet. (Voir figure)



Il est conseillé d'utiliser une entretoise pour empêcher les câbles d'abîmer l'unité (voir la figure).



Avant de positionner l'unité, s'assurer que l'endroit qui est destiné à l'installation est approprié à ce faire et suffisamment solide pour supporter le poids et les sollicitations dues au fonctionnement.



Éviter impérativement de déplacer l'unité sur des rouleaux ou de la lever avec un chariot élévateur.

**L'unité doit être levée avec beaucoup d'attention.
Pendant le levage élever l'unité lentement.**

Procédure de levage et de déplacement de l'unité:

- Insérer et fixer les crochets dans les pitons à œil prévus à cet effet.
- Introduire l'entretoise entre les câbles.
- Exécuter l'accrochage au niveau du centre de gravité de l'unité.
- La longueur des câbles doit leur permettre, sous tension, de former un angle non inférieur à 45° par rapport au plan horizontal.



Pour le levage, utiliser exclusivement des outils et du matériel appropriés et conformes aux normes de prévention des accidents du travail.



Pendant le levage et le déplacement de l'unité, il convient de veiller à ne pas endommager le paquet d'ailettes des batteries (uniquement pour les unités à refroidissement à air) qui se trouvent sur les côtés de l'unité. Les côtés de l'unité doivent être protégés par des feuilles en carton ou du contreplaqué.



Il est recommandé de ne pas ôter la gaine de protection en plastique, de façon à empêcher les scories d'entrer et d'endommager les surfaces jusqu'à ce que l'unité ne soit prête au fonctionnement.



Il est conseillé de retirer les pitons de levage à œil après que cette dernière a été mise en place, car ils ressortent de la base de l'unité et pourraient ainsi être à l'origine d'accidents.

Les pitons à œil doivent être montés sur l'unité chaque fois que cette dernière doit être soulevée et déplacée.

3.3 Ancrage

Il n'est pas absolument nécessaire de fixer l'unité aux fondations, sauf dans les régions exposées à un gros risque de tremblement de terre ou si l'appareil est installé à un niveau haut sur un bâti en acier.

3.4 Stockage

Lorsque l'unité doit être entreposée avant l'installation, il est nécessaire de prendre quelques précautions pour éviter les dommages ou le risque de corrosion ou de détérioration:

- Boucher ou bien calfeutrer toutes les ouvertures, comme celles des raccords d'eau
- Éviter tout stockage dans des locaux où la température ambiante est supérieure à 50 °C pour les unités qui utilisent le R410A. Si possible, éviter également toute exposition directe aux rayons du soleil.
- La température minimum de stockage est -25°C.
- Il est recommandé d'entreposer l'unité dans un lieu présentant une circulation la plus réduite possible, de façon à éviter le risque de dommages accidentels
- L'unité ne doit pas être lavée au jet de vapeur
- Retirer toutes les clés qui permettent d'accéder au tableau de commande et les confier au responsable du chantier

Enfin, il est recommandé d'effectuer périodiquement des contrôles de visu.

4 INSTALLATION

4.1 Mise en place de l'unité



Avant d'installer l'unité, il est nécessaire de s'assurer que la structure de l'édifice et/ou la surface d'appui est à même de supporter le poids de l'appareil. Les poids des unités sont indiqués dans le Chapitre 8 de ce manuel.

Ces unités ont été conçues pour être installées en plein air sur une surface solide. L'équipement normal comprend des supports antivibratoires en caoutchouc qui doivent être positionnés au-dessous du socle.

Lorsque l'unité doit être installée sur le terrain, il est nécessaire de créer un socle en béton garantissant une distribution uniforme des poids.


Habituellement, il n'est pas nécessaire de réaliser des embases particulières. Toutefois, si l'unité doit être installée au-dessus de locaux habités, il convient de la poser sur des amortisseurs à ressort (en option) qui minimisent la transmission des vibrations vers les structures.

Pour le choix de la position d'installation de l'unité, il est indispensable de respecter ce qui suit:


- L'axe longitudinal de l'unité doit être parallèle à la direction des vents dominants, de façon à garantir une distribution uniforme de l'air sur les échangeurs à ailettes.
- L'unité ne doit pas être installée à proximité de cheminées d'évacuation des fumées de chaudières.
- L'unité ne doit pas être installée dans une position où le vent apporte des sources d'air contaminé de graisses, comme les dégagements dans l'atmosphère de résidus de grandes cuisines. S'il n'en est pas ainsi, de la graisse risque de s'accumuler sur les ailettes des échangeurs réfrigérant / air, cette dernière risquant alors de fixer toutes sortes d'impuretés atmosphériques ce qui aboutirait à un encrassement rapide des échangeurs.
- L'unité ne doit pas être installée dans des régions soumises à d'abondantes précipitations de neige.
- L'unité ne doit pas être installée sur des surfaces susceptibles d'être inondées ou sous des larmiers, etc.
- L'unité ne doit pas être installée dans des cours étroites ou dans des lieux à l'espace limité où le bruit pourrait rebondir sur les murs et dans lesquels l'air expulsé par les ventilateurs pourrait se court-circuiter sur les échangeurs de chaleur réfrigérant/air ou sur le condenseur.
- Le lieu d'installation doit se caractériser par la présence d'espaces nécessaires à la circulation de l'air et à l'exécution des opérations de maintenance (voir le Chapitre 8).

4.2 Installation des Amortisseurs à Ressort


- Préparer le socle qui doit être lisse et plat.
- Soulever l'appareil et introduire les amortisseurs en respectant les indications suivantes:




- 1) Procéder au montage des composant du vérinfet. Introduire le vérin dans le logement fileté qui est prévu sur la claque supérieure du dispositif anti-vibrations.



- 2) Introduire ensuite le vérin monté sur le dispositif anti-vibrations, dans le trou qui est prévu sur l'embase à la machine.



3) Contrôler la hauteur de AVM dans les instructions de montage joint à l'accessoir et régler-le utilisant une clé prévue à cet effet.



4) Bloquer la position obtenue à l'aide d'une rondelle et de l'écrou inférieur correspondant.

À l'issue de l'opération, contrôler que la machine est élastique sur ses axes et prédisposée pour l'installation éventuelle de joints de compensation anti-vibrations dans la canalisation hydraulique

COMPOSITION DE L'EAU RECOMMANDÉE		
PH	7,5 - 9	
Conductivité électrique	10 - 500	μS/cm
Dureté totale	4,5 - 8,5	dH
Température	< 60	[°C]
Alcalinité (HCO ₃ ⁻)	70-300	ppm
Alcalinité / Sulfates (HCO ₃ ⁻ / SO ₄ ²⁻)	> 1	ppm
Sulfates (SO ₄ ²⁻)	< 70	ppm
Chlorures (Cl)	< 50	ppm
Chlore libre	< 0,5	ppm
Phosphates (PO ₄ ³⁻)	< 2	ppm
Ammoniac (NH ₃)	< 0,5	ppm
Ion Ammonium (NH ₄ ⁺)	< 2	ppm
Ion Manganèse (Mn ²⁺)	< 0,05	ppm
Anhydride carbonique libre (CO ₂)	< 5	ppm
Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	< 0,05	ppm
Teneur en oxygène	< 0,1	ppm
Nitrates (NO ₃ ⁻)	< 100	ppm
Manganèse (Mn)	< 0,1	ppm
Fer (Fe)	< 0,2	ppm
Aluminium (Al)	< 0,2	ppm

Attenzione

Si le circuit de l'eau doit être vidangé pendant une période supérieure à un mois, le circuit doit être entièrement rempli avec de l'azote pour éviter tout risque de corrosion par aération différentielle

4.3 Circuit hydraulique externe

Le contrôleur de débit d'eau et le filtre à eau, non montés en usine et disponibles en option comme accessoires, doivent toujours être montés sur site lors de l'installation de la machine, ces composants et leur installation sont obligatoires pour valider la garantie de l'unité.



Le circuit hydraulique externe doit garantir le débit d'eau à l'évaporateur quelles que soient les conditions de fonctionnement ou de régulation.

Le circuit hydraulique externe devrait se composer des éléments suivants:

- Une pompe de circulation fournissant un débit d'eau et une hauteur d'élévation suffisants.
- La capacité du circuit hydraulique primaire ne devrait pas être inférieure à 7,5 litres par kW de puissance de refroidissement. Cela permet d'éviter la mise en marche continue et, par voie de conséquence, la détérioration du compresseur. Si la capacité d'eau contenue dans les conduites primaires du circuit et dans l'évaporateur est inférieure à cette valeur, il est nécessaire d'installer un réservoir de stockage isolé.
- Un vase d'expansion à diaphragme muni d'une soupape de sécurité avec un évent qui doit être visible.



La capacité du vase d'expansion doit garantir une expansion d'au moins 2% du volume du fluide du circuit (évaporateur, tuyaux, circuit utilisateur et réservoir de réserve, si présent). Étant donné que l'eau ne circule pas dans le vase d'expansion, il n'est pas nécessaire de l'isoler.

- Un fluxostat qui sert à arrêter l'appareil lorsque l'eau n'est pas en circulation.



Le fluxostat doit être raccordé (bornes 1-2) comme il est indiqué sur le schéma du « Bornier Utilisateur » (Paragraphe 4.7).


Pour l'installation du fluxostat, respecter les instructions du fabricant.

En règle générale, le fluxostat doit être monté sur un tuyau horizontal et à une distance des coudes au moins 10 fois égale au diamètre du tuyau et loin des soupapes ou d'autres composants qui pourraient entraver le passage de l'eau en amont ou en aval du fluxostat en question.

- Les soupapes de dégagement de l'air doivent être montées au point le plus élevé des conduites.
- Les vannes d'arrêt doivent être montées sur la tuyauterie de l'eau entrant / sortant du condenseur.
- Les points de refoulement (munis de bouchons, robinets, etc.) doivent être disposés au point le plus bas de la tuyauterie.

En outre:

- Munir l'évaporateur d'un circuit de dérivation muni d'une soupape, pour le lavage de l'installation.
- Isoler les conduites pour éviter le risque de perte thermique.
- Monter un filtre sur le côté aspiration de l'évaporateur du condenseur de récupération thermique.



Avant de remplir le circuit, il est essentiel de s'assurer qu'il n'y a aucune matière étrangère (sable, pierres, écailles de rouille, résidus de soudage, scories et tout autre matériau) qui pourrait endommager l'évaporateur.

Pendant le nettoyage des lignes, il est conseillé de créer un by-pass des circuits. Il est essentiel de monter un élément filtrant (finesse 30 mesh) en amont du refroidisseur.



Si besoin est, l'eau de remplissage du circuit doit être traitée pour atteindre le facteur PH requis.

4.4 Raccordement hydraulique

Les raccords d'entrée et de sortie de l'eau doivent être effectués conformément aux instructions présentées sur les plaques fixées à proximité des points de prise.

4.5 Drainage de l'eau de dégivrage résiduelle (uniquement pour les unités à pompe à chaleur)

Lorsque les unités à pompe à chaleur fonctionnent en mode chauffage, pendant les cycles de dégivrage, il est possible que de l'eau se décharge du socle. Pour cette raison, il convient que ces unités soient installées à au moins 200 mm du sol, de façon à garantir le drainage de l'eau résiduelle sans qu'elle risque de geler et de provoquer ainsi des accumulations de glace.

Les unités à pompe à chaleur doivent être installées dans des positions où l'eau de dégivrage résiduelle ne peut provoquer aucun dommage.

4.6 Alimentation électrique



Avant d'entreprendre toute intervention quelle qu'elle soit sur l'installation électrique, s'assurer que l'unité est hors tension.



Il est essentiel que l'appareil soit raccordé à la masse.



Le respect de la normative réglementant les branchements électriques externes revient à l'entreprise responsable de l'installation.

L'usine décline toute responsabilité pour les éventuels dommages et/ou accidents susceptibles de surgir à cause de manquements au respect de ces mesures de précaution.

L'unité est conforme à la norme EN 60204-1.

Il est nécessaire de réaliser les raccordements suivants:

- Un raccordement triphasé et de mise à la terre pour le circuit d'alimentation électrique.
- L'installation électrique de distribution doit être en mesure de fournir la puissance absorbée par l'appareil.
- Les sectionneurs et les magnétothermiques doivent être dimensionnés pour pouvoir gérer le courant de démarrage de l'unité.
- Les lignes d'alimentation et les dispositifs d'isolation doivent être conçus de façon à ce que chaque ligne soit complètement indépendante.
- Il est recommandé d'installer des interrupteurs à courant différentiel résiduel à même de prévenir les dommages dus aux chutes de phase.
- Les alimentations des ventilateurs et des compresseurs sont réalisées avec des contacteurs contrôlés sur le panneau de commande.
- Chaque moteur est muni d'une thermique de sécurité interne et de fusibles extérieurs.
- Les câbles d'alimentation doivent glisser dans les passages d'entrée qui se trouvent sur le devant de l'unité et entrer dans le tableau électrique à travers les trous prévus à cet effet sur le fond du tableau.

4.7 Branchements électriques

L'installation de l'unité sur le chantier doit être exécutée conformément à la Directive Machines 2006/42/EC, à la Directive sur la Compatibilité Électromagnétique 2014/30/EU, aux procédures normales et aux normes en vigueur sur place. L'unité ne doit pas être mise en fonction si son installation n'a pas été exécutée fidèlement à toutes les indications présentées ici.

Les lignes d'alimentation doivent se constituer de conducteurs isolés en cuivre dimensionnés pour le courant maximal absorbé.

Les raccordements aux bornes doivent être exécutés conformément au schéma de raccordement (Bornier Utilisateur) contenu dans ce manuel et au schéma électrique fourni avec l'unité.



Avant de raccorder les lignes d'alimentation, s'assurer que la valeur de la tension disponible est comprise dans les limites indiquées dans les Données Électriques présentées dans le Chapitre 8.

Pour les systèmes triphasés, il est également nécessaire de s'assurer que le déséquilibre entre les phases n'est pas supérieur à 2%. Ce contrôle doit être exécuté en mesurant les différences entre les tensions de chaque paire de phases et leur valeur moyenne pendant le fonctionnement. La valeur maximale en pour cent de ces différences (déséquilibre) ne doit pas être supérieure à 2% de la tension moyenne.


Si le déséquilibre est inacceptable, il est nécessaire d'interpeller la Société de distribution afin qu'elle corrige cette anomalie.




L'alimentation de l'unité au moyen d'une ligne dont le déséquilibre dépasse la valeur admissible provoque l'annulation immédiate de la garantie.

Branchements électriques - Versions VLH


QG - Y1



QG - Y2




QG - Y3



4.8 Raccordement des sondes de température de l'évaporateur à plaques

Pour les unités VLH avec échangeurs à plaques, les prises de raccordement hydrauliques entre les échangeurs et les installations, munis d'une chambre porte-sonde pour la fixation des sondes de température d'entrée et de sortie de l'eau, sont fournies séparément et doivent être montées lors de l'installation de l'unité, comme il est indiqué sur le schéma d'instructions suivant.



4.9 Version récupération de chaleur totale

Sondes de température

Les sondes de contrôle de température pour le système de récupération de chaleur (BTRin et BTRout) sont fournies câblées d'usine. Elles devront être fixées sur site aux entrée et sortie du condenseur de récupération de chaleur (voir schéma électrique).

Vanne 3 voies

La vanne 3 voies doit être montée sur site. Elle permet de by-passer le condenseur de récupération de chaleur pour assurer un bon fonctionnement avec une faible température de retour d'eau.

Les raccordements électriques et hydrauliques ainsi que l'isolation thermique de la vanne devront être réalisés à l'installation sur site.

Elle doit être placée le plus près possible du récupérateur de chaleur (pour réduire au minimum le circuit hydraulique).

Note: L'encombrement de la vanne ne permet pas son installation d'usine.

Passage d'un condenseur à l'autre

Lorsqu'on passe en récupération de chaleur, on commute du condenseur à air vers le condenseur à eau. A ce moment le compresseur réduit de 50% sa capacité durant 2 minutes pour contrôler la condensation pendant la phase de transition. Le même procédé est utilisé pour passer du condenseur à eau vers le condenseur à air.

5 MISE EN MARCHÉ



La première mise en marche de l'unité doit être effectuée par du personnel ayant reçu la formation nécessaire auprès d'un Centre d'Assistance Agréé. Le non-respect de cette règle entraînera l'annulation immédiate de la garantie.



Les opérations exécutées par le personnel de service se limitent à la mise en marche de l'unité. Elles ne prévoient pas d'autres interventions à effectuer sur l'installation, comme l'exécution des branchements électriques, des raccordements hydrauliques, etc. Tous les autres travaux de préparation à la mise en marche, y compris le préchauffage de l'huile d'au moins 12 heures, doivent être exécutés par l'Installateur.

5.1 Contrôle préliminaire

Voici la liste des contrôles à effectuer avant la mise en marche de l'unité et avant l'arrivée du personnel agréé.

- Contrôle de la section des câbles de l'alimentation, du raccordement à la terre, du serrage des embouts et du bon fonctionnement des contacteurs, exécuté en maintenant l'interrupteur général ouvert.
- S'assurer que les variations de tension et de phase de l'alimentation électrique sont comprises dans les seuils préétablis.
- Raccorder les contacts du fluxostat et du relais thermique de la pompe et des autres dispositifs (si présents) respectivement aux bornes 1-2 et 3-4.
- S'assurer que l'installation des composants du circuit d'eau externe (pompe, équipement d'utilisation, filtres, réservoir d'alimentation et citerne si présente) a été effectuée comme il se doit et conformément aux instructions du fabricant.
- S'assurer que les circuits hydrauliques sont remplis et que la circulation des différents fluides se fait correctement, sans traces de fuites ou de bulles d'air. Si l'on utilise du glycol éthylénique en guise d'antigel, s'assurant le taux de mélange est correct (Ne pas dépasser 35% du pourcentage de glycol).
- Veiller à ce que le sens de rotation des pompes soit correct et que les fluides aient circulé au moins pendant 12 heures pour chaque pompe. Penser également à nettoyer les filtres qui sont installés sur le côté d'aspiration des pompes.
- Régler le réseau de distribution du liquide de façon à ce que le débit soit compris dans les valeurs spécifiées.
- S'assurer que la qualité de l'eau est conforme aux spécifications.

- Si les réchauffeurs d'huile sont présents, s'assurer qu'ils ont été allumés au moins 12 heures auparavant.

5.2 Mise en marche

Procédure de mise en marche:

- Fermer le sectionneur général (avec au moins 12 heures d'avance).
- S'assurer que l'huile du compresseur a atteint la température requise (la température minimale sur l'extérieur du carter doit être d'environ 40 °C) et que le circuit auxiliaire de contrôle est sous tension.
- Contrôler le fonctionnement de tous les équipements extérieurs et s'assurer que les dispositifs de contrôle présents dans l'installation sont calibrés comme il se doit.
- Mettre la pompe en marche et s'assurer que le flux de l'eau est correct.
- Sur le tableau de contrôle, régler la température du fluide désirée.
- Mettre l'appareil en marche (voir chapitre 6).
- Contrôler le sens de rotation des compresseurs. Les compresseurs Scroll ne peuvent pas comprimer le réfrigérant lorsque leur rotation se fait dans le sens contraire. Pour vérifier si la rotation se fait dans le bon sens, il suffit de s'assurer que, aussitôt après la mise en marche du compresseur, la pression s'abaisse sur le côté de basse pression et qu'elle s'élève sur le côté de haute pression. En outre, la rotation en sens contraire d'un compresseur Scroll implique une nette augmentation de la nuisance sonore de l'unité qui s'accompagne d'une très forte limitation de l'absorption de courant par rapport aux valeurs normales. En cas de mauvaise rotation, le compresseur Scroll risque de s'endommager irréremédiablement.
- Après une quinzaine de minutes de fonctionnement, à travers le regard en verre monté sur la ligne du liquide, s'assurer qu'il n'y a pas de bulles.



La présence de bulles peut indiquer qu'une partie de la charge de réfrigérant a fui en un ou en plusieurs points. Il est essentiel d'éliminer ces fuites avant de continuer.

- Recommencer la procédure de mise en marche après avoir éliminé les fuites.
- Contrôler le niveau d'huile du regard en verre du compresseur.

5.3 Évaluation de fonctionnement

Contrôler les points suivants:

- La température d'entrée de l'eau de l'évaporateur.
- La température de sortie de l'eau de l'évaporateur.
- Le niveau du débit de l'eau de l'évaporateur, si cela est possible.
- L'absorption de courant au démarrage du compresseur et en fonctionnement stabilisé.
- L'absorption de courant du ventilateur.

S'assurer que la température de condensation et la température d'évaporation, pendant le fonctionnement à haute et à basse pression, relevée par les manomètres du réfrigérant, sont conformes aux valeurs suivantes:

(Sur les unités démunies de manomètres de haute et de basse pression du réfrigérant, raccorder un manomètre aux soupapes Shrader du circuit réfrigérant).

Côté haute pression	Environ de 15 à 21 °C au-delà de la température de l'air d'entrée du condenseur, pour unités à R410A.
Côté basse pression	Environ de 2 à 4 °C au-dessous de la température de sortie de l'eau réfrigérée, pour unités à R410A.

5.4 Livraison au client

- Familiariser l'utilisateur avec les instructions d'utilisation présentées dans la Section 6.

6 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Introduction

Ce document contient les informations et les instructions de fonctionnement pour les unités 4 compresseurs & contrôle électronique.

Ces informations sont nécessaires pour l'assistance après-vente.

Caractéristiques principales

- Contrôle avec microprocesseur
- Clavier facile à utiliser
- Contrôle proportionnel et intégral sur la température de l'eau à l'entrée (RWT)
- Contrôle de type à hystérèse sur la température de l'eau à la sortie (LWT)
- Accès au niveau du constructeur par code
- Accès au niveau Service par code
- Alarme avec les LEDs
- Logique de Pump-Down
- Afficheur à cristaux liquides illuminé de fond
- Rotation du fonctionnement des compresseurs
- Fonction retour huile
- Contrôle modalité nuit (ou silencieuse)
- Opération de comptage des heures pompe/ compresseurs
- Affichages des valeurs pression haute et basse
- Affichage de sondes de température
- Fichier historique des alarmes

Les accessoires suivants sont disponibles:

- Afficheur à distance
- Contrôle câblé à distance

6.1 Terminal clavier affichage

Information générales

La figure montre le terminal avec la porte frontale ouverte.

Il y a un afficheur à cristaux liquides 8 lignes x 22 colonnes, clavier et LEDs, gérées par un microprocesseur, pour programmer les paramètres de contrôle (setpoint, intervalle différentiel, seuils d'alarme) et pour permettre à l'utilisateur d'exécuter les opérations fondamentales.



Description

On peut utiliser le terminal pour exécuter les opérations suivantes:

- la configuration initiale de la machine
- la possibilité de modifier les paramètres fondamentaux de fonctionnement
- l'affichage des alarmes relevées
- l'affichage de toutes les grandeurs mesurées.

La connexion entre le terminal et la carte se vérifie par un câble téléphonique à 6 voies.

La connexion entre le terminal et la carte de base n'est pas indispensable pour le fonctionnement normal du contrôleur.

-  Accès au masque de sélection des menus.
-  Pour revenir en arrière d'un niveau entre un menu et l'autre
-  Accès aux masques des alarmes actives. Appuyer une seule fois pour afficher les alarmes actives. Appuyer sur les touches de direction pour faire défiler les masques sur l'écran. Tenir la touche appuyée pour remettre les alarmes à l'état initial.
-   Appuyer en même temps pour allumer et éteindre la machine
-   Appuyer sur les touches de direction pour faire défiler les masques sur l'écran et introduire les valeurs des paramètres dans les différents menus.
-  On utilise la touche RETOUR pour confirmer les valeurs qu'on a introduites pour chaque paramètre et pour confirmer l'accès aux différents menus.
-   Appuyer sur les touches en même temps pour avoir accès aux masques du fichier historique évolué. Si on n'appuie sur aucune touche pour 1 minute, on va retourner automatiquement au masque d'état de la machine.

6.2 Afficheur



L'afficheur utilisé est du type à cristaux liquides 8 lignes x 22 colonnes. Les grandeurs et les informations relatives au fonctionnement alternent sous forme de masques sur l'écran. On peut se déplacer à l'intérieur des masques en appuyant sur les touches du terminal, comme décrit ci-dessus:

6.3 Clavier

Touches

Si le curseur se trouve dans le coin gauche supérieur (Home), appuyer sur les touches HAUT/BAS pour avoir accès aux masques successifs associés à la branche qu'on a sélectionnée. Si un masque contient des champs pour l'introduction des valeurs, appuyer sur la touche RETOUR pour déplacer le curseur sur ces champs. Après avoir atteint le champ pour l'introduction des grandeurs, on peut en modifier la valeur entre les limites prévues en appuyant sur les touches HAUT/BAS. Après avoir fixé la valeur désirée, appuyer sur la touche RETOUR de nouveau pour la mémoriser.

■ Alarms



Code alarm	Description	Notes
1	Platine principale - Échec Eprom	
2	Platine principale - Défaut carte horaire	
3	Platine principale - Défaut capteur de température de l'air	
4	Platine principale - Défaut Capteur de température entrée de l'eau	
5	Platine principale - Défaut capteur de température sortie de l'eau Sys 1	
6	Platine principale - Défaut capteur de température sortie de l'eau Sys 2	
7	Platine principale - Défaut transducteur de basse pression Sys 1	
8	Platine principale - Défaut transducteur de basse pression Sys 2	
9	Platine principale - Défaut transducteur de haute pression Sys 1	
10	Platine principale - Défaut transducteur de haute pression Sys 2	
11	Platine principale - Défaut capteur température de déchargement Sys 1	
12	Platine principale - Défaut capteur température de déchargement Sys 2	
13	Platine principale - Défaut capteur de température de dégivrage Sys 1	
14	Platine principale - Défaut capteur de température de dégivrage Sys 2	
15	Flow switch / Contact / Alarme critique (SQZ)	Seulement CO/HP
16	Alarme critique (SQZ)	Seulement RE
17	Flow switch / contact	Seulement RE
20	Pressostat HP Sys 1	
21	Pressostat HP Sys 2	
22	Pressostat BP Sys 1 - Réarmement manuel	
23	Pressostat BP Sys 2 - Réarmement manuel	
24	Protections moteur de compresseur 1 Sys 1 - Réarmement manuel	
25	Protections moteur de compresseur 2 Sys 1 - Réarmement manuel	
27	Protections moteur de compresseur 1 Sys 2 - Réarmement manuel	
28	Protections moteur de compresseur 2 Sys 2 - Réarmement manuel	
30	Protections thermiques ventilateur - Réarmement manuel	Seulement CO/HP
31	Protections thermiques ventilateur - Groupe 1 Sys 1 - Réarmement manuel	Seulement RE
32	Protections thermiques ventilateur - Groupe 2 Sys 1 - Réarmement manuel	Seulement RE
33	Protections thermiques ventilateur - Groupe 1 Sys 2 - Réarmement manuel	Seulement RE
34	Protections thermiques ventilateur - Groupe 2 Sys 2 - Réarmement manuel	Seulement RE
35	Coupage réfrigérant BP Sys 1 - Réarmement manuel	
36	Coupage réfrigérant BP Sys 2 - Réarmement manuel	
37	Alarme réfrigérant BP Sys 1 - Réarmement manuel	
38	Alarme réfrigérant BP Sys 2 - Réarmement manuel	
39	Hors plage de fonctionnement Sys 1 - Réarmement manuel	
40	Hors plage de fonctionnement Sys 2 - Réarmement manuel	
41	Alarme réfrigérant HP Sys 1 - Réarmement manuel	
42	Alarme réfrigérant HP Sys 2 - Réarmement manuel	
43	Limite température décharge haute Sys 1 - Réarmement manuel	
44	Limite température décharge haute Sys 2 - Réarmement manuel	
45	ΔT eau Sys 1 trop important	
46	ΔT eau Sys 2 trop important	
47	Mauvaise tendance d'eau Sys 1	
48	Mauvaise tendance d'eau Sys 2	
49	Alarme antigél Sys1 - Réarmement manuel	
50	Alarme antigél Sys2 - Réarmement manuel	
51	Alarme antigél récupération - Réarmement manuel	
52	Aintenance de la pompe	
53	Maintenance compresseur 1 Sys 1	
54	Maintenance compresseur 2 Sys 1	
56	Maintenance compresseur 1 Sys 2	
57	Maintenance compresseur 2 Sys 2	
59	LAN pilote 1 déconnecté	
60	LAN pilote 2 déconnecté	
61	Erreur EPROM pilote 1	
62	Erreur EPROM pilote 2	

Code alarm	Description	Notes
63	Défaut sonde pilote 1 S1	
64	Défaut sonde pilote 1 S3	
65	Défaut sonde pilote 1 S2	
66	Défaut sonde pilote 1 S4	
67	Défaut sonde pilote 2 S1	
68	Défaut sonde pilote 2 S2	
69	Erreur moteur électrovanne (vérif. Câblage) Sys 1	
70	Erreur moteur électrovanne (vérif. Câblage) Sys 2	
71	Alarme pile pilote 1	
72	Alarme pile pilote 2	
73	Alarme réglage auto Sys 1	
74	Alarme réglage auto Sys 2	
75	Alarm aspiration faible Sys 1	
76	Alarm aspiration faible Sys 2	
79	Carte extension 1 déconnectée	
80	Carte extension 2 déconnectée	
81	Carte extension 1 - Défaut sonde 1	
82	Carte extension 1 - Défaut sonde 2	
83	Carte extension 1 - Défaut sonde 3	
84	Carte extension 1 - Défaut sonde 4	
85	Sécurité résistance supplémentaire	
86	Flow switch récupération	
91	Coupure réfrigérant HP Sys 1 - Réarmement manuel	
92	Coupure réfrigérant HP Sys 2 - Réarmement manuel	
93	EVD 1 - Erreur de transmission du paramètre	
94	EVD 2 - Erreur de transmission du paramètre	
95	EVD 1 - Erreur de communication de paramètre	
96	EVD 2 - Erreur de communication de paramètre	
122	Pressostat BP Sys 1 - Réarmement automatique	
123	Pressostat BP Sys 2 - Réarmement automatique	
124	Protections moteur de compresseur 1 Sys 1 - Réarmement automatique	
125	Protections moteur de compresseur 2 Sys 1 - Réarmement automatique	
127	Protections moteur de compresseur 1 Sys 2 - Réarmement automatique	
128	Protections moteur de compresseur 2 Sys 2 - Réarmement automatique	
130	Protections thermiques ventilateur - Réarmement automatique	Seulement CO/HP
131	Protections thermiques ventilateur - Groupe 1 Sys 1 - Réarmement automatique	Seulement RE
132	Protections thermiques ventilateur - Groupe 2 Sys 1 - Réarmement automatique	Seulement RE
133	Protections thermiques ventilateur - Groupe 1 Sys 2 - Réarmement automatique	Seulement RE
134	Protections thermiques ventilateur - Groupe 2 Sys 2 - Réarmement automatique	Seulement RE
135	Coupure réfrigérant BP Sys 1 - Réarmement automatique	
136	Coupure réfrigérant BP Sys 2 - Réarmement automatique	
137	Alarme réfrigérant BP Sys 1 - Réarmement automatique	
138	Alarme réfrigérant BP Sys 2 - Réarmement automatique	
139	Hors plage de fonctionnement Sys 1 - Réarmement automatique	
140	Hors plage de fonctionnement Sys 2 - Réarmement automatique	
141	Alarme réfrigérant HP Sys 1 - Réarmement automatique	
142	Alarme réfrigérant HP Sys 2 - Réarmement automatique	
143	Limite température décharge haute Sys 1 - Réarmement automatique	
144	Limite température décharge haute Sys 2 - Réarmement automatique	
159	LAN pilote 1 déconnecté - Réarmement automatique	
160	LAN pilote 2 déconnecté - Réarmement automatique	
187	Alarme delta basse pression Sys 1 - Réarmement automatique	
188	Alarme delta basse pression Sys 2 - Réarmement automatique	
191	Coupure réfrigérant HP Sys 1 - Réarmement automatique	
192	Coupure réfrigérant HP Sys 2 - Réarmement automatique	

6.4 Dispositifs de protection et de sécurité

Système de dégivrage (uniquement pour les modèles VLH)

Les unités VLH sont dotées d'un système de dégivrage automatique qui permet d'éviter la formation d'accumulations excessives de glace sur les échangeurs produit réfrigérant / air pendant le fonctionnement en tant que pompe de chaleur. Ce système, qui fait partie du système électronique de contrôle, est du type temps/température qui, lorsque la température détectée par un capteur situé à l'entrée de la batterie descend au-dessous de 0°C, une fois écoulée la temporisation configurée, fait passer le fonctionnement de chauffage à refroidissement avec ventilateurs arrêtés.

Pendant le cycle de dégivrage, le compresseur fonctionne normalement, mais les ventilateurs de la batterie extérieure restent inactifs. Le cycle de dégivrage s'interrompt une fois que la batterie est dégivrée et, à ce stade, l'unité se remet à fonctionner en modalités de chauffage.



Le dégivrage des deux circuits se fait en même temps. Dans un souci de sécurité, les ventilateurs démarrent également pendant le dégivrage, si la pression de refoulement atteint des valeurs élevées.

Protection antigel du fluide réfrigéré

Ces unités sont équipées d'une protection antigel du fluide réfrigéré. Cette protection est constituée par une résistance électrique, mise en contact avec l'échangeur produit réfrigérant/fluide en circulation qui est activé (même si l'unité n'est pas en fonction), quand la température du fluide descend à moins de 5°C: valeur standard pour unité dépourvue de glycol.

Si la température de l'eau en sortie descend sous 4 °C (valeur pour unités standards non pourvues de glycol), la machine passe sous alarme antigel. Si le fluide en circulation est de l'eau, avant le début de la saison froide, il convient dans tous les cas de bien drainer le circuit pour éviter la congélation de l'eau qui y est contenue.

S'il devait s'avérer impossible de drainer le circuit, il est indispensable de ne pas interrompre la tension sur l'unité, de manière à permettre l'activation de la protection antigel quand celle-ci s'avère nécessaire.

Protection du compresseur

Les compresseurs sont équipés d'un réchauffeur de l'huile, qui a pour but de prévenir la dilution de cette dernière, ce qui entraînerait de gros risques d'avarie des compresseurs eux-mêmes.

Les enveloppements des moteurs des compresseurs sont à leur tour équipés d'une protection thermique.

Pour les modèles VLH/VLC est disponible un kit contenant des accessoires de protection thermique pour surtension des compresseurs Scroll, accessoires qui doivent être montés en usine.

Fluxostat

Pour garantir le fonctionnement correct de l'unité, il est indispensable d'installer un fluxostat qui empêche que l'unité ne puisse fonctionner en l'absence de circulation du fluide réfrigéré.



L'installation du fluxostat doit être exécutée en respectant scrupuleusement les instructions fournies par le fabricant.

Le fluxostat doit être installé sur le côté exerçant la pression de la pompe de circulation du fluide et immédiatement en amont de l'entrée de l'échangeur de chaleur. L'installation doit se faire dans un tronçon de canalisation rectiligne horizontal et dans une position raisonnablement éloignée (aussi bien en amont qu'en aval) de toute source de pertes de charge (coudes, soupapes, etc.).

Régulation continue de la vitesse du ventilateur

L'unité standard en fonctionnement à froid peut travailler jusqu'à une température de -5°C. Si un régulateur de vitesse des ventilateurs est monté, l'unité peut travailler jusqu'à -18°C.

Pressostat différentiel

Il interrompt le fonctionnement de l'unité au cas où il ne détecterait pas une perte de charge suffisante à travers l'échangeur.

6.5 Configuration version HPF

On peut régler les unités avec ventilateurs à haute pression statique (HPF) sur place pour avoir des valeurs d'hauteur d'élévation spécifiques.

Si on introduit le paramètre tension des auxiliaires - Max Vitesse (Vdc) - on peut modifier la hauteur éléva-

tion disponible des ventilateurs.

Le tableau qui suit montre la correspondance entre modèle de chiller, nombre de révolutions des ventilateurs et hauteur élévation disponible.

Taille	Ventilateur à haute Taille pression statique (Pa)	Ventilateur RPM	Paramètre niveau Entretien: Vitesse maxi (Vdc)
VLH 704	45	900	6,8
	75	950	7,3
	100*	1000	7,8
	130	1050	8,3
	160	1100	8,9
VLH 804	45	900	6,8
	75	950	7,3
	100*	1000	7,8
	130	1050	8,3
	160	1100	8,9
VLH 904	50	900	6,8
	80	950	7,3
	105*	1000	7,8
	130	1050	8,3
	160	1100	8,9
VLH 1004	55	900	6,8
	80	950	7,3
	105*	1000	7,8
	130	1050	8,3
	160	1100	8,9
VLH 1104	60	900	6,8
	85	950	7,3
	105*	1000	7,8
	130	1050	8,3
	160	1100	8,9
VLH 1204	60	900	6,8
	85	950	7,3
	105*	1000	7,8
	130	1050	8,3
	160	1100	8,9

* Configuration par défaut en HPF version

7 DESCRIPTION GÉNÉRALE

7.1 Introduction

Les unités VLH sont des refroidisseurs d'eau/pompe de chaleur air-eau avec compresseurs scroll hermétiques à deux circuits frigorifères. Il s'agit d'unités permettant de refroidir ou de chauffer

l'eau additionnée de fluides (eau au glycol) servant à la climatisation des procédés industriels. Les unités peuvent s'installer à l'extérieur sur le toit des édifices ou au niveau du sol. La série comprend les versions suivantes:

Version (STD/HSE ¹)	Description
VLH version Standard (STD ²) VLH version Low Noise (silencieuses) (L) VLH version Extra Low Noise (ultra silencieuses) (S) VLH version à Rendement/température élevé(e) (HET)	Pompes de chaleur avec condensation à air, fonctionnant avec le frigorigène R410A

¹ Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive ² Unités HPF avec ventilateurs à haute pression statique

Une version VLC à condensation motorisée existe pour toutes les versions.

Options disponibles:

Options	Description
VLH/D	La récupération thermique s'effectue à travers un dé-surchauffeur monté sur la ligne de refoulement du compresseur.

7.2 Spécifications générales

Les unités VLH sont livrées équipées de toutes les tuyauteries de raccordement du frigorigène et des câblages électriques intérieurs. Le circuit frigorifère de chaque unité est soumis à un essai de pression, vidé, mis sous vide, déshydraté, chargé en réfrigérant et fourni avec l'huile. Une fois assemblée, chaque unité est soumise à un essai complet et à la vérification du bon fonctionnement de tous les circuits frigorifères.

Le socle et le châssis de chaque unité sont en acier galvanisé très épais et fixés par des vis et des boulons en acier inoxydable. Tous les panneaux, fixés par des vis et des boulons en acier tropicalisé, peuvent se démonter pour accéder facilement aux composants intérieurs. Toutes les parties en acier galvanisé sont peintes avec une résine de polyester blanche (RAL 9001) qui protège durablement l'unité contre la corrosion et les intempéries.

7.3 Compresseurs

Les unités sont équipées de compresseurs scroll hermétiques munis de protection intégrée du moteur. Les compresseurs sont montés sur des amortisseurs pour réduire les vibrations. Les moteurs sont à démarrage direct et refroidis par le même gaz frigorigène aspiré. Des thermistors protègent les enroulements contre la sur-température et le contrôle électronique vérifie si la température de refoulement ne dépasse pas la limite autorisée. La partialisation et le contrôle de la puissance frigorifère distribuée sont toujours gérés par le contrôle électronique.

7.4 Circuits frigorifères

Chaque unité dispose de deux circuits frigorifères complets formés par: une soupape de service pour remplir le frigorigène, des robinets d'arrêt, un robinet thermostatique d'expansion, un filtre déshydrateur, une vitre regard avec indicateur d'humidité et un pressostat différentiel de l'eau. Les unités VLC de condensation motorisées sont caractérisées par l'absence d'évaporateur et sont munies de robinet d'arrêt sur la ligne d'aspiration et sur la ligne du liquide pour permettre le raccordement des évaporateurs à distance. Chaque circuit dispose en outre de dispositifs de sécurité conformément à la norme PED 2014/68/UE: pressostats de haute et basse pressions, soupapes de sécurité pour la protection en cas d'incendie ou de dysfonctionnement des compresseurs.

7.5 Echangeurs à eau

Les évaporateurs sont du type à plaque en acier inoxydable.

Leur isolation thermique est garantie par un matériau isolant flexible à cellules fermées, suffisamment épaisses. En outre la protection contre le gel est garantie par des réchauffeurs électriques. Ces échangeurs peuvent travailler avec des pressions pouvant atteindre 10 bars du côté hydraulique et 45 bars du côté frigorigène.

Les raccords d'eau sont du type Victaulic de 2" 1/2 pouces, sur les unités 704 – 804, et de 3 pouces sur les unités 904 – 1204.

Description générale

7.6 Echangeurs à air


Les batteries sont formées de tuyaux en cuivre sans soudure, disposés en rangées décalées et dilatés mécaniquement à l'intérieur d'un paquet d'ailettes en aluminium.

7.7 Ventilateurs

Les ventilateurs sont du type hélicoïdal à accouplement direct et munis de pales en aluminium à profil alaire. Chaque ventilateur est équipé d'une protection contre les accidents en acier galvanisé.

Les moteurs, complètement fermés, de degré de protection IP54, sont équipés de thermostat de protection noyé dans les enroulements.

Schéma frigorifère VLH




Composants:

- 1) Compresseur Tandem Scroll
- 2) Batteries de condenseur
- 3) Filtre déshydrateur
- 4) Vanne d'expansion
- 5) Vanne de sectionnement
- 6) Clapet anti-retour
- 7) Récepteur de liquide
- 8) Vanne a quatre voies
- 9) Séparateur de liquide
- 10) Vitre regard
- 11) Echangeur de chaleur (dual type)
- 12) Dé-surchauffeur (optional)

Dispositifs de sécurité et de contrôle:

- A - Pressostat haute pression (42 bar)
- AT - Transducteur haute pression
- BT - Transducteur de basse pression
- C - Pressostat différentiel (105 bar)
- D - Capteur de température de l'air
- E - Capteur de température sortie de l'eau
- F - Capteur de température entree de l'eau
- G - Soupape de sécurité PED (46 bar)
- H - Capteur de température de dégivrage
- S - 5/16" Reccordements Shrader (service only)
- Branchements avec Shrader Vanne

Schéma frigorifère VLC



7.8 Alimentation électrique et système de contrôle

Le logement du contrôle contient une carte électronique, un clavier et un afficheur permettant de visualiser les paramètres de fonctionnement, les alarmes éventuelles et les pannes.

Il est équipé de télerupteurs et de fusibles de protection des moteurs des compresseurs, des ventilateurs et des pompes.

7.9 Accessoires

Liste des accessoires disponibles. Fournis séparément à monter sur place par le monteur:

Fluxostat d'eau

Empêche le fonctionnement de l'unité si la circulation du fluide frigorigène est insuffisante.

Nous conseillons de monter un fluxostat pour garantir le bon fonctionnement de l'unité.

Filtre de l'eau

Filtre à monter sur le côté aspiration de l'échangeur à eau.

Supports antivibratils (AVM)

Supports isolants à ressort, munis de boulons permettant de fixer le socle. Ils sont fournis séparément et doivent être montés sur le chantier aux soins et aux frais du client.

Régulateur de vitesse des ventilateurs

Le régulateur de vitesse des ventilateurs est monté en standard sur les unités Extra Low Noise (ultra silencieuses) alors qu'il est monté à la demande sur les unités Standard et Low Noise (silencieuses). La vitesse des ventilateurs est contrôlée afin d'opérer à faible température ambiante et permet de faire fonctionner l'unité jusqu'à une température ambiante de -18°C .

Le réglage peut être du type progressif pressostatique avec correction de la température ou de type continu sous pression avec régulateur de pression.

Sur les versions Extra Low Noise le régulateur n'est que du type électronique.

Kit de commande à distance à fil

Le kit comprend un contrôle à distance pour le montage mural, un câble de branchement de 3 mètres de long, un manuel de montage et un transformateur. Pour des distances supérieures (jusqu'à 50 mètres) vous pouvez utiliser un câble multipolaire ayant une section minimum de 0,25 mm. Les conducteurs doivent être branchés directement et conformément au schéma qui accompagne les instructions de montage.

Terminal à distance mural

Permet de contrôler l'unité à travers le terminal à distance jusqu'à une distance maximum de 200 mètres.

Carte série RS 485 MODBUS

Une interface de communication permet de contrôler et de gérer l'unité à partir d'un poste local via une connexion RS485 jusqu'à 1000 m de distance.

Il est donc possible d'effectuer le contrôle et la gestion à distance en intégrant le contrôle de l'installation de gestion de l'édifice.

Module Idronico

Le module Idronico, qui doit être monté sur le chantier aux soins et aux frais du client, est un kit hydraulique comprenant tous les composants nécessaires pour le circuit de distribution du fluide en circulation.

Il peut être lui aussi installé en plein-air sur le toit de l'édifice ou bien directement au niveau du sol.

Le module Idronico est entièrement enfermé dans sa carrosserie et comprend:

- a un réservoir à inertie
- une pompe unique ou une pompe double pour prévalence standard ou pour prévalence élevée
- le vase d'expansion
- un filtre d'eau monté en face de l'aspiration de la pompe
- un manomètre
- des robinets d'arrêt pour les opérations d'entretien du filtre
- une soupape de sécurité tarée sur 3 bars
- un purgeur d'air automatique
- des soupapes de remplissage et de vidange
- un calorifugeage pour les tuyauteries et les composants hydroniques
- un tableau électrique avec protection IP54 muni de disjoncteur général, de contacteurs et de fusibles pour la pompe et pour le réchauffeur électrique éventuel
- un réchauffeur électrique antigel (facultatif)
- un kit d'antivibratils (facultatif) à utiliser en cas de montage adossé au refroidisseur
- un séquenceur de démarrage en cascade jusqu'à 4 unités en parallèle.

8 DONNÉES TECHNIQUES

8.1 Pertes de charge

PERTES DE CHARGE DE L'ÉVAPORATEUR							
		VLS 704	VLS 804	VLS 904	VLS 1004	VLS 1104	VLS 1204
K	kPa/(l/s) ²	0,66	0,54	0,19	0,19	0,19	0,19
Débit d'eau mini.	l/s	5,3	5,9	6,8	7,5	8,3	9,2
Débit d'eau nominal	l/s	8,5	9,5	10,9	12	13,4	14,7
Débit d'eau maxi.	l/s	14,1	15,8	18,2	20	22,3	24,5
Pertes de charge mini.	kPa	18,5	19,2	9	10,8	13,4	16,3
Pertes de charge nominales	kPa	47,5	49,1	23,1	27,7	34,4	41,7
Pertes de charge maxi.	kPa	131,8	136,4	64	76,9	95,5	115,7

$$\Delta P = K \cdot Q^2$$

PERTES DE CHARGE DU DÉ-SURCHAUFFEUR*							
		VLS 704	VLS 804	VLS 904	VLS 1004	VLS 1104	VLS 1204
K	kPa/(l/s) ²	20,61	14,26	14,26	14,26	9,33	9,33
Débit d'eau mini.	l/s	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2
Débit d'eau nominal	l/s	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2
Débit d'eau maxi.	l/s	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,3
Pertes de charge mini.	kPa	10,6	9,3	11,4	13,8	11,4	14
Pertes de charge nominales	kPa	27,1	23,7	29,3	35,4	29,2	35,8
Pertes de charge maxi.	kPa	75,3	65,9	81,4	98,4	81	99,5

$$\Delta P = K \cdot Q^2$$

* Données référés a la version STD

Données Techniques

8.2 Données Techniques

VLH STD		704	804	904
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	20-50-70-100	25-50-75-100	28-50-78-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	21,5/21,5	24,5/24,5	27/27
	tCO ₂ ,eq	44,9/44,9	51,2/51,2	56,4/56,4
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Évaporateur				
Type		Plaques		
Nombre		1	1	1
Débit Eau	l/s	8,3	9,4	10,8
Perte de charge	kPa	47,5	49,1	22,6
Contenu minimum d'eau	l	11,5	13,3	25,2
Condenseur				
Type		Batterie		
Raccordements hydrauliques				
Type		Filet Gas mâle		
Diamètre entrée	pouce	2"1/2	2"1/2	3"
Diamètre sortie	pouce	2"1/2	2"1/2	3"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1663	1806	1955
Poids au fonctionnement	kg	1675	1820	1980
Poids additionnels				
HSE*/HPF** versions	kg	30	30	40
Désurchauffeur versions	kg	20	30	30
Avec une pompe	kg	85	85	90
Avec deux pompes	kg	200	200	205
Avec pompe et Reservoir 500 lt	kg	350	350	350
Avec pompes et Reservoir 500 lt	kg	400	400	400
Copper Fins	kg	520	520	520
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La charge de fluide frigorigène est donnée à titre indicative et correspond à la charge d'une unité standard. La valeur réelle est indiquée sur l'étiquette de l'unité.

(*) Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

(**) Unités HPF avec ventilateurs à haute pression statique

Données Techniques

VLH STD		1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	25-50-75-100	23-50-73-100	25-50-75-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	30,5/30,5	34/34	37,5/37,5
	tCO ₂ eq	63,7/63,7	71,0/71,0	78,3/78,3
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Évaporateur				
Type		Plaques		
Nombre		1	1	1
Débit Eau	l/s	11,8	13,1	14,4
Perte de charge	kPa	26,8	33,0	39,7
Contenu minimum d'eau	l	25,2	25,2	25,2
Condenseur				
Type		Batterie		
Raccordements hydrauliques				
Type		Filet Gas mâle		
Diamètre entrée	pouce	3"	3"	3"
Diamètre sortie	pouce	3"	3"	3"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	2100	2190	2200
Poids au fonctionnement	kg	2125	2215	2225
Poids additionnels				
HSE*/HPF** versions	kg	40	40	40
Désurchauffeur versions	kg	30	30	30
Avec une pompe	kg	90	95	95
Avec deux pompes	kg	205	215	215
Avec pompe et Reservoir 500 lt	kg	350	350	350
Avec pompes et Reservoir 500 lt	kg	400	400	400
Copper Fins	kg	700	880	880
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La charge de fluide frigorigène est donnée à titre indicative et correspond à la charge d'une unité standard. La valeur réelle est indiquée sur l'étiquette de l'unité.

(*) Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

(**) Unités HPF avec ventilateurs à haute pression statique

Données Techniques

VLH L		704	804	904
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	20-50-70-100	25-50-75-100	28-50-78-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	21,5/21,5	24,5/24,5	27/27
	tCO ₂ ,eq	44,9/44,9	51,2/51,2	56,4/56,4
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Evaporateur				
Type		Plaques		
Nombre		1	1	1
Débit Eau	l/s	8,1	9,2	10,6
Perte de charge	kPa	43,4	45,6	21,5
Contenu minimum d'eau	l	11,5	13,3	25,2
Condenseur				
Type		Batterie		
Raccordements hydrauliques				
Type		Filet Gas mâle		
Diamètre entrée	pouce	2"1/2	2"1/2	3"
Diamètre sortie	pouce	2"1/2	2"1/2	3"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1663	1806	1955
Poids au fonctionnement	kg	1675	1820	1980
Poids additionnels				
HSE* versions	kg	30	30	40
Désurchauffeur versions	kg	20	30	30
Avec une pompe	kg	85	85	90
Avec deux pompes	kg	200	200	205
Avec pompe et Reservoir 500 lt	kg	350	350	350
Avec pompes et Reservoir 500 lt	kg	400	400	400
Copper Fins	kg	520	520	520
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La charge de fluide frigorigène est donnée à titre indicative et correspond à la charge d'une unité standard. La valeur réelle est indiquée sur l'étiquette de l'unité.

(*) Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

Données Techniques

VLH L		1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	25-50-75-100	23-50-73-100	25-50-75-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	30,5/30,5	34/34	37,5/37,5
	tCO ₂ ,eq	63,7/63,7	71,0/71,0	78,3/78,3
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Évaporateur				
Type		Plaques		
Nombre		1	1	1
Débit Eau	l/s	11,4	12,5	13,7
Perte de charge	kPa	24,9	30,2	36,0
Contenu minimum d'eau	l	25,2	25,2	25,2
Condenseur				
Type		Batterie		
Raccordements hydrauliques				
Type		Filet Gas mâle		
Diamètre entrée	pouce	3"	3"	3"
Diamètre sortie	pouce	3"	3"	3"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	2100	2190	2200
Poids au fonctionnement	kg	2125	2215	2225
Poids additionnels				
HSE* versions	kg	40	40	40
Désurchauffeur versions	kg	30	30	30
Avec une pompe	kg	90	95	95
Avec deux pompes	kg	205	215	215
Avec pompe et Reservoir 500 lt	kg	350	350	350
Avec pompes et Reservoir 500 lt	kg	400	400	400
Copper Fins	kg	700	880	880
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La charge de fluide frigorigène est donnée à titre indicative et correspond à la charge d'une unité standard. La valeur réelle est indiquée sur l'étiquette de l'unité.

(*) Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

Données Techniques

VLH S		704	804	904
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	20-50-70-100	25-50-75-100	28-50-78-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	21,5/21,5	24,5/24,5	27/27
	tCO ₂ ,eq	44,9/44,9	51,2/51,2	56,4/56,4
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Évaporateur				
Type		Plaques		
Nombre		1	1	1
Débit Eau	l/s	8,0	8,9	10,4
Perte de charge	kPa	42,4	43,4	20,7
Contenu minimum d'eau	l	11,5	13,3	25,2
Condenseur				
Type		Batterie		
Raccordements hydrauliques				
Type		Filet Gas mâle		
Diamètre entrée	pouce	2"1/2	2"1/2	3"
Diamètre sortie	pouce	2"1/2	2"1/2	3"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1698	1841	1990
Poids au fonctionnement	kg	1710	1855	2015
Poids additionnels				
HSE* versions	kg	30	30	40
Désurchauffeur versions	kg	20	30	30
Avec une pompe	kg	85	85	90
Avec deux pompes	kg	200	200	205
Avec pompe et Reservoir 500 lt	kg	350	350	350
Avec pompes et Reservoir 500 lt	kg	400	400	400
Copper Fins	kg	520	520	520
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La charge de fluide frigorigène est donnée à titre indicative et correspond à la charge d'une unité standard. La valeur réelle est indiquée sur l'étiquette de l'unité.

(*) Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

Données Techniques

VLH S		1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	25-50-75-100	23-50-73-100	25-50-75-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	30,5/30,5	34/34	37,5/37,5
	tCO ₂ ,eq	63,7/63,7	71,0/71,0	78,3/78,3
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Évaporateur				
Type		Plaques		
Nombre		1	1	1
Débit Eau	l/s	11,2	12,4	13,5
Perte de charge	kPa	24,2	29,5	35,2
Contenu minimum d'eau	l	25,2	25,2	25,2
Condenseur				
Type		Batterie		
Raccordements hydrauliques				
Type		Filet Gas mâle		
Diamètre entrée	pouce	3"	3"	3"
Diamètre sortie	pouce	3"	3"	3"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	2140	2230	2240
Poids au fonctionnement	kg	2165	2255	2265
Poids additionnels				
HSE* versions	kg	40	40	40
Désurchauffeur versions	kg	30	30	30
Avec une pompe	kg	90	95	95
Avec deux pompes	kg	205	215	215
Avec pompe et Reservoir 500 lt	kg	350	350	350
Avec pompes et Reservoir 500 lt	kg	400	400	400
Copper Fins	kg	700	880	880
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La charge de fluide frigorigène est donnée à titre indicative et correspond à la charge d'une unité standard. La valeur réelle est indiquée sur l'étiquette de l'unité.

(*) Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

Données Techniques

VLH HT		704	804	904
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	20-50-70-100	25-50-75-100	28-50-78-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	21,5/21,5	24,5/24,5	27/27
	tCO ₂ ,eq	44,9/44,9	51,2/51,2	56,4/56,4
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Evaporateur				
Type		Plaques		
Nombre		1	1	1
Débit Eau	l/s	8,5	9,6	11,1
Perte de charge	kPa	48,4	50,2	23,6
Contenu minimum d'eau	l	11,5	13,3	25,2
Condenseur				
Type		Batterie		
Raccordements hydrauliques				
Type		Filet Gas mâle		
Diamètre entrée	pouce	2"1/2	2"1/2	3"
Diamètre sortie	pouce	2"1/2	2"1/2	3"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1693	1836	1995
Poids au fonctionnement	kg	1705	1850	2020
Poids additionnels				
Désurchauffeur versions	kg	20	30	30
Avec une pompe	kg	85	85	90
Avec deux pompes	kg	200	200	205
Avec pompe et Reservoir 500 lt	kg	350	350	350
Avec pompes et Reservoir 500 lt	kg	400	400	400
Copper Fins	kg	520	520	520
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La charge de fluide frigorigène est donnée à titre indicative et correspond à la charge d'une unité standard. La valeur réelle est indiquée sur l'étiquette de l'unité.

Données Techniques

VLH HT		1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	25-50-75-100	23-50-73-100	25-50-75-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	30,5/30,5	34/34	37,5/37,5
	tCO _{2,eq}	63,7/63,7	71,0/71,0	78,3/78,3
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Évaporateur				
Type		Plaques		
Nombre		1	1	1
Débit Eau	l/s	12,1	13,5	15,0
Perte de charge	kPa	28,4	35,1	43,2
Contenu minimum d'eau	l	25,2	25,2	25,2
Condenseur				
Type		Batterie		
Raccordements hydrauliques				
Type		Filet Gas mâle		
Diamètre entrée	pouce	3"	3"	3"
Diamètre sortie	pouce	3"	3"	3"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	2140	2230	2240
Poids au fonctionnement	kg	2165	2255	2265
Poids additionnels				
Désurchauffeur versions	kg	30	30	30
Avec une pompe	kg	90	95	95
Avec deux pompes	kg	205	215	215
Avec pompe et Reservoir 500 lt	kg	350	350	350
Avec pompes et Reservoir 500 lt	kg	400	400	400
Copper Fins	kg	700	880	880
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La charge de fluide frigorigène est donnée à titre indicative et correspond à la charge d'une unité standard. La valeur réelle est indiquée sur l'étiquette de l'unité.

Données Techniques

VLC STD		704	804	904
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	20-50-70-100	25-50-75-100	28-50-78-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	21,5/21,5	24,5/24,5	27/27
	tCO ₂ ,eq	44,9/44,9	51,2/51,2	56,4/56,4
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Condenseur				
Type		Batterie		
Connexions réfrigérantes				
Diamètre entrée	pouce	7/8"	7/8"	1 1/8"
Diamètre sortie	pouce	15/8"	15/8"	2 1/8"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1367	1494	1578
Poids additionnels				
HSE*/HPF** versions	kg	30	30	40
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La valeur représente la contribution à la charge globale de réfrigérant donnée par l'unité standard uniquement. La contribution de la tuyauterie de raccordement et de l'évaporateur à distance n'est pas incluse ici.

(*) Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

(**) Unités HPF avec ventilateurs à haute pression statique

Données Techniques

VLC STD		1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	25-50-75-100	23-50-73-100	25-50-75-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	30,5/30,5	34/34	37,5/37,5
	tCO ₂ ,eq	63,7/63,7	71,0/71,0	78,3/78,3
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Condenseur				
Type		Batterie		
Connexions réfrigérantes				
Diamètre entrée	pouce	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
Diamètre sortie	pouce	2 1/8"	2 1/8"	2 1/8"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1622	1639	1642
Poids additionnels				
HSE*/HPF** versions	kg	40	40	40
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La valeur représente la contribution à la charge globale de réfrigérant donnée par l'unité standard uniquement. La contribution de la tuyauterie de raccordement et de l'évaporateur à distance n'est pas incluse ici.

(*) Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

(**) Unités HPF avec ventilateurs à haute pression statique

Données Techniques

VLC L		704	804	904
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	20-50-70-100	25-50-75-100	28-50-78-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	21,5/21,5	24,5/24,5	27/27
	tCO ₂ ,eq	44,9/44,9	51,2/51,2	56,4/56,4
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Condenseur				
Type		Batterie		
Connexions réfrigérantes				
Diamètre entrée	pouce	7/8"	7/8"	1 1/8"
Diamètre sortie	pouce	15/8"	15/8"	2 1/8"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1367	1494	1578
Poids additionnels				
HSE* versions	kg	30	30	40
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La valeur représente la contribution à la charge globale de réfrigérant donnée par l'unité standard uniquement. La contribution de la tuyauterie de raccordement et de l'évaporateur à distance n'est pas incluse ici.

(* Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

Données Techniques

VLC L		1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	25-50-75-100	23-50-73-100	25-50-75-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	30,5/30,5	34/34	37,5/37,5
	tCO ₂ ,eq	63,7/63,7	71,0/71,0	78,3/78,3
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Condenseur				
Type		Batterie		
Connexions réfrigérantes				
Diamètre entrée	pouce	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
Diamètre sortie	pouce	2 1/8"	2 1/8"	2 1/8"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1622	1639	1642
Poids additionnels				
HSE* versions	kg	40	40	40
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La valeur représente la contribution à la charge globale de réfrigérant donnée par l'unité standard uniquement. La contribution de la tuyauterie de raccordement et de l'évaporateur à distance n'est pas incluse ici.

(*) Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

Données Techniques

VLC S		704	804	904
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	20-50-70-100	25-50-75-100	28-50-78-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	21,5/21,5	24,5/24,5	27/27
	tCO ₂ ,eq	44,9/44,9	51,2/51,2	56,4/56,4
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Condenseur				
Type		Batterie		
Connexions réfrigérantes				
Diamètre entrée	pouce	7/8"	7/8"	1 1/8"
Diamètre sortie	pouce	15/8"	15/8"	2 1/8"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1402	1529	1613
Poids additionnels				
HSE* versions	kg	30	30	40
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La valeur représente la contribution à la charge globale de réfrigérant donnée par l'unité standard uniquement. La contribution de la tuyauterie de raccordement et de l'évaporateur à distance n'est pas incluse ici.

(* Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

Données Techniques

VLC S		1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	25-50-75-100	23-50-73-100	25-50-75-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	30,5/30,5	34/34	37,5/37,5
	tCO ₂ ,eq	63,7/63,7	71,0/71,0	78,3/78,3
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Condenseur				
Type		Batterie		
Connexions réfrigérantes				
Diamètre entrée	pouce	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
Diamètre sortie	pouce	2 1/8"	2 1/8"	2 1/8"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1662	1679	1682
Poids additionnels				
HSE* versions	kg	40	40	40
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La valeur représente la contribution à la charge globale de réfrigérant donnée par l'unité standard uniquement. La contribution de la tuyauterie de raccordement et de l'évaporateur à distance n'est pas incluse ici.

(*) Unités à haut rendement (HSE) avec ventilateurs à régulation de vitesse progressive

Données Techniques

VLC HT		704	804	904
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	20-50-70-100	25-50-75-100	28-50-78-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	21,5/21,5	24,5/24,5	27/27
	tCO ₂ ,eq	44,9/44,9	51,2/51,2	56,4/56,4
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Condenseur				
Type		Batterie		
Connexions réfrigérantes				
Diamètre entrée	pouce	7/8"	7/8"	1 1/8"
Diamètre sortie	pouce	15/8"	15/8"	2 1/8"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1402	1529	1613
Poids additionnels				
Dè-surchauffeur versions	kg	20	20	30
Avec une pompe	kg	85	85	90
Avec deux pompes	kg	200	200	205
Copper Fins	kg	520	520	520
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La valeur représente la contribution à la charge globale de réfrigérant donnée par l'unité standard uniquement. La contribution de la tuyauterie de raccordement et de l'évaporateur à distance n'est pas incluse ici.

Données Techniques

VLC HT		1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) / 3 / 50		
Nombre de circuits		2	2	2
Étages de puissance	%	25-50-75-100	23-50-73-100	25-50-75-100
Réfrigérant				
Type / GWP		R410A / 2.088		
Charge 1/2 ⁽¹⁾	kg	30,5/30,5	34/34	37,5/37,5
	tCO ₂ ,eq	63,7/63,7	71,0/71,0	78,3/78,3
Compresseur				
Type		Scroll		
Nombre		4	4	4
Type de mise en marche		Direct		
N° des étapes de chargement		0/100	0/100	0/100
Condenseur				
Type		Batterie		
Connexions réfrigérantes				
Diamètre entrée	pouce	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
Diamètre sortie	pouce	2 1/8"	2 1/8"	2 1/8"
Poids				
Poids à l'expédition	kg	1662	1679	1682
Poids additionnels				
Dè-surchauffeurversions	kg	30	30	30
Avec une pompe	kg	90	95	95
Avec deux pompes	kg	205	210	210
Copper Fins	kg	520	880	880
Dimensions				
Longueur	mm	4300	4300	4300
Largeur	mm	1100	1100	1100
Hauteur	mm	2300	2300	2300

(1) La valeur représente la contribution à la charge globale de réfrigérant donnée par l'unité standard uniquement. La contribution de la tuyauterie de raccordement et de l'évaporateur à distance n'est pas incluse ici.

8.3 Données Électriques Unité

VLH/VLC STD		704	804	904	1004	1104	1204
Tension nominale	V/ph/Hz	400 (±10%) /3/50					
Puissance maxi absorbée	kW	82,8	92,1	105	116	133,8	151,6
Courant nominal	A	111,82	114,06	134,18	150,4	170,9	191,4
Courant maxi FLA	A	153,1	158,5	186,4	210,4	243,8	277,2
Courant de démarrage maxi LRA	A	356,4	361,8	424,7	448,7	488,4	521,8
Fusibles extérieurs	A	250,0	250,0	250,0	250,0	315,0	315,0
Section câble (*)	mm ²	3x120	3x120	3x120	3x120	3x185	3x185

Résistance échangeur

Tension nominale	V/ph/Hz	230/ (± 10%)/1/50					
Puissance maxi absorbée	W	130					

VLH/VLC L		704	804	904	1004	1104	1204
Tension nominale	V/ph/Hz	400 (±10%) /3/50					
Puissance maxi absorbée	kW	82,8	92,1	105	116	133,8	151,6
Courant nominal	A	111,82	114,06	134,18	150,4	170,9	191,4
Courant maxi FLA	A	153,1	158,5	186,4	210,4	243,8	277,2
Courant de démarrage maxi LRA	A	356,4	361,8	424,7	437	488,4	521,8
Fusibles extérieurs	A	250,0	250,0	250,0	250,0	315,0	315,0
Section câble (*)	mm ²	3x120	3x120	3x120	3x120	3x185	3x185

Résistance échangeur

Tension nominale	V/ph/Hz	230/ (± 10%)/1/50					
Puissance maxi absorbée	W	130					

VLH/VLC S		704	804	904	1004	1104	1204
Tension nominale	V/ph/Hz	400 (±10%) /3/50					
Puissance maxi absorbée	kW	82,8	92,1	105	116	133,8	151,6
Courant nominal	A	111,82	114,06	134,18	150,4	170,9	191,4
Courant maxi FLA	A	153,1	158,5	186,4	210,4	243,8	277,2
Courant de démarrage maxi LRA	A	356,4	361,8	424,7	437	488,4	521,8
Fusibles extérieurs	A	250,0	250,0	250,0	250,0	315,0	315,0
Section câble (*)	mm ²	3x120	3x120	3x120	3x120	3x185	3x185

Résistance échangeur

Tension nominale	V/ph/Hz	230/ (± 10%)/1/50					
Puissance maxi absorbée	W	130					

(*) Le dimensionnement des câbles d'alimentation de l'unité reste toujours du ressort de l'installateur et il doit respecter: les données de la plaque, la température ambiante maximale du lieu de travail, le type d'isolation et la pose des câbles, ainsi que la longueur maximale de la ligne d'alimentation.

Données Techniques

VLH/VLC HSE STD		704	804	904	1004	1104	1204
Tension nominale	V/ph/Hz	400 (±10%) /3/50					
Puissance maxi absorbée	kW	86,4	95,7	109,8	120,8	138,6	156,4
Courant nominal	A	114,52	116,76	137,78	154	174,5	195
Courant maxi FLA	A	155,8	161,2	190	214	247,4	280,8
Courant de démarrage maxi LRA	A	359,1	364,5	428,3	452,3	492	525,4
Fusibles extérieurs	A	250	250	250	250	315	315
Section câble (*)	mm ²	3x120	3x120	3x120	3x120	3x185	3x185

Résistance échangeur

Tension nominale	V/ph/Hz	230/ (± 10%)/1/50					
Puissance maxi absorbée	W	130					

VLH/VLC HSE L		704	804	904	1004	1104	1204
Tension nominale	V/ph/Hz	400 (±10%) /3/50					
Puissance maxi absorbée	kW	86,4	95,7	109,8	120,8	138,6	156,4
Courant nominal	A	114,52	116,76	137,78	154	174,5	195
Courant maxi FLA	A	155,8	161,2	190	214	247,4	280,8
Courant de démarrage maxi LRA	A	359,1	364,5	428,3	452,3	492	525,4
Fusibles extérieurs	A	250	250	250	250	315	315
Section câble (*)	mm ²	3x120	3x120	3x120	3x120	3x185	3x185

Résistance échangeur

Tension nominale	V/ph/Hz	230/ (± 10%)/1/50					
Puissance maxi absorbée	W	130					

VLH/VLC HSE S		704	804	904	1004	1104	1204
Tension nominale	V/ph/Hz	400 (±10%) /3/50					
Puissance maxi absorbée	kW	86,4	95,7	109,8	120,8	138,6	156,4
Courant nominal	A	114,52	116,76	137,78	154	174,5	195
Courant maxi FLA	A	155,8	161,2	190	214	247,4	280,8
Courant de démarrage maxi LRA	A	359,1	364,5	428,3	452,3	492	525,4
Fusibles extérieurs	A	250	250	250	250	315	315
Section câble (*)	mm ²	3x120	3x120	3x120	3x120	3x185	3x185

Résistance échangeur

Tension nominale	V/ph/Hz	230/ (± 10%)/1/50					
Puissance maxi absorbée	W	130					

(*) Le dimensionnement des câbles d'alimentation de l'unité reste toujours du ressort de l'installateur et il doit respecter: les données de la plaque, la température ambiante maximale du lieu de travail, le type d'isolation et la pose des câbles, ainsi que la longueur maximale de la ligne d'alimentation.

Données Techniques

VLH/VLC HPF		704	804	904	1004	1104	1204
Tension nominale	V/ph/Hz	400 (±10%) /3/50					
Puissance maxi absorbée	kW	86,4	95,7	109,8	120,8	138,6	156,4
Courant nominal	A	114,52	116,76	137,78	154	174,5	195
Courant maxi FLA	A	155,8	161,2	190	214	247,4	280,8
Courant de démarrage maxi LRA	A	359,1	364,5	428,3	452,3	492	525,4
Fusibles extérieurs	A	250	250	250	250	315	315
Section câble (*)	mm ²	3x120	3x120	3x120	3x120	3x185	3x185

Résistance échangeur

Tension nominale	V/ph/Hz	230/ (± 10%)/1/50
Puissance maxi absorbée	W	130

(*) Le dimensionnement des câbles d'alimentation de l'unité reste toujours du ressort de l'installateur et il doit respecter: les données de la plaque, la température ambiante maximale du lieu de travail, le type d'isolation et la pose des câbles, ainsi que la longueur maximale de la ligne d'alimentation.

Données Électriques Compresseurs

VLH/VLC		704	804	904	1004	1104	1204
Nombre		4	4	4	4	4	4
Puissance nominale absorbée	kW	(12,3+15,5) x2	(15,5+15,5) x2	(15,5+19,3) x2	(19,3+19,3) x2	(19,3+25,6) x2	(25,6+25,6) x2
Puissance maxi absorbée	kW	(17,0+21,6) x2	(21,6+21,6) x2	(21,6+27,1) x2	(27,1+27,1) x2	(27,1+36,0) x2	(36,0+36,0) x2
Courant nominal	A	(24,0+26,0) x2	(26,0+26,0) x2	(26,0+34,0) x2	(34,0+34,0) x2	(34,0+44,0) x2	(44,0+44,0) x2
Courant maxi	A	(34+36,7) x2	(36,7+36,7) x2	(36,7+48,7) x2	(48,7+48,7) x2	(48,7+65,4) x2	(65,4+65,4) x2
Résistance du carter d'huile	W	(75+75) x2	(120+120) x2	(120+150) x2	(150+150) x2	(150+150) x2	(150+150) x2

Données Électriques Ventilateurs

VLH/VLC STD		704	804	904	1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) /3/50					
Nombre		3	3	4	4	4	4
Puissance nominale	kW	2	2	2	2	2	2
Courant nominal absorbé FLA	A	4	4	4	4	4	4

VLH/VLC L/S		704	804	904	1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) /3/50					
Nombre		3	3	4	4	4	4
Puissance nominale	kW	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Courant nominal absorbé FLA	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

VLH/VLC HSE STD/L/S		704	804	904	1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) /3/50					
Nombre		3	3	4	4	4	4
Puissance nominale	kW	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Courant nominal absorbé FLA	A	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

VLH/VLC HPF		704	804	904	1004	1104	1204
Alimentation	V/ph/Hz	400 (±10%) /3/50					
Nombre		3	3	4	4	4	4
Puissance nominale	kW	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Courant nominal absorbé FLA	A	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1


Données Électriques Unité

VLH	704		804		904	
	Standard élévation	Hauteur élévation	Standard élévation	Hauteur élévation	Standard élévation	Hauteur élévation
Pompe						
Branchements électriques	Y	Δ	Y	Δ	Δ	Δ
Puissance absorbée (kW)	3	5,5	3	5,5	4	5,5
Current input (A)	6	11	6	11	8	11

VLH	1004		1104		1204	
	Standard élévation	Hauteur élévation	Standard élévation	Hauteur élévation	Standard élévation	Hauteur élévation
Pompe						
Branchements électriques	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Puissance absorbée (kW)	4	5,5	5,5	7,5	5,5	7,5
Current input (A)	8	11	11	14	11	14

8.4 Positionnement des éléments antivibratoires et distribution des charges sur les appuis

VLH/VLC 704-1204 Version STD/L/S/HT



Unités VLH 704 - 1204 Al/Cu Version STD/L/S/HT

VLH Al/Cu	Distribution Poids						Poids en fon- ction	Poids de expédi- tion	P1-P6 coordonnées*				CG coordonnées	
	F1	F2	F3	F4	F5	F6			a	b	c	d	x	y
	kg	kg	kg	kg	kg	kg			mm	mm	mm	mm	mm	mm
704	347	293	310	248	265	211	1675	1663	1044	1985	1629	190	480	2200
804	393	316	347	260	291	214	1820	1806	1044	1985	1629	190	480	2200
904	431	337	383	278	324	230	1980	1955	1044	1985	1629	190	480	2200
1004	458	367	405	303	341	250	2125	2100	1044	1985	1629	190	480	2200
1104	468	387	416	322	351	270	2215	2190	1044	1985	1629	190	480	2200
1204	471	388	418	324	354	271	2225	2200	1044	1985	1629	190	480	2200

Unités VLC 704 - 1204 Al/Cu Version STD/L

VLC Al/Cu	Distribution Poids						Poids de expédition	P1-P6 coordonnées*				CG coordonnées		
	F1	F2	F3	F4	F5	F6		a	b	c	d	x	y	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
704	311	250	264	192	206	144	1367		1044	1985	1629	190	475	2286
804	355	272	296	202	226	143	1494		1044	1985	1629	190	459	2321
904	383	293	315	211	233	143	1578		1044	1985	1629	190	456	2353
1004	399	303	327	214	238	141	1622		1044	1985	1629	190	452	2369
1104	402	306	329	217	240	145	1639		1044	1985	1629	190	454	2366
1204	403	307	330	218	240	144	1642		1044	1985	1629	190	453	2368

* Données relatives à l'unité avec le dispositif contre les vibrations à ressort.

Unités VLH 704 - 1204 Cu/Cu Version STD/L/S/HT


VLH Cu/Cu	Distribution Poids						Poids en fon- ction kg	Poids de expédi- tion kg	P1-P6 coordonnées*				CG coordonnées	
	F1	F2	F3	F4	F5	F6			a	b	c	d	x	y
	kg	kg	kg	kg	kg	kg			mm	mm	mm	mm	mm	mm
704	401	414	364	368	317	330	2195	2183	1044	1985	1629	190	550	2150
804	447	437	400	380	343	333	2340	2326	1044	1985	1629	190	550	2150
904	485	458	436	398	376	349	2500	2475	1044	1985	1629	190	550	2150
1004	531	530	477	464	411	410	2825	2800	1044	1985	1629	190	550	2150
1104	561	591	506	525	440	471	3095	3070	1044	1985	1629	190	550	2150
1204	563	593	509	526	442	472	3105	3080	1044	1985	1629	190	550	2150

Unités VLC 704 - 1204 Cu/Cu Version STD/L/S/HT

VLC Cu/Cu	Distribution Poids						Poids de expédition kg	P1-P6 coordonnées*				CG coordonnées	
	F1	F2	F3	F4	F5	F6		a	b	c	d	x	y
	kg	kg	kg	kg	kg	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm
704	378	399	330	339	270	291	2010	1044	1985	1629	190	560	2220
804	422	422	362	349	290	290	2135	1044	1985	1629	190	560	2220
904	450	443	381	358	297	290	2220	1044	1985	1629	190	560	2220
1004	494	512	419	422	329	347	2525	1044	1985	1629	190	560	2220
1104	522	573	447	482	356	407	2790	1044	1985	1629	190	560	2220
1204	524	574	448	482	356	407	2800	1044	1985	1629	190	560	2220

* Données relatives à l'unité avec le dispositif contre les vibrations à ressort.

8.5 Dimensions occupées VLH 704-1204 STD/L/S/HT





	704-804	904-1204
H1	233	273
H2	602	840
H3	950	977
L	695	718

(*) Uniquement avec 2 pompes

(**) Max avec Désurchauffeur


RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES		
	704-804	904-1204
SORTIE EAU "A"	2" 1/2 M	3" M
ENTRÉE EAU "B" (avec pompe)	2" 1/2 M	3" M
ENTRÉE EAU "C" (sans pompe)	2" 1/2 M	3" M
DÉSURCHAUFFEUR ENTRÉE/SORTIE "D"	4x 1" M	

VLC 704-1204 STD/L/S/HT



	704-804	904-1204
H1	279	273
H2	393	387
C	83	86
D1	703	698
D2	713	709
S	1" 5/8	2" 1/8
L	7/8"	1" 1/8

VLH 704-1204 avec hydrokit



	704-804	904-1204
H1	233	213
H2	960	990
L	1186	1208


(**) Max avec désurchauffeur

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES		
	704-804	904-1204
SORTIE EAU "A"	2" 1/2 M	3" M
ENTRÉE EAU "B" (avec pompe)	2" 1/2 M	3" M
DÉSURCHAUFFEUR ENTRÉE/ SORTIE "D"	4x 1" M	


8.6 Espaces de Sécurité

UNITÉS VLC/VLH TOUS LES MODÈLES

Installation d'Unités Simples



Installation de Plusieurs Unités



DISPOSITION 1

DISPOSITION 2

	A et C GRILLE B et D PLEINES			A et B PLEINES C et D PLEINES			A et C PLEINES B et D GRILLE			A et B GRILLE C et D PLEINES			A et D GRILLE B et C PLEINES		
	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)
Disposition 1 (m)	1000	1000		1000	1000		800	800		1000	800		800	1000	
Disposition 2 (m)	1000	1500	1000	1000	2000	1000	800	2000	800	1000	1500	800	800	1500	1000

Une seule paroi peut avoir une hauteur supérieure à celle des unités.

La zone comprise entre les parois doit être dégagée de tout obstacle susceptible d'entraver l'arrivée de l'air vers l'/les unité/s.

9 MAINTENANCE

Avant d'effectuer toute intervention de maintenance quelle qu'elle soit, lire attentivement la section Sécurité de ce manuel.



Éviter impérativement de dégager du réfrigérant dans l'atmosphère lors de la vidange des circuits réfrigérants. Utiliser des moyens de récupération appropriés. Lorsque le réfrigérant récupéré ne peut pas être réutilisé, il est nécessaire de le restituer au producteur.



Ne jamais jeter la vieille huile du compresseur car elle contient du réfrigérant en solution. L'huile usée doit être rendue au producteur.

Sauf indication contraire, les opérations décrites ci-après ne peuvent être exécutées que par un responsable de la maintenance formé à cet effet.

9.1 Conditions requises générales

Les unités ont été conçues pour fonctionner de façon continue à condition d'être soumises à une maintenance régulière et d'être utilisées selon les limites présentées dans ce manuel. Chaque unité doit être entretenue conformément au programme par l'Utilisateur/Client et contrôlée régulièrement par le personnel d'un Centre d'Assistance agréé.

L'Utilisateur est tenu d'effectuer ces opérations de maintenance et/ou de conclure un accord avec un Centre d'Assistance agréé de façon à protéger comme il se doit le fonctionnement de l'appareil.

Si, pendant la période de garantie, des dommages ou des pannes ont lieu à cause d'une maintenance inappropriée, l'usine n'assurera pas les frais nécessaires au rétablissement de l'état d'origine de l'appareil.

Ce qui est indiqué dans cette section n'est valable que pour les unités standard. En fonction des conditions de la commande, il sera possible d'ajouter de la documentation concernant les modifications ou les accessoires additionnels.

9.2 Maintenance programmée

Les contrôles de maintenance doivent être effectués en suivant le programme prévu à cet effet et par du personnel qualifié. Il convient toutefois de préciser que, normalement, les unités ne sont pas réparables directement par l'utilisateur, lequel devra donc éviter d'essayer de résoudre les pannes ou les anomalies qu'il pourrait constater pendant les contrôles quotidiens. En cas de doutes, s'adresser toujours au Service d'Assistance agréé.

Maintenance programmée

Opérations	Quotidiennes	Hebdomadaires	Mensuelles	De début de saison	De fine saison
Contrôle température fluide en sortie	●				
Contrôle des pertes de charge de l'échangeur		●			
Contrôle de l'absorption électrique		●			
Contrôle de la pression et de la température d'aspiration		●			
Contrôle de la pression et de la température de refoulement		●			
Contrôle du niveau d'huile du compresseur		●			
Contrôle de l'absence de bulles de gaz dans la ligne du liquide		●			
Contrôle de la propreté des ailettes de la batterie externe (si présente)			●		
Contrôle du fonctionnement des réchauffeurs d'huile			●		
Contrôle de l'état des télérupteurs			●		
Contrôle du fonctionnement du pressostat de basse pression				●	
Contrôle du fonctionnement du pressostat de haute pression				●	
Contrôle de l'isolation de l'échangeur de chaleur				●	
Contrôle du serrage des bornes				●	
Contrôle du serrage des vis des bornes				●	
Nettoyage extérieur de l'unité à l'eau et au savon				●	
Contrôle de la densité de l'antigel (si présent)				●	●
Contrôle du fonctionnement des fluxostats				●	
Contrôle du fonctionnement des vannes à solénoïde				●	●

9.3 Charge de réfrigérant



Éviter impérativement d'introduire du liquide réfrigérant sur le côté du circuit à basse pression. Faire très attention à remplir le circuit correctement. Si la charge est insuffisante, le rendement de l'unité sera inférieur aux prévisions. Dans le pire des cas, l'on risque d'activer le pressostat de basse pression et d'arrêter ainsi l'unité. Si, en revanche, la charge est excessive, l'on assiste à une augmentation de la pression de condensation (dans le pire des cas, l'on risque d'activer le pressostat de haute pression et d'arrêter ainsi l'appareil), ce qui entraîne une augmentation de la consommation.



Il est absolument interdit d'utiliser le compresseur en guise de pompe à vide pour purger l'installation.

Le remplissage du circuit réfrigérant doit être exécuté après la vidange effectuée pour la maintenance (fuites, remplacement du compresseur etc.). La quantité de la charge est indiquée sur la plaque apposée sur l'unité.

Avant le remplissage, il est essentiel de purger à vide et de déshydrater le circuit de façon à obtenir une valeur minimale de pression absolue égale à 50 Pa.

Introduire d'abord le fluide réfrigérant pour éliminer le vide, puis remplir le circuit à 90% de la demande totale de gaz sous forme liquide. Le remplissage doit être effectué au moyen de la vanne de remplissage montée sur la ligne du liquide, sur le côté de sortie du condenseur.

Il est recommandé de raccorder la bouteille du réfrigérant à vanne de remplissage montée sur la ligne du liquide, et de la préparer de façon à n'introduire que du réfrigérant sous forme liquide.

Ensuite, mettre le compresseur en marche et laisser s'écouler le gaz de la bouteille jusqu'à ce que le flux de liquide apparaisse limpide à travers le regard en verre.

9.4 Compresseur

Les compresseurs sont fournis avec la charge d'huile lubrifiante nécessaire. En conditions de fonctionnement normales, cette charge suffit pour tout le cycle de vie de l'unité, à condition que le rendement du circuit réfrigérant soit bon qu'il n'ait pas fait l'objet d'une révision.

Si le compresseur doit être remplacé (à cause d'une panne mécanique ou d'une brûlure), s'adresser à l'un des Centres d'Assistance Agréés.



Pour la version à réfrigérant R134a comme pour celle à R410A, les compresseurs utilisent de l'huile polyester. Pendant les interventions de maintenance sur le compresseur, ou s'il s'avère nécessaire d'ouvrir le circuit réfrigérant en un point quelconque, ne pas oublier que ce type d'huile est fortement hygroscopique et qu'il est donc essentiel de ne pas l'exposer à l'atmosphère pendant de longues périodes, car cela obligerait à remplacer l'huile.

9.5 Condenseur

Les batteries du condenseur se composent de tubes en cuivre et d'ailettes en aluminium. En cas de fuites dues à des dommages ou à des chocs, les spirales doivent être réparées ou remplacées par l'un des Centres d'Assistance agréés. Pour garantir le meilleur fonctionnement possible de la batterie du condenseur, il est essentiel de maintenir la plus grande propreté de la superficie du condenseur et de s'assurer qu'il ne présente aucun dépôt de matières étrangères (feuilles, fils, insectes, scories, etc.). Si la batterie est sale, l'absorption d'énergie électrique augmente. En outre, l'alarme de pression maximale risquerait d'être activée et d'aboutir à l'arrêt de l'unité.

Faire attention à ne pas endommager les ailettes en aluminium pendant le nettoyage.



Le nettoyage du condenseur doit être effectué avec un jet d'air comprimé à basse pression dirigé parallèlement aux ailettes en aluminium et dans le sens contraire à celui de la circulation de l'air.

Pour nettoyer la batterie, il est également possible d'utiliser un aspirateur ou un jet d'eau et de savon.

9.6 Ventilateurs

Les ventilateurs du condenseur de type axial sont munis d'une roue à pales à profil aérodynamique et d'un embout cylindrique. Les roulements du moteur sont lubrifiés à vie.

Avant de mettre l'appareil en marche, à la suite d'interventions de maintenance ayant impliqué le débranchement des branchements triphasés, s'assurer que la direction de rotation des ventilateurs est celle qui est indiquée par la flèche (air se dirigeant vers le haut). Si la direction de rotation est erronée, inverser deux des trois phases d'alimentation du moteur.

9.7 Filtre déshydrateur

Les circuits réfrigérants sont munis de filtres déshydrateurs. L'encrassement du filtre est mis en évidence par la présence de bulles d'air dans le regard en verre, ou par un écart entre la température mesurée en aval et celle qui est relevée en amont du filtre déshydrateur. Si l'on remarque que, même après le nettoyage de la cartouche, les bulles d'air restent, cela signifie que l'appareil a perdu une partie de son réfrigérant en un ou plusieurs points qui devront être détectés et réparés.

9.8 Regard en verre

Le regard en verre sert à contrôler le flux de réfrigérant et le taux d'humidité du réfrigérant. La présence de bulles indique que le filtre déshydrateur est bourré ou que la charge est insuffisante.

À l'intérieur du regard en verre, on trouve un indicateur à couleur. La comparaison entre la couleur de l'indicateur et l'échelle présente sur la bague du regard en verre permet de calculer le taux d'humidité du réfrigérant. S'il est excessif, remplacer la cartouche du filtre, faire marcher l'appareil pendant une journée, puis contrôler de nouveau le taux d'humidité. Lorsque le taux d'humidité est compris dans les limites préétablies, aucune autre intervention n'est nécessaire. Si le taux d'humidité demeure trop élevé, remplacer de nouveau le filtre déshydrateur, mettre l'unité en marche et la faire marcher pendant une autre journée.

9.9 Soupape de détente thermostatique

Le circuit des unités est muni d'une soupape de détente thermostatique à égalisateur externe. Le calibrage de la soupape est effectué en usine pour une surchauffe de 5°C.

Procédure de contrôle de la surchauffe:

- Mesurer la pression d'aspiration en utilisant les manomètres présents sur le tableau de l'unité ou un manomètre raccordé à la soupape de service sur le côté aspiration.
- À l'aide de l'échelle de température du manomètre, mesurer la température d'aspiration saturée (T_{sa}) qui correspond à la valeur de la pression.
- En utilisant un thermomètre à contact appliqué au raccord de sortie du gaz de l'évaporateur, mesurer la température effective (T_{se}).

Calcul de la surchauffe (S):

$$S = T_{se} - T_{sa}$$

Si l'on remarque que la soupape de détente ne répond pas au réglage, il est très probable qu'elle est endommagée et qu'elle doit être remplacée. Le remplacement doit être exécuté par l'un des Centres d'Assistance.

9.10 Évaporateur

S'assurer régulièrement que le côté eau de l'échangeur de chaleur est bien propre. Ce contrôle est exécuté en mesurant la perte de charge côté eau (voir Section 8) ou en mesurant la température du liquide à la sortie et à l'entrée de l'échangeur de chaleur et en la comparant à la température d'évaporation.

Pour que l'échange de chaleur soit efficace, l'écart entre la température de sortie de l'eau et la température d'évaporation saturée devrait être compris entre 2 - 4°C. Un écart plus élevé indique un manque d'efficacité de l'échangeur de chaleur, ce qui signifie que l'échangeur est sale.

Dans ce cas, l'échangeur de chaleur doit être soumis à un nettoyage chimique, une opération qui doit être exécutée par des techniciens agréés.

Pour les autres interventions de maintenance (révisions exceptionnelles, remplacement de l'échangeur, etc.), s'adresser à l'un des Centres d'Assistance agréés.

10 DÉTECTION DES PANNES

Le tableau ci-dessous énumère les anomalies de fonctionnement de l'unité, les causes relatives et les interventions de correction. Pour toute anomalie d'un autre type ou non présentée ci-dessous, demander l'assistance technique de l'un des Centres d'Assistance agréés.

Anomalie	Cause	Intervention
L'unité fonctionne continuellement, mais sans refroidissement.	Charge de réfrigérant insuffisante.	Recharger.
	Bouffage du filtre déshydrateur.	Remplacer.
Glace sur la ligne d'aspiration.	Réglage erroné de la surchauffe.	Augmenter la surchauffe.
		Contrôler la charge.
Bruit excessif.	Vibration des lignes.	Contrôler les brides de blocage, si présentes.
	Sifflement de la soupape de détente thermostatique.	Recharger.
		Contrôler le filtre déshydrateur.
	Compresseur bruyant.	Roulements grippés ; remplacer le compresseur.
S'assurer que les écrous de blocage du compresseur sont bien serrés.		
Niveau d'huile du compresseur bas.	Une ou plusieurs fuites de gaz ou d'huile dans le circuit.	Détecter et éliminer les fuites.
	Panne mécanique du compresseur.	Demander l'intervention d'un des Centres d'Assistance
	Anomalie du réchauffeur d'huile du socle du compresseur.	Contrôler le circuit électrique et la résistance du réchauffeur du socle moteur, et remplacer les pièces défectueuses.

Détection des Pannes

Anomalie	Cause	Intervention
Non-fonctionnement d'un ou des deux compresseurs.	Coupure du circuit électrique.	Contrôler le circuit électrique et mesurer les dispersions à la masse et les courts-circuits. Contrôler les fusibles.
	Intervention du pressostat de haute pression.	Réinitialiser le pressostat et le tableau commandes et remettre l'appareil en marche. Détecter et éliminer la cause de l'intervention du pressostat.
	Brûlure du fusible du circuit de contrôle.	Contrôler la dispersion à la masse et les courts-circuits. Remplacer les fusibles.
	Bornes relâchées.	Contrôler et serrer.
	Arrêt dû à la surcharge thermique du circuit électrique.	Contrôler le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de sécurité. Détecter et éliminer la cause.
	Câblage erroné.	Contrôler le câblage des dispositifs de contrôle et de sécurité.
	Tension de ligne trop basse.	Contrôler la tension. Si les problèmes sont inhérents au système, les éliminer. Si les problèmes sont dus au réseau de distribution, avvertir la compagnie électrique.
	Court-circuit du moteur du compresseur.	Contrôler la continuité de l'enroulement.
	Grippage du compresseur.	Remplacer le compresseur.
Intervention d'une alarme de basse pression, arrêt de l'unité.	Fuite de gaz.	Détecter et éliminer la fuite.
	Charge insuffisante.	Recharger.
	Panne du pressostat	Remplacer le pressostat.
Intervention d'une alarme de haute pression, arrêt de l'unité.	Panne du pressostat.	Contrôler le fonctionnement du pressostat et le remplacer s'il est défectueux.
	Clapet de refoulement partiellement fermé.	Ouvrir le clapet et le remplacer s'il est défectueux.
	Substances condensables dans le circuit.	Purger le circuit.
	Ventilateur (i) du condenseur arrêté.	Contrôler les câbles et le moteur. Le réparer ou le remplacer s'il est défectueux.
Ligne du liquide trop chaude.	Charge insuffisante.	Détecter et éliminer les causes de la perte de charge et recharger.
Gel de la ligne du liquide.	Soupape de la ligne du liquide partiellement fermée.	S'assurer que les soupapes sont ouvertes.
	Bourrage du filtre du liquide.	Remplacer la cartouche ou le filtre.

11 PIÈCES DE RECHANGE

11.1 Liste des pièces de rechange

Le tableau ci-dessous présente la liste des pièces de rechange conseillées pour les deux premières années de fonctionnement.

Pièce	Nombre
Pressostat de haute pression	1
Pressostat de basse pression	1
Filtre à gaz	2
Soupape de détente thermostatique	2
Relais auxiliaires	2
Fusibles du ventilateur	6
Fusibles du compresseur	6
Fusibles auxiliaires	6
Jeu de contacteurs du compresseur	1
Contacteur du ventilateur	1
Capteur d'eau	1
Capteur d'air	1
Carte électronique	1
Clavier	1
Résistance de l'huile du compresseur	1

11.2 Huile pour compresseur

Les compresseurs sont lubrifiés avec de l'huile polyester (P.O.E.).

11.3 Schémas électriques

Les schémas électriques sont appliqués à l'intérieur des volets des tableaux électriques de l'unité. Les éventuelles demandes de schémas électriques doivent être transmises au Service Agréé.

12 MISE HORS SERVICE, DÉMONTAGE ET MISE AU REBUT



Pendant l'évacuation des circuits frigorifiques, ne jamais laisser le réfrigérant s'échapper dans l'atmosphère. L'évacuation doit être exécutée en utilisant des instruments de récupération prévus à cet effet.



Ne jamais jeter l'huile usée dans l'environnement, dans la mesure où elle contient du réfrigérant dissout.

En cas de mise au rebut, demander des informations aux autorités compétentes.

Sauf indication contraire, les opérations de maintenance décrites ci-dessous peuvent être exécutées par n'importe quel technicien de maintenance dûment formé à cet effet.

12.1 Généralités

Ouvrir toutes les lignes qui alimentent l'unité, y compris celles des circuits de contrôle. S'assurer que tous les sectionneurs sont bloqués en position d'ouverture. Les câbles d'alimentation peuvent également être débranchés et démontés. Voir le Chapitre 4 pour ce qui est de la position des points de connexion.

Éliminer tout le réfrigérant qui est contenu dans les circuits frigorifiques de l'unité et le stocker dans des conteneurs prévus à cet effet en utilisant un groupe de récupération. Si les caractéristiques sont restées intactes, le réfrigérant peut être réutilisé. En cas de mise au rebut, demander des informations aux autorités compétentes. En **AUCUN** cas, le réfrigérant ne doit être dégagé dans l'atmosphère. L'huile contenue dans chaque circuit frigorifique doit être drainée pour être récupérée dans un conteneur approprié, avant d'être mise au rebut conformément aux normes localement prévues en matière d'élimination des lubrifiants usés. Toute l'huile ayant fui doit être récupérée et mise au rebut de la manière suivante.

Isoler les échangeurs de l'unité des circuits hydrauliques externes et purger les sections d'échange thermique de l'installation. Si l'installation n'a pas été munie de vannes de sectionnement, il se peut qu'il soit nécessaire de la purger complètement.



Si l'on a utilisé une solution glycolée ou un fluide similaire dans les circuits hydrauliques ou que l'on a ajouté des adjuvants chimiques à l'eau, le fluide en circulation **DOIT** être mis au rebut d'une manière appropriée. Pour **AUCUNE** raison quelle qu'elle soit, un circuit contenant de l'eau glycolée ou une solution analogue ne doit être purgé directement dans les égouts ou

dans les eaux de surface.

La purge ayant été effectuée, les conduites des réseaux hydrauliques peuvent être détachées et démontées.

Après avoir été déconnectées selon indications présentées précédemment, les unités monobloc peuvent généralement être démontées en une seule pièce. Il faut d'abord démonter les vis d'ancrage, puis soulever l'unité de la position où elle était installée, en l'accrochant aux points de levage qui y sont prévus et en se servant de moyens de levage appropriés.

À cet effet, se référer au Chapitre 4 qui concerne l'installation de ces appareils, au Chapitre 8 pour leur poids et au Chapitre 3 pour leur déplacement. Les unités qui, après avoir été déconnectées, ne peuvent pas être enlevées en une seule pièce, doivent être démantelées sur place. Ce faisant, il est nécessaire de prêter une attention particulière à leur poids et au déplacement de chacune de leurs pièces.

Il est toujours préférable de démanteler les unités en suivant un ordre inverse à celui de leur installation.



Certaines parties de l'unité peuvent présenter encore des résidus d'huile, d'eau glycolée ou de solutions similaires. Ces résidus doivent être récupérés et mis au rebut selon les modalités indiquées précédemment.

Il est particulièrement important de faire en sorte que, lorsque l'on enlève une partie de l'unité, les autres soient supportées de façon sûre.



Utiliser uniquement des moyens de levage présentant une charge appropriée.

Une fois démontées, les pièces de l'unité peuvent, elles aussi, être mises au rebut selon les normes en vigueur.

12.2 Directive RAEE (UE uniquement)



• La directive RAEE exige que l'élimination et le recyclage des équipements électriques et électroniques soient traités par une collecte spéciale, dans des centres appropriés, distincts de ceux utilisés pour l'élimination des déchets ménagers classiques.

• L'utilisateur a l'obligation de ne pas jeter l'équipement à la fin de sa vie utile comme un déchet ménager, mais de l'envoyer à un centre de collecte spécial.

• Les unités couvertes par la directive RAEE sont marquées du symbole ci-dessus.

• Les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine sont détaillés dans ce manuel.

Systemair srl
Via XXV Aprile, 29
20825 Barlassina (MB)
Italy

Tel. +39 0362 680 1
Fax +39 0362 680 693

www.systemair.com



As part of our ongoing product improvement programme, our products are subject to change without prior notice. Non contractual photos.

Dans un souci d'amélioration constante, nos produits peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

In dem Bemühen um ständige Verbesserung können unsere Erzeugnisse ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Fotos nicht vertraglich bindend.

A causa della politica di continua miglioria posta in atto dal costruttore, questi prodotti sono soggetti a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. Le foto pubblicate non danno luogo ad alcun vincolo contrattuale.

Con objeto de mejorar constantemente, nuestros productos pueden ser modificados sin previo aviso. Fotos no contractuales.

