


Original instructions  
**ICF 20/55**



SE ... 9

NO ... 10

FI ... 11

GB ... 12

FR ... 13

DE ... 14


RU ... 15

PL ... 16

DK ... 17



## Dimension

Item number	Type	Height [mm]	Ø [mm]	Weight [kg]
11800	ICF20	545	1422	6,2
11729	ICF55	545	1422	6,2




Installation


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10





11




12




13




14




15




16



17







18




Maintenance

19




20







21



22



Wiring diagrams ICF20/55



----- Anslutning för reversering/  
Connection for reverse rotation

## Consignes de montage et mode d'emploi

### Généralités

Lire attentivement les présentes consignes avant l'installation et l'utilisation. Conserver ce manuel à des fins de consultation ultérieure.

*La garantie n'est valide que si l'utilisation des appareils est conforme aux indications du fabricant ainsi qu'aux consignes d'installation et d'utilisation de Frico.*

### Zones d'utilisation

Les destratificateurs sont surtout utilisés pour homogénéiser la température dans les locaux hauts de plafond. La quantité d'air chaud s'emmagasinant au plafond est renvoyée vers le bas pour chauffer les zones occupées. Ainsi, la quantité d'air chaud s'échappant du plafond est réduite. Ce mélange d'air entraîne un réchauffement plus rapide des produits, un séchage accéléré et un risque diminué de parois froides.

Classe de protection ICF20 : IPX0

Classe de protection ICF55 : IPX5

### Emplacement

Les destratificateurs sont placés de manière symétrique pour garantir une répartition optimale de la température. Veiller à ce que l'emplacement du destratificateur respecte la sécurité des personnes et que les pales ne puissent pas heurter d'objets en tournant. S'assurer aussi que l'air ne souffle pas directement sur les personnes. En général, la vitesse du ventilateur doit être réglée pour empêcher un trop fort mouvement de l'air.

### Installation du ventilateur et branchement électrique

Cf. illustrations 1-19.

Température environnante maximum :  
+ 40 °C.

L'installation doit être réalisée par un installateur qualifié, conformément à la réglementation sur les branchements électriques en vigueur dans son édition la plus récente.

### Entretien et maintenance

Cf. illustrations 20-22.

En principe l'IFC20/55 ne nécessite pas de maintenance, mais il doit être inspecté régulièrement.

*Important ! Vérifier les suspensions pour éviter tout risque de chute du destratificateur.*

Avant de nettoyer l'appareil ou d'effectuer une opération de maintenance, éteindre l'interrupteur principal et débrancher l'alimentation.

Lorsque plusieurs appareils sont contrôlés avec le même dispositif, la vitesse du destratificateur peut varier d'une unité à l'autre. La plupart du temps, ces différences disparaissent lorsque les destratificateurs fonctionnent depuis quelque temps (environ une semaine). Autre raison possible : le couvercle de protection inférieur est comprimé sur le destratificateur, l'ajuster si nécessaire.

### Sécurité

*Les enfants de plus de 8 ans peuvent utiliser cet appareil, tout comme les personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, si une personne les a conseillés ou formés à son utilisation et aux dangers possibles. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être confiés aux enfants sans surveillance.*

*Les spécifications sur l'alimentation électrique doivent correspondre aux caractéristiques indiqués sur le plaque A (fig.2)*



**Main office**

Frico AB  
Industrivägen 41  
SE-433 61 Sävedalen  
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00  
mailbox@frico.se  
www.frico.net

**For latest updated information and information  
about your local contact: [www.frico.net](http://www.frico.net)**