



Original instructions

Tatra



EN ... 14

SE ... 18

NO ... 22

FR ... 26

DE ... 31

NL ... 36

ES ... 41

IT ... 46

PL ... 51

RU ... 56


FI ... 61

DK ... 66

- EN** The introduction pages consist mainly of pictures. For translation of the English texts used, see the respective language pages.
- SE** Introduktionssidorna består huvudsakligen av bilder. För översättning av de engelska texter som används, se respektive språksidor.
- NO** Introduksjonssidene består hovedsakelig av bilder. For oversettelse av de engelske tekstene, se de respektive språksidene
- FR** Les pages de présentation contiennent principalement des images. Consulter la page correspondant à la langue souhaitée.
- DE** Die Einleitungsseiten bestehen hauptsächlich aus Bildern. Für die Übersetzung der verwendeten Texte in englischer Sprache, siehe die entsprechenden Sprachseiten.
- NL** De inleidende pagina's bevatten hoofdzakelijk afbeeldingen. Voor een vertaling van de gebruikte Engelse teksten, zie de pagina's van de resp. taal.
- ES** Las páginas introductorias contienen básicamente imágenes. Consulte la traducción de los textos en inglés que las acompañan en las páginas del idioma correspondiente.
- IT** Le pagine introduttive contengono prevalentemente immagini. Per le traduzioni dei testi scritti in inglese, vedere le pagine nelle diverse lingue.
- PL** Początkowe strony zawierają głównie rysunki. Tłumaczenie wykorzystanych tekstów angielskich znajduje się na odpowiednich stronach językowych.
- RU** Страницы в начале Инструкции состоят в основном из рисунков, схем и таблиц. Перевод встречающегося там текста приведен в разделе RU.
- FI** Esittelysivut koostuvat lähinnä kuvista. Suvuilla olevien enlanninkielisten sanojen käännökset löytyvät ko. kielisivuilta.
- DK** Introduktionssiderne består hovedsageligt af billeder. For oversættelse af de engelske tekster, se siderne for de respektive sprog.


Tatra

Tatra Horizontal mounting



	L [mm]
TA6017	1650
TA6022	2200
TA6028	2750

Vertical mounting




	L [mm]
TA6017+TA6FF	1710
TA6022+TA6FF	2260
TA6028+TA6FF	2810


Tatra

Horizontal mounting

Minimum distance.




Distance appliance brackets




	L [mm]
TA6017	1600
TA6022	2150
TA6028	2700




2 x Tatra



TA6AB - Appliance brackets






x4



Item number	Type	Consists of
397713	TA6AB	4 x appliance brackets
382973	TA6ABE	2 x appliance brackets

Horizontal mounting

TA6WK - Wall kit




Item number	Type	Consists of
397712	TA6WK	2 x wall brackets + 4 x appliance brackets + 4 x threaded rods (M10, 1000 mm) + nuts
382975	TA6WKE	1 x wall bracket + 2 x appliance brackets + 2 x threaded rods (M10, 1000 mm) + nuts

Horizontal mounting

TA6CK - Ceiling kit









x2



x4



x4




Item number	Type	Consists of
382976	TA6CK	2 x ceiling brackets + 4 x appliance brackets + 4 x threaded rods (M10, 1000 mm) + nuts
382977	TA6CKE	1 x ceiling bracket + 2 x appliance brackets + 2 x threaded rods (M10, 1000 mm) + nuts

Tatra


Vertical mounting

Minimum distance



TA6TB - Top bracket


TA6FF - Floor frame



Note! The air curtain must be secured in the wall or ceiling.

Mounting on top of each other

Max 6,6 m






Joining brackets x2
(included in delivery)




Tatra

Vertical mounting

TA6TB - Top bracket




TA6FF - Floor frame



Item number	Type
280021	TA6FF
382758	TA6TB


Open the unit.



Water connection 



NOTE! Use a pipe wrench or a similar tool to grip the air curtain connections to prevent straining of the pipes.



Accessories 

Item number	Type	Consist of	Dimension
264883	TA6EF	1 pcs	Ø480 x 100 mm
330955	FH1025	2 pcs	DN25, 1000 mm




TA6EF



FH1025

Valve systems



Item number	Type	DN	Flow range [l/s]
238293	VPFC15LF	DN15	0,012-0,068
238294	VPFC15NF	DN15	0,024-0,13
238295	VPFC20	DN20	0,058-0,32
238296	VPFC25	DN25	0,10-0,60
238297	VPFC32	DN32	0,22-1,03



See separate manual.


Control systems

The air curtain must be supplemented with a control system.




Item number	Type	Name	Dimensions
74684	FCDA	FC Direct	89x89x26 mm (FCCF)
74685	FCSA	FC Smart	89x89x26 mm (FCCF)
74686	FCPA	FC Pro	89x89x26 mm (FCCF)
74687	FCBA	FC Building	89x89x26 mm (FCCF)

Accessories



Item number	Type	Dimensions
74694	FCRTX	39x39x23 mm
74695	FCOTX	39x39x23 mm
74699	FCLAP	89x89x26 mm
74702	FCWTA	for water heated units
17495	FCDC	
74718	FCBC05	5 m
74719	FCBC10	10 m
74720	FCBC25	25 m
74721	FCSC10	10 m
74722	FCSC25	25 m
74703	FCTXRF	for FC Smart, FC Pro 89x89x26 mm



See separate manual for FC.

Technical specifications Tatra

Voltage motor: 220-240V~

 Ambient, no heat - TA6000 A (IP44)

Item number	Type	Output	Airflow* ¹	Sound power* ²	Sound pressure* ³	Motor [W]	Amperage motor [A]	Weight [kg]
		[kW]	[m ³ /h]	[dB(A)]	[dB(A)]			
247348	TA6017A	0	3400/9900	87	4471	920	4,0	55
247349	TA6022A	0	5100/13400	87	45/71	1230	5,5	71
247350	TA6028A	0	6100/17500	93	53/77	1540	6,7	88

 Water heat - TA6000 W (IP44)

Item number	Type	Output* ⁵	Output* ⁶	Airflow* ¹	$\Delta t^{*4,5}$	$\Delta t^{*4,6}$	Water volume [l]	Sound power* ²	Sound pressure* ³	Motor [W]	Amp. motor [A]	Weight [kg]
		[kW]	[kW]	[m ³ /h]	[°C]	[°C]		[dB(A)]	[dB(A)]			
247351	TA6017W	31	55	3400/9300	10	17	3,4	84	43/68	920	4,0	64
247352	TA6022W	41	75	4700/13300	9	17	4,5	86	45/70	1230	5,6	83
247353	TA6028W	54	97	6100/17000	9	17	5,5	86	45/70	1540	6,9	103

*¹) Low/high airflow (2/10V).

*²) Sound power (L_{WA}) measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.

*³) Sound pressure (L_{pA}). Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m². At low/high airflow (2/10V).

*⁴) Δt = temperature rise of passing air at maximum heat output and high airflow.


*⁵) Applicable at water temperature 60/40 °C, air temperature, in +18 °C.

*⁶) Applicable at water temperature 80/60 °C, air temperature, in +18 °C.



TA6000 A


TA6017: 3 motors
 TA6022: 4 motors
 TA6028: 5 motors



Wiring diagrams for control system in the FC manual.

TA6000 W

TA6017: 3 motors
 TA6022: 4 motors
 TA6028: 5 motors



Wiring diagrams for control system in the FC manual.

Consignes de montage et mode d'emploi

Généralités

Lisez attentivement les présentes consignes avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Le produit doit être utilisé uniquement en conformité avec les consignes de montage et le mode d'emploi. La garantie n'est valable que si l'utilisation du produit est conforme aux indications et consignes.

Application

Tatra est un rideau d'air robuste conçu pour une installation verticale ou horizontale au niveau des ouvertures de grandes dimensions (centres logistiques, aires de chargement, entrepôts, etc.). Sa hauteur d'installation préconisée est de 6 m. Le rideau d'air est disponible sans chauffage et avec chauffage à eau.

Indice de protection: IP44.

Fonctionnement

L'air, aspiré par le haut/l'arrière de l'appareil, est soufflé vers le bas/l'extérieur pour former un écran devant l'ouverture de porte et réduire ainsi les déperditions. Pour un effet optimal, la longueur de l'appareil doit être égale à la largeur/hauteur de l'ouverture de la porte.

La grille de soufflage d'extraction d'air est orientable ; elle est en principe dirigée vers l'extérieur de manière à optimiser la barrière créée contre l'air d'extérieur.

L'efficacité du rideau d'air dépend de la température de l'air, des variations de pression dans l'ouverture de porte et, le cas échéant, de la pression du vent.

REMARQUE : une pression négative à l'intérieur du local réduit considérablement l'efficacité du rideau d'air. La ventilation doit donc être équilibrée.

Montage

Tatra est livré fixé à l'aide de consoles dans une caisse en bois. En raison de son poids, le rideau d'air doit être manipulé à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre équipement de levage. L'appareil doit être levé dans sa caisse en bois ou par les trous de la section moteur. **REMARQUE :** l'appareil ne doit pas être levé par sa section centrale, car cela risquerait d'endommager la grille de sortie. Les consoles utilisées pour la livraison doivent être retirées avant l'utilisation.

Les appareils Tatra sont symétriques et peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Le produit doit être monté de sorte à permettre de futures opérations d'entretien et de maintenance. Le boîtier de raccordement FC est placé sur le côté long de l'appareil et doit être entièrement accessible après l'installation.

Montage horizontal

Le rideau d'air est monté horizontalement, la grille de soufflage orientée vers le bas et le plus près possible de la porte. Tatra peut être monté au mur ou au plafond.

Installation avec des consoles pour montage mural

Un kit complet comprenant des consoles murales, des consoles d'appareil et des tiges filetées (TA6WK) est disponible pour le montage mural.

1. Montez les consoles murales sur le mur.
Fixations non fournies.
2. Montez les consoles d'appareil sur l'appareil à l'aide des vis fournies.
3. Utilisez les tiges filetées pour fixer l'appareil sur les consoles murales. Fixez le tout à l'aide des écrous fournis.

Montage horizontal au plafond

Un kit complet comprenant une console de montage au plafond, des consoles d'appareil et des tiges filetées (TA6CK) est disponible pour le montage au plafond.

1. Fixez la console de montage au plafond sur le plafond. Fixations non fournies.
2. Montez les consoles d'appareil sur l'appareil à l'aide des vis fournies.
3. Utilisez les tiges filetées pour fixer l'appareil sur la console. Fixez le tout à l'aide des écrous fournis.

Si vous choisissez une autre solution de montage, les consoles d'appareil sont également vendues séparément (TA6AB). Plusieurs appareils peuvent être montés côte à côte si la largeur de l'entrée le nécessite. Cette configuration nécessite des kits de montage supplémentaires. Voir les images dans les pages d'introduction.

Montage vertical

Le rideau d'air est monté verticalement, aussi près que possible de la porte. Pour des performances optimales, les rideaux

d'air doivent être installés des deux côtés de l'ouverture.

Le rideau d'air doit être monté sur le cadre de sol TA6FF vendu séparément. Le cadre est fixé horizontalement au sol à l'aide de fixations adaptées à la surface. L'appareil peut être tourné et positionné sur l'un ou l'autre côté de la porte.

Il est possible de superposer plusieurs appareils et de les fixer les uns aux autres à l'aide des consoles de raccordement fournies avec le rideau d'air. La hauteur totale maximale est de 6,6 m. Remarque ! Le rideau d'air doit être bien fixé au mur ou au plafond. Une console supérieure prévue à cet effet est vendue séparément.

Voir les images dans les pages d'introduction.

Installation électrique

L'installation, qui doit être précédée d'un interrupteur omnipolaire avec une séparation de contact de 3 mm au moins, doit être réalisée par un installateur qualifié, conformément à la réglementation IEE sur les branchements électriques en vigueur dans son édition la plus récente.

Le rideau d'air est équipé d'une carte électronique connectée au système de régulation du système FC externe sélectionné. Le système FC doit être commandé séparément. La carte électronique est située dans le boîtier de raccordement sur le côté long de l'appareil. Le système FC est préprogrammé en usine. Les câbles de communication et les câbles de capteur sont raccordés à la carte électronique.

Si plusieurs rideaux d'air doivent être contrôlés par un seul système FC, il sera nécessaire d'installer un câble de communication FCBC supplémentaire par unité. Voir la notice du FC.

Le raccordement électrique s'effectue sur la partie supérieure de l'appareil (horizontal) ou sur la partie inférieure (vertical). Tatra est équipé d'un câble de 1,8 m sans fiche.

Raccordement de la batterie à eau chaude (W).

L'installation doit être effectuée par un installateur agréé.

La batterie à eau chaude est constituée de tubes de cuivre dotés d'ailettes en aluminium ; elle est conçue pour être raccordée à un circuit fermé d'eau chaude. La batterie à eau chaude ne doit pas être branchée sur un circuit

hydraulique à pression standard, ni sur un circuit ouvert.

Noter que l'appareil doit être précédé d'une vanne de régulation ; voir le kit de vannes Frico.

La batterie à eau chaude est raccordée sur le côté long de l'appareil à l'aide de raccords DN25 (1 po) à filetage externe. Les flexibles sont à commander en tant qu'accessoire.



REMARQUE : faire attention lors de la connexion des tuyaux. Pour un

raccordement sur une canalisation, utiliser une clé ou un outil similaire pour maintenir la connexion entre le rideau d'air et les tuyaux afin d'éviter de tendre ces derniers et donc ne pas créer de fuite.

Les raccordements à la batterie à eau chaude doivent être dotés de vannes d'arrêt permettant une dépose aisée.

La batterie à eau chaude est équipée de vannes de purge.

Réglage de l'appareil et du débit d'air

La direction et la vitesse du jet d'air doivent être réglés en tenant compte de la charge sur l'ouverture. Les pressions d'air présentes au niveau de l'entrée influent sur le débit d'air, le repoussant vers l'intérieur (lorsque le local est chauffé et que l'air extérieur est froid).

Le débit d'air doit par conséquent être orienté vers l'extérieur de manière à contrebalancer la charge. D'une manière générale, plus la charge est élevée, plus l'angle doit être important.

Réglage initial de la vitesse de ventilation

La vitesse de ventilation lorsque la porte s'ouvre est réglée à l'aide de la commande. Garder à l'esprit le fait qu'un réglage fin de l'orientation et de la vitesse du débit d'air peut s'imposer en fonction de la charge.

Filtre (W)

L'appareil ne dispose pas de filtre interne. Il est possible de nettoyer la batterie à eau chaude après l'avoir retirée de la section moteur (voir « Ouverture de l'appareil »). Un filtre externe (vendu séparément) permet de procéder à l'entretien de l'appareil sans l'ouvrir. Le filtre externe se fixe facilement à l'aide des quatre adhésifs à Velcro fournis. Si le filtre est obstrué ou endommagé, vous devrez peut-être le remplacer.

Ouverture de l'appareil / Entretien, réparations et maintenance

Opérations initiales pour toute intervention d'entretien, de réparation et de maintenance :

1. Déconnecter l'alimentation électrique.
2. Pour retirer la section moteur, desserrez les vis situées sur la partie supérieure (modèle horizontal) ou à l'arrière (modèle vertical) de l'appareil.
3. Repliez la section vers le côté sur lequel se trouve le câble. REMARQUE : veillez à ne pas faire tomber la section.
4. Une fois l'intervention terminée, remettez la section en place en procédant dans l'ordre inverse.

Entretien

Les moteurs du ventilateur et les autres organes de l'appareil ne nécessitant aucune maintenance, seul un nettoyage régulier est nécessaire. La fréquence de nettoyage dépend des conditions locales. Un nettoyage s'impose cependant au moins deux fois par an. Les grilles d'admission et de diffusion, la turbine et les autres éléments peuvent être nettoyés à l'aspirateur, ou essuyés à l'aide d'un chiffon humide. Lors du passage de l'aspirateur, utiliser une brosse afin de ne pas endommager les pièces fragiles. Ne pas utiliser de produits de nettoyage très alcalins ou acides.

Commande de la température

La régulation de température du système FC maintient la température de sortie d'air. Si la température dépasse la valeur prédéfinie, l'alarme de surchauffe se déclenche. Pour plus d'informations, consulter le manuel du système FC.

Remplacement de la batterie à eau chaude.

Si votre appareil est monté horizontalement, vous devez le démonter et le placer sur une surface de travail pour accéder à la batterie à eau chaude. L'appareil doit être levé par les trous de la section moteur. REMARQUE : l'appareil ne doit pas être levé par sa section centrale, car cela risquerait d'endommager la grille de sortie.

1. Déconnecter l'alimentation électrique.
2. Couper l'alimentation d'eau de l'appareil.
3. Déconnecter les tubes d'alimentation de la batterie à eau chaude.
4. Si l'appareil est monté horizontalement, démontez-le.

5. Pour retirer la section moteur, desserrez les vis situées sur la partie supérieure (modèle horizontal) ou à l'arrière (modèle vertical) de l'appareil.
6. Repliez la section vers le côté sur lequel se trouve le câble. REMARQUE : veillez à ne pas faire tomber la section.
7. Retirer les vis de fixation de la batterie et la déposer.
8. Mettre en place la nouvelle batterie en inversant les étapes ci-dessus.

Remplacement de la carte électronique

1. La carte électronique est située dans le boîtier de raccordement sur le côté long de l'appareil.
2. Repérer et débrancher les câbles de la carte électronique.
3. Détachez la carte de ses entretoises encliquetables et soulevez-la.
4. Installer la nouvelle carte électronique en suivant la procédure ci-dessus dans l'ordre inverse.

Protection moteur

Tous les moteurs sont équipés d'une sécurité qui arrête le rideau d'air lorsque la température du moteur est trop élevée, ou lorsque des composants électroniques sont défectueux ou en surchauffe. La sécurité est automatiquement réinitialisée lorsque la température de fonctionnement du moteur retrouve un niveau normal. Les composants défectueux ou endommagés peuvent nécessiter leur réparation ou leur remplacement. Le produit peut également être remplacé dans son intégralité.

Remplacement d'un ventilateur

1. Déterminer quel ventilateur ne fonctionne pas.
2. Débrancher ses câbles d'alimentation.
3. Retirer ses vis de fixation et ôter le ventilateur.
4. Mettre en place le nouveau ventilateur en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Dépannage

Si les ventilateurs ne démarrent pas ou ne fonctionnent pas correctement, contrôler les points suivants :

- Alimentation électrique.
- Propreté de la grille/du filtre de prise d'air.

- Activation éventuelle de la protection moteur.
- Vérifier les fonctions et réglages du système de régulation FC, voir la notice FC.

Si le chauffage ne fonctionne pas, contrôler les points suivants :

- Vérifier les fonctions et réglages du système de régulation FC, voir la notice FC.

Pour les appareils à batterie à eau chaude, contrôler également les points suivants :

- Purge de la batterie à eau chaude.
- Débit d'eau suffisant.
- Eau entrante suffisamment chaude.

Si le problème persiste, faire appel à un technicien d'entretien qualifié.

Emballage

Les matériaux d'emballage sélectionnés sont recyclables, dans un souci de respect de l'environnement.

Gestion du produit en fin de vie

Ce produit peut contenir des substances qui sont nécessaires à son fonctionnement, mais peuvent constituer un danger pour l'environnement. Il ne doit donc pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un point de collecte agréé en vue d'être recyclé. Veuillez contacter les autorités locales pour en savoir plus sur le point de collecte agréé le plus proche de chez vous.

Sécurité

- *Veiller à ce que les zones à proximité des grilles de prise et de sortie d'air soient libres de tout objet susceptible de provoquer des obstructions.*
- *L'appareil ne doit en aucun cas être couvert : toute surchauffe est susceptible de provoquer un incendie.*
- *L'appareil doit être soulevé à l'aide d'équipement de levage.*
- *Les enfants de plus de 8 ans peuvent utiliser cet appareil, tout comme les personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, si une personne les a conseillés ou formés à son utilisation et aux dangers possibles. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être confiés aux enfants sans surveillance.*
- *Tenez les enfants âgés de moins de 3 ans*

éloignés de l'appareil, à moins qu'ils ne soient constamment surveillés.

- *Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à allumer et éteindre l'appareil, à condition qu'il soit placé et installé dans sa position de service habituelle et que les enfants soient rigoureusement surveillés et formés sur la façon d'utiliser l'appareil de façon sûre et sur les dangers que cela implique.*
- *Les enfants âgés entre 3 et 8 ans ne sont pas autorisés à introduire la fiche, à régler et nettoyer l'appareil ou à en effectuer la maintenance.*

ATTENTION: Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il est nécessaire de prêter particulièrement attention en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.

Traduction des pages de présentation

- Outside thread = Filetage extérieur
- PC board FC is integrated within the air curtain at delivery. = La carte électronique de la régulation FC est intégrée au rideau d'air à la livraison.
- Minimum distance. = Distances minimales
- Distance appliance brackets = Distance entre les consoles d'appareil
- Appliance brackets = Consoles d'appareil
- Consists of = Composition
- Wall kit = Kit de montage mural
- Ceiling kit = Kit de montage au plafond
- Threaded rods = Tiges filetées
- Nuts = Écrous
- Floor frame = Châssis de sol
- Top bracket = Console supérieure
- Note! The air curtain must be secured in the wall or ceiling. = Remarque ! Le rideau d'air doit être bien fixé au mur ou au plafond.
- Mounting on top of each other = Montage superposé
- Joining brackets (included in delivery) = Consoles de raccordements (fournies)
- Open the unit. = Ouvrir l'appareil
- NOTE: Use a pipe wrench or a similar tool to grip the air curtain connections to prevent straining. = REMARQUE : Utiliser une clé ou un outil similaire pour maintenir la connexion entre le rideau d'air et les tuyaux.

- See separate manual. = Consultez la notice associée.
- The air curtain must be supplemented with a control system. = Un système de régulation doit être intégré au rideau d'air.
- Wiring diagrams for control system in the FC manual. = Schémas de raccordement du système de régulation disponibles dans la notice du système FC.

Caractéristiques techniques

Output* ^{5,6} [kW]	= Puissance
Airflow* ¹ [m ³ /h]	= Débit d'air
Sound power* ² [dB(A)]	= Puissance acoustique
Sound pressure* ³ [dB(A)]	= Pression acoustique
Motor [W]	= Puissance moteur
Amperage motor [A]	= Intensité moteur
Water volume [l]	= Volume d'eau
Weight [kg]	= Poids

*¹) Débit d'air faible/élevé (2 V/10 V).

*²) Mesures de la puissance acoustique (L_{WA}) selon la norme ISO 27327-2 : 2014, Installation de type E.

*³) Pression acoustique (L_{pA}). Conditions : Distance de l'appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption : 200 m². À un débit d'air faible/élevé (2 V/10 V).

*⁴) Δt = augmentation de température du débit d'air sous un débit et une puissance maximale.

*⁵) Valable pour une temp. d'eau de 60/40 °C, temp. d'air d'entrée +18 °C.

*⁶) Valable pour une temp. d'eau de 80/60 °C, temp. d'air d'entrée 18 °C.



Main office

Frico AB

Industrivägen 41

SE-433 61 Sävedalen

Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se

www.frico.net

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.net**