



MQEM / MQEML

NTC 

MQX / MQXL

0 ... 10 VDC

MQY / MQYL

2 ... 10 VDC

MQC / MQCL

4 ... 20 mA

MQP / MQPL

10V
0V 

SE MANUAL

Värmare för **NTC / 0...10V / 2...10V / 4...20mA / PWM** (<0,02 Hz)

VIKTIGT: Läs denna manual innan produkten monteras, ansluts och tas i bruk 2, 14, 20
Spara manualen för framtida bruk.

GB MANUAL

Heaters for **NTC / 0...10V / 2...10V / 4...20mA / PWM** (<0.02 Hz)

IMPORTANT: Please read this manual before installation, connection and putting the product into use 4, 14, 20
Save the manual for future use.

DE HANDBUCH

Elektro-Heizregister für **NTC / 0...10V / 2...10V / 4...20mA / PWM** (<0,02 Hz)

WICHTIG: Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät montieren, anschliessen und in Betrieb nehmen 6, 14, 20
Bewahren Sie die Betriebsanleitung für den zukünftigen Betrieb auf.

FR MANUEL

Batteries de chauffage pour **NTC / 0...10V / 2...10V / 4...20mA / PWM** (<0,02 Hz)

IMPORTANT: Veuillez lire ce manuel avant toute installation, connexion et mise en service du produit 8, 14, 20
Conservez le manuel pour une utilisation future.

NL HANDLEIDING

Verwarmers voor **NTC / 0...10V / 2...10V / 4...20mA / PWM** (<0,02 Hz)

BELANGRIJK: Lees deze handleiding voorafgaand aan de installatie, de aansluiting en het gebruik van het product 10, 14, 20
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

FI OPAS

Lämmittimet varten **NTC / 0...10V / 2...10V / 4...20mA / PWM** (<0,02 Hz)

TÄRKEÄÄ: Lue tämä opas ennen laitteen asennusta, liitântää ja käyttöönottoa 12, 14, 20
Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Säkerhetsinformation

1. Denna apparat får användas av barn över 8 år, personer med fysiska eller psykiska funktionshinder, samt personer som saknar erfarenhet men endast under förutsättning att de har fått noggranna instruktioner om apparatens funktioner och eventuella risker. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och underhåll får ej utföras av barn utan att de har tillsyn. Barn under 3 år ska inte vara i närheten utan ständig tillsyn. Barn mellan 3 och 8 år får endast sätta på/stänga av apparaten, om den står på lämplig plats och de har fått instruktioner om tillvägagångssätt eller har tillsyn. De ska även informeras om möjliga faror. Barn i åldern 3 till 8 år får inte sätta i kontakten, ändra inställningar eller utföra skötsel/underhåll.
2. Installationen skall utföras av kvalificerad och behörig personal.
3. Värmarens data för spänning och effekt framgår av det elschema som sitter monterat på insidan av locket samt av märkskylten på utsidan av locket. Av elschemat framgår det också information om överhettningsskydden.
4. Tillåten omgivningstemperatur är $-20^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$. Värmaren är tillverkad för en maximal tillåten utgående lufttemperatur på 50°C .
5. Värmaren skall anslutas till kraftnätet med fast förlagd kabel. En allpolig brytare skall ingå i den fasta installationen. Kabelgenomföringar skall väljas av sådan typ att värmarens kapslingsklass bibehålls. Värmarens IP-klass framgår av märkskylten.
6. Värmare av typ -MQ... stänger av värmen automatiskt, om luftflödet genom värmaren är för lågt. Inkommande luft till värmaren skall vara filtrerad, för att minimera risken för nedsmutsning av luftflödesmätssystemet.
7. Värmaren är CE-märkt och tillverkad i enlighet med följande standarder: EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

Montering

1. Om inte värmaren tas i drift inom tre månader skall den förvaras i torrt utrymme (max 40% RH). Värmare typ VFL/VFLPG/VTL är anpassad för montage i ett kanalsystem. Värmare typ VRA är anpassad för montage i ventilationsaggregat.
2. Luftriktningen genom värmaren skall följa luftriktningsspilen på värmaren.
3. Värmaren kan monteras i horisontell eller vertikal kanal med kopplingslådan åt sidan. Montering med kopplingslådan uppåt eller nedåt är **EJ** tillåtet.
4. Öppning till rum måste förses med ett väl fastsatt galler eller tilluftsdon som skydd mot beröring av värmeelementen, i de fall då skyddsgaller ej är monterat på kanalvärmaren.
5. I omedelbar närhet till utblåsningsöppningen, skall en varningstext mot övertäckning finnas.
6. Avståndet från eller till kanalböj, spjäll, filter eller dyligt, bör minst vara det avstånd som motsvarar värmarens diagonalmått, d.v.s. från hörn till hörn i värmarens kanaldel, då det annars finns risk att luftströmmen genom kanalvärmaren blir ojämn, med risk att överhettningsskydden löser ut.
7. Värmaren får isoleras enligt gällande bestämmelser för ventilationskanaler/ventilationsaggregat. Isoleringen måste utgöras av obrännbart isolermaterial. Isoleringen får ej dölja locket, då märkskylten och varningsskylt måste vara synliga och locket skall kunna öppnas.
8. Kanalvärmaren skall vara tillgänglig för utbyte och översyn.
9. Avståndet från kanalvärmarens plåthölje till trä eller annat brännbart material, får **EJ** understiga 100mm.
10. **Max tillåten omgivningstemperatur är 30°C .**
11. **Max tillåten utgående lufttemperatur är 50°C .**

Underhåll

1. Normalt behövs inget underhåll. En periodisk funktionskontroll och efterdragning av anslutningarna till kraftmatningen, skall utföras minst en gång om året.
2. För att bibehålla isolationen i värmeelementen måste effekstegen kopplas in och motioneras under 24h, minst var tredje månad.

Överhettning

Om det manuellt återställbara överhettningsskyddet har löst ut, skall följande beaktas:

1. Bryt strömmen.
2. Värmarens lock får endast öppnas av kvalificerad och behörig personal.
3. Undersök noga orsaken till att överhettningsskyddet har löst ut.
4. När felet har åtgärdats, kan överhettningsskyddet återställas.

Felsökning

- Kontrollera att luftflödet är tillräckligt genom värmaren. Luftflödet är otillräckligt om den gula lysdioden på kretskortet är tänd, alternativt kan luftflödet vara tillräckligt men alltför turbulent för att elektroniken skall kunna mäta flödet som tillräckligt och då förblir den gula lysdioden tänd med utebliven värme. Dock behöver mätgivaren några minuters uppvärmningstid efter att värmarens matningsspänning har kopplats till. Under denna uppvärmningstid kommer den gula lysdioden att lysa, även om luftflödet genom värmaren är tillräckligt.

-MQEM / -MQEML

- Kontrollera att rätt typ av givare används och att inkopplingen är rätt. (Se sid. 17-19).
- Kontrollera att rätt funktion är inställd på regulatoren (Pulser/TTC). (Se sid. 14-15).
- Kontrollera att givare och börvärdesinställare har rätt resistans.
Koppla bort dem från plintarna innan uppmätning av resistansen.
Givare för 0...30°C skall ha resistansen 10kΩ vid 30°C, 11,7kΩ vid 20°C och 15kΩ vid 0°C.
Extern börvärdesinställare skall ha resistansen 0...5kΩ.

Full värme utan reglering

- Bygla/kortslut plintarna 15 och 18.

Om värmen nu kopplas bort, så ligger felet i den externa givarkretsen. Om värmen inte kopplas bort och ingen lysdiod är tänd på kretskortet, kan felet vara kortslutning i en triac.

Ingen värme

- Kontrollera att det finns matningsspänning och att det manuellt återställbara överhettningsskyddet ej löst ut.
- Kontrollera förreglingar, säkringar, brytare, m.m.
- Koppla bort givaren från värmarens plintar.

Om värmaren startar nu, så ligger felet i den externa givarkretsen.
Annars är felet i regulatoren (Pulser/TTC).

-MQX / -MQXL / -MQY / -MQYL / -MQC / -MQCL / -MQP / -MQPL

- Kontrollera att styrsignalen har rätt polaritet.

Full värme utan reglering

- Koppla bort ledarna för styrsignalen och bygla/kortslut signalingången.

Om värmen nu kopplas bort, så ligger felet i den externa styrsignalen. Om värmen inte kopplas bort och ingen lysdiod är tänd på kretskortet, kan felet vara kortslutning i en triac.

Ingen värme

- Kontrollera att det finns matningsspänning och att det manuellt återställbara överhettningsskyddet ej löst ut.
- Kontrollera förreglingar, säkringar, brytare, m.m.
- Koppla bort ledarna för styrsignalen och anslut t.ex. ett 9V batteri som styrsignal, om värmaren är för 0...10V / 2...10V / PWM.
Om värmaren är för 4...20mA måste ett 470Ω motstånd kopplas i serie med ett 9V batteri, för att kunna styra värmaren.
Om värmaren inte startar nu, ligger felet i regulatoren (Pulser/TTC).

Safety information

1. This appliance may be used by children aged eight years or above, people with physical and mental disabilities as well as those who lack any experience, provided that they have received detailed instructions about the functionality of the appliance and any risks. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be performed by children without proper supervision. Children under three years of age should not be near the appliance without constant supervision. Children between three and eight years old may only turn on/shut off the appliance if it is located in a suitable position and they have received instructions about the proper course of action, or are being supervised. They shall also be informed about possible dangers. Children between three and eight years old may not connect the device, change its settings or perform care/maintenance.
2. The installation must be carried out by qualified and authorized personnel.
3. The heater supply voltage and loading specifications appears on the circuit diagram on the inside of the lid and on the ratings plate on the outside of the lid. The circuit diagram also contains information about the thermal cut-outs.
4. The allowed ambient temperature is $-20^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$. The heater is made for a highest outgoing air temperature of 50°C .
5. The heater must be connected to the mains using permanently installed cables. The fixed installation must include an all-pole switch. The cable glands must be selected such that the IP class of the heater is maintained. The protection class of the heater is stated on the ratings plate.
6. Heaters of type -MQ... shuts off the heating automatically, if the airflow through the heater is insufficient. Inlet air must be filtered to avoid contamination of the airflow measuring sensor.
7. The heater is CE marked and made in accordance with these standards: EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

Installation

1. If the heater is not to be used within three months, it must be stored in a dry room (max. 40% RH). Heater type VFLPG/VFL/VTL is designed for installation in duct systems. Heater type VRA is designed for installation in an air handling unit.
2. The airflow direction through the heater must follow the arrow on the heater lid.
3. The heater may be installed in a horizontal or a vertical duct, with the junction box sideways. Installation with the junction box upwards or downwards is **NOT** allowed.
4. Inlets into rooms must be covered with a fixed grilles or air inlet unit that prevents the heating elements from being touched, in the case a grille is not installed on the heater.
5. A warning text regarding not covering the heater should be placed next to the outlet air opening.
6. The minimum distance to duct bends, dampers, filters, etc. must be at least the same as the diagonal measure of the heater, i. e. from corner to corner of the duct section of the heater. Otherwise there is a risk for irregularities in the air through the heater, which may trigger the overheat protection.
7. The heater may be insulated in accordance with applicable regulations for ventilation ducts/ventilation devices. The insulation must consist of fireproof insulation material. The insulation may not cover the lid as the ratings plate and warning sign must be visible and the lid must be accessible for opening.
8. The heater must be accessible for replacement and inspection.
9. The distance from the metal surface of the heater to wood or other flammable materials, may **NOT** be less than 100mm.
10. **Maximum allowed ambient temperature is 30°C .**
11. **Maximum allowed outgoing air temperature is 50°C .**

Maintenance

1. Normally, no maintenance is needed. A periodic function check, and re-tightening of the power terminals, must be carried out at least once a year.
2. To maintain the insulation characteristics of the heating coils, they must be activated for 24h, at least every 3 months.

Overheating

If the manually reset cut-out has tripped, the following must be considered:

1. Switch the power supply off.
2. The lid of the heater may only be opened by qualified and authorized personnel.
3. Carefully investigate the cause of the tripping of the cut-out.
4. When the fault has been rectified, the overheating cut-out may be reset.

Troubleshooting

- Check that the airflow through the heater is sufficient. The airflow is insufficient if the yellow LED on the PCB is lit up, alternatively the airflow might be sufficient but too turbulent for the electronics to sense the airflow correctly and then the yellow LED will remain lit up and the loss of heat will also remain. However, the airflow sensing device require a few minutes to heat itself after the power supply has been switched on. During that period of time the yellow LED will remain lit up, even though the airflow through the heater is sufficient.

-MQEM / -MQEML

- Check that the sensor is of the correct type and that it is terminated correctly. (See p. 17-19).
- Check that the correct function is selected for the controller (Pulser/TTC). (See p. 14-15).
- Check the resistance of the sensor and the set value potentiometer.
Disconnect them from the terminals before any measurements are taken.
Sensors for 0...30°C should have a resistance of 10kΩ @ 30°C, 11.7kΩ @ 20°C and 15kΩ @ 0°C.
The external set value potentiometer should have a resistance of 0...5kΩ.

Full heating without control

- Strap/short-circuit the terminals #15 and #18.

If this results in the heating now being turned off, then the fault is in the external sensor circuitry.

If this doesn't turn the heating off and no LED is lit up on the PCB, then there may be a short in a triac.

No heating

- Check that there is mains voltage at the heater supply terminals, and that the manual reset overheating cut-out, has not tripped.
- Check the interlocking devices, fuses, breakers, etc.
- Disconnect the sensor from the terminals.

If the heater starts now, then the fault is in the external sensor circuitry.

Otherwise, the fault is in the controller (Pulser/TTC).

-MQX / -MQXL / -MQY / -MQYL / -MQC / -MQCL / -MQP / -MQPL

- Make sure that the control signal has the correct polarity.

Full heating power but no regulation

- Disconnect the control signal wiring and strap/short-circuit the control signal input terminals.

If this results in the heating now being turned off, then the fault is in the excitation signal.

If this doesn't turn the heating off and no LED is lit up on the PCB, then there may be a short in a triac.

No heating

- Check that there is mains voltage at the heater supply terminals, and that the manual reset overheating cut-out, has not tripped.
- Check the interlocking devices, fuses, breakers, etc.
- Disconnect the control signal wiring and connect a 9V battery-cell or another suitable voltage source as an excitation signal, if the heater is meant for 0...10V / 2...10V / PWM.
If the heater is meant for 4...20mA a 470Ω resistor has to be connected in series with the 9V battery-cell to be used as an excitation signal.

If the heater doesn't start now, then the fault is in the regulator (Pulser/TTC).

Sicherheitshinweise

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, körperlich oder geistig Behinderten sowie von unerfahrenen Personen bedient werden, jedoch nur, wenn sie über die Funktionen des Gerätes eingehend unterrichtet und auf die Gefahren aufmerksam gemacht wurden. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten. Kinder unter drei Jahren dürfen sich nicht ohne ständige Aufsicht in der Nähe des Gerätes aufhalten. Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es ordnungsgemäß aufgestellt ist und sie bezüglich der Handhabung instruiert wurden oder unter Aufsicht sind. Auch sind sie auf die möglichen Gefahren aufmerksam zu machen. Kinder ab 3 bis zu 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einschalten, anders einstellen oder reinigen und warten.
2. Die Installation ist von einer qualifizierten und zertifizierten Fachkraft auszuführen.
3. Die Spannungs- und Leistungswerte des Heizgerätes sind dem Schaltschema auf der Innenseite der Abdeckung beziehungsweise dem Typschild auf der Außenseite zu entnehmen. Das Schaltschema informiert außerdem über den Überhitzungsschutz.
4. Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt -20°C ... $+30^{\circ}\text{C}$. Das Heizgerät ist für eine spezifische maximal zulässige Luftaustrittstemperatur von 50°C ausgelegt.
5. Das Heizgerät ist mit fest verlegten Kabeln an das Stromnetz anzuschließen. Die feste Installation muss einen allpoligen Schalter beinhalten. Die Kabeldurchführungen müssen so gewählt werden, dass die IP-Klasse des Heizgerätes beibehalten wird. Die Schutzart des Heizgerätes ist auf dem Typschild angegeben.
6. Heizgeräte vom Typ -MQ... schalten die Heizung automatisch ab, wenn der Luftstrom durch die Heizgeräte zu gering ist.
Die dem Heizgerät zugeführte Luft muss gefiltert werden, um das Risiko einer Verschmutzung des Luftstrommesssystems zu minimieren.
7. Das Heizgerät trägt die CE-Kennzeichnung und entspricht den folgenden Normen:
EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

Montage

1. Wenn das Heizgerät nicht innerhalb von drei Monaten in Betrieb genommen wird, muß das Gerät trocken gelagert werden (max. 40 % r. F.).
2. Heizgeräte vom Typ VFL/VFLPG/VTL sind zur Montage in Kanalsystemen vorgesehen.
Heizgeräte vom Typ VRA sind zur Montage in Lüftungsgerät vorgesehen.
Das Heizgerät kann in einem horizontalen oder vertikalen Kanal mit seitlichem Anschlußkasten montiert werden. Eine Montage mit dem Schaltkasten nach unten ist **NICHT** zulässig.
3. Der Luftstrom durch das Heizgerät muß dem auf dem Gerät angegebenen Richtungspfeil entsprechen.
4. Die Öffnung zum Raum muß zum Schutz vor Berühren der Heizelemente mit einem gut befestigten Gitter oder einem Zuluftungsgitter versehen werden, wenn kein Gitter am Lüfterhitzer montiert ist.
5. In unmittelbarer Nähe der Zuluftungsgitter muß ein Warntext angebracht sein, der vor Überdecken der Öffnung warnt.
6. Der Abstand von oder zu einem Kanalbogen, einer Klappe, einem Filter o. ä. muß mindestens dem Diagonalmäß des Heizgerätes entsprechen, also dem Abstand von Ecke zu Ecke im Kanalteil des Heizgerätes, da sonst die Gefahr besteht, daß der Luftstrom durch das Heizgerät ungleichmäßig wird, was zum Auslösen des Überhitzungsschutzes führen kann.
7. Das Heizgerät können gemäß den geltenden Bestimmungen für Lüftungskanäle isoliert werden.
Die Isolierung muß aus nicht brennbarem Isoliermaterial bestehen. Die Isolierung darf den Deckel nicht verdecken, da das Typenschild sichtbar und der Deckel abnehmbar sein muß.
8. Der Kanalteil mit dem eingebauten Heizgerät muß zwecks Austausch und Wartung zugänglich sein.
9. Der Abstand vom Blechgehäuse des Heizgerätes zu Holz oder anderem brennbaren Material darf 100mm **NICHT** unterschreiten.
10. **Die höchstzulässige Umgebungstemperatur des Heizgerätes beträgt 30°C .**
11. **Die höchstzulässige Luftaustrittstemperatur beträgt 50°C .**

Wartung

1. Normalerweise ist keine Wartung erforderlich. Eine Funktionskontrolle sowie ein Festziehen der Anschlüsse der Stromversorgung müssen regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich erfolgen.
2. Zur Aufrechterhaltung der Heizelementisolation ist der Lufterhitzer mindestens alle drei Monate für eine Dauer von 24h zu betreiben.

Überhitzung

Bei einem Auslösen des manuell rückstellbaren Überhitzungsschutzes ist Folgendes zu beachten:

1. Es ist die Stromversorgung zu unterbrechen.
2. Die Abdeckung des Heizgerätes darf nur einer qualifizierten Fachkraft geöffnet werden.
3. Es ist sorgfältig zu identifizieren, warum der Überhitzungsschutz ausgelöst hat.
4. Nach Beheben des Fehlers kann der Überhitzungsschutz rückgestellt werden.

Fehlersuche

- Kontrollieren Sie, ob der Luftstrom durch das Heizgerät ausreichend ist. Der Luftstrom ist nicht ausreichend, wenn die gelbe LED auf der Leiterplatte leuchtet. Der Durchsatz kann auch ausreichend, jedoch zu stark verwirbelt sein, sodass der Luftstrom von der Elektronik nicht als ausreichend erkannt wird. In diesem Fall leuchtet die gelbe LED weiter und das Heizgerät funktioniert nicht. Nach dem Einschalten der Gerätespannung wird der Messfühler einige Minuten lang vorgewärmt. Während dieser Zeit leuchtet die gelbe LED, obwohl der Luftdurchsatz im Gerät ausreichend hoch ist.

-MQEM / -MQEML

- Überprüfen Sie, ob der richtige Sensortyp verwendet wird und ob der Anschluß korrekt ist. (Siehe Seite 17-19).
- Überprüfen Sie, ob die richtige Funktion am Controller eingestellt ist (Pulser/TTC). (Seite 14-15).
- Überprüfen Sie, ob der Sensor und das Sollwertpotentiometer den richtigen Widerstand haben.
Trennen Sie sie von den Klemmenblöcken, bevor Sie den Widerstand messen.
Der Sensor soll einen Widerstand von 10kΩ bei 30°C, 11,7kΩ bei 20°C und 15kΩ bei 0°C haben.
Externes Sollwertpotentiometer muß einen Widerstand von 0...5kΩ haben.

Volle Wärme ohne Regelung

- Überbrücken Sie die Klemmen 15 und 18.
Wird jetzt die Heizung abgeschaltet, liegt der Fehler im die externe Sensorschaltung.
Wenn dadurch das Heizgerät nicht ausgeschaltet wird und auf der Platine keine LED leuchtet, liegt möglicherweise ein Kurzschluss in einem Triac vor.

Keine Wärme

- Überprüfen Sie die Versorgungsspannung, und dass der Überhitzungsschutz nicht ausgelöst hat.
- Überprüfen Sie Verriegelung, Sicherungen, Schalter usw.
- Trennen Sie den Sensor von den Klemmen.
Wenn das Heizgerät jetzt die Heizung einschaltet, liegt der Fehler in der externen Sensorschaltung.
Ansonsten liegt der Fehler im Regulator (Pulser/TTC).

-MQX / -MQXL / -MQY / -MQYL / -MQC / -MQCL / -MQP / -MQPL

- Überprüfen Sie, ob das Steuersignal die richtige Polarität hat.

Volle Wärme ohne Regelung

- Lösen die Anschlüsse für das Steuersignal und schliessen Sie den Signaleingang kurz.
Wird jetzt die Heizung abgeschaltet, liegt der Fehler im das Steuersignal.
Wenn dadurch das Heizgerät nicht ausgeschaltet wird und auf der Platine keine LED leuchtet, liegt möglicherweise ein Kurzschluss in einem Triac vor.

Keine Wärme

- Überprüfen Sie die Versorgungsspannung, und dass der Überhitzungsschutz nicht ausgelöst hat.
- Überprüfen Sie Verriegelung, Sicherungen, Schalter usw.
- Klemmen Sie die Leitungen für das Steuersignal ab und schliessen Sie z.B. eine 9V Batterie als Steuersignal an, wenn Heizer für 0...10V / 2...10V / PWM.
Falls es sich um einen Heizer für 4...20mA handelt, muss ein Widerstand von 470Ω in Serie mit einer 9V Batterie gekoppelt werden, um den Heizer steuern zu können.
Wenn das Heizgerät jetzt die Heizung einschaltet, liegt der Fehler in der externen Sensorschaltung.
Ansonsten liegt der Fehler im Regulator (Pulser/TTC).

Informations de sécurité

1. Cet appareil peut être employé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, des personnes présentant des déficiences physiques ou psychiques et des personnes sans aucune expérience dans le domaine, uniquement à condition d'avoir reçu des instructions précises concernant les fonctions de l'appareil et des informations concernant les risques qu'il peut éventuellement présenter. Ne jamais laisser d'enfant jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance. Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas rester à proximité du produit, sans surveillance. Les enfants âgés de trois à huit ans ne sont autorisés qu'à mettre l'appareil sous/hors tension si celui-ci se trouve dans un endroit adapté et à condition que les enfants aient reçu des instructions concernant le mode opératoire ou soient supervisés. Ils doivent également être informés des dangers potentiels. Les enfants âgés de trois à huit ans ne sont pas autorisés à brancher le contact, à modifier les réglages ni à exécuter l'entretien/la maintenance.
2. L'installation doit être confiée à un personnel qualifié et agréé.
3. Les données de la batterie concernant la tension et la puissance sont indiquées sur le schéma électrique placé à l'intérieur du couvercle et sur la plaque signalétique placée à l'extérieur du couvercle. Le schéma électrique comporte également des informations au sujet de la protection contre la surchauffe.
4. La température ambiante admissible doit être comprise entre -20°C ... $+30^{\circ}\text{C}$. La batterie a été conçue pour une température d'air 50°C sortant maximale.
5. La batterie doit être raccordé au réseau électrique par un câble posé de manière permanente. L'installation fixe doit comporter un interrupteur multipolaire. Les presse-étoupes doivent être choisis de sorte que le niveau d'étanchéité de la batterie soit conservé. La classe IP de la batterie est indiquée sur la plaque signalétique.
6. L'appareil de chauffage de type -MQ... coupe automatiquement le chauffage si le débit d'air à travers l'appareil de chauffage est insuffisant. L'air d'admission doit être filtré pour éviter la contamination du capteur de mesure du débit d'air.
7. La batterie est labellisée CE et produite conformément aux normes:
EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

Montage

1. Si la batterie n'est pas mis en service dans les trois mois, il doit être stocké dans un local sec (40% RH max).
2. L'appareil de chauffage de type VFL/VFLPG/VTL est conçu pour montage dans un réseau de conduits. L'appareil de chauffage de type VRA est conçu pour montage dans une centrale de traitement d'air. L'appareil de chauffage peut se monter dans un conduit horizontal ou vertical avec le boîtier de raccordement sur le côté. Le montage avec le boîtier de raccordement vers le haut ou vers le bas n'est **PAS** autorisé.
3. La direction de l'air à travers l'appareil doit suivre la flèche placée sur l'appareil de chauffage.
4. Les ouvertures doivent être équipées de grilles solidement fixées ou de bouches d'air d'admission pour empêcher tout contact avec l'élément de chauffe.
5. Une notice sera placée à proximité des bouches de soufflage d'air, indiquant que le recouvrement de celles-ci est dangereux.
6. La distance entre l'appareil et les coudes des conduits, régulateurs de tirage, filtres etc. doit être au moins celle qui correspond à la cote diagonale de l'appareil de chauffage, c'est-à-dire d'un angle à l'autre de la partie du conduit de l'appareil de chauffage. Afin d'éviter des variations de pression dans le flux d'air circulant à travers l'appareil, qui risqueraient de déclencher le thermostat de surchauffe.
7. L'appareil de chauffage peut être isolé suivant la réglementation en vigueur relative aux conduits de ventilation. Le matériau d'isolation doit être ininflammable. L'isolation ne doit pas couvrir le couvercle, la plaque signalétique devant être lisible et le couvercle amovible.
8. L'appareil de chauffage doit être disponible pour le remplacement et la révision.
9. La distance entre l'enveloppe en tôle de l'appareil et tout objet en bois ou dans un autre matériau inflammable ne **DOIT PAS** être inférieure à 100mm.
10. **Température ambiante maxi autorisée est 30°C .**
11. **Température de sortie maxi autorisée est 50°C .**

Entretien

1. La batterie ne requiert normalement aucun entretien. Il convient d'effectuer un contrôle de fonctionnement périodique et un resserrage des raccords d'alimentation en puissance, au moins une fois par an.
2. Afin de conserver l'isolation dans les éléments chauffants, les étages de puissance doivent être raccordés et actionnés pendant 24 heures, au moins une fois par trimestre.

Surchauffe

Si la protection contre la surchauffe à réarmement manuel est déclenchée, procéder comme suit:

1. Couper le courant.
2. Le couvercle de la batterie ne peut être ouvert que par un personnel autorisé et qualifié.
3. Il convient d'analyser minutieusement la cause du déclenchement de la protection contre la surchauffe.
4. Une fois le problème corrigé, la protection contre la surchauffe peut être réinitialisée.

Dépannage

- Contrôler si le courant d'air traversant l'appareil de chauffage est suffisant. Le courant d'air est insuffisant si la LED jaune sur la carte de circuit imprimé s'allume. Le débit peut également être suffisant, mais trop fortement tourbillonné, de sorte que le courant d'air n'est pas reconnu comme étant suffisant par l'électronique. Dans ce cas, la LED jaune reste allumée et l'appareil de chauffage ne fonctionne pas. Après la mise sous tension de l'appareil, la sonde de mesure est préchauffée pendant plusieurs minutes. Pendant ce temps, la LED jaune s'allume, bien que le débit d'air dans l'appareil soit suffisant.

-MQEM / -MQEML

- Vérifier que les capteurs sont du type approprié et qu'ils sont correctement branchés. (Voir p. 17-19).
- Vérifier que la fonction correcte est réglée sur le contrôleur (Pulser/TTC). (Voir p. 14-15).
- Vérifier que le capteur et le potentiomètre de consigne ont la bonne résistance.
Débranchez-les du bornier avant de mesurer la résistance.
Les capteurs pour 0...30°C doivent avoir une résistance de 10kΩ à 30°C, 11,7kΩ à 20°C et 15kΩ à 0°C.
La résistance du dispositif de réglage de consigne externe doit se situer entre 0...5kΩ.

Chauffage maximal hors contrôle

- Cavaliers/court-circuit bornes 15 et 18.
Si cela éteint le chauffage, le défaut est dans le circuit du capteur externe.
Si cela ne coupe pas le chauffage et qu'aucune LED n'est allumée sur le circuit imprimé, il peut y avoir un court-circuit dans un triac.

Pas de chauffage

- Vérifier la tension d'alimentation et que la protection contre la surchauffe ne s'est pas déclenchée.
- Vérifier les verrouillages, les fusibles, les commutateurs, etc.
- Débranchez le capteur des bornes.
Si la batterie allume le chauffage maintenant, le défaut est dans le circuit du capteur externe.
Sinon, elle est dans le régulateur (Pulser/TTC).

-MQX / -MQXL / -MQY / -MQYL / -MQC / -MQCL / -MQP / -MQPL

- Vérifier que la polarité du signal de commande est correcte.

Chauffage maximal hors contrôle

- Débrancher les conducteurs pour le signal de commande et shunter l'entrée du signal.
Si cela éteint le chauffage, le défaut est dans le signal de commande externe.
Si cela ne coupe pas le chauffage et qu'aucune LED n'est allumée sur le circuit imprimé, il peut y avoir un court-circuit dans un triac.

Pas de chauffage

- Vérifier la tension d'alimentation et que la protection contre la surchauffe ne s'est pas déclenchée.
- Vérifier les verrouillages, les fusibles, les commutateurs, etc.
- Dans le cas de batteries de chauffage pour 0...10V / 2...10V / PWM, déconnecter le câble du signal de contrôle et utiliser, comme signal de contrôle, une batterie de 9V ou une autre source de tension convenable.
Dans le cas de batteries de chauffage pour 4...20mA, une résistance de 470Ω doit être placée en série avec la batterie de 9V utilisée comme signal de contrôle.
Si l'appareil de chauffage ne démarre pas maintenant, l'erreur est dans le régulateur (Pulser/TTC).

Veiligheidsinformatie

1. Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en personen met een beperkte fysieke of geestelijke gesteldheid of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze gede tailleurde instructies hebben gekregen m.b.t. het gebruik van het toestel op een veilige wijze en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het reinigen en het onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen jonger dan drie jaar mogen niet zonder constant toezicht in de buurt van het toestel zijn. Kinderen tussen drie en acht jaar mogen alleen het toestel in-/uitschakelen wanneer het op een geschikte plaats staat en wanneer zij instructies hebben gekregen over de uit te voeren handelingen, of wanneer er toezicht wordt gehouden. Ze dienen ook te worden geïnformeerd over mogelijke gevaren. Kinderen tussen drie en acht jaar mogen het apparaat niet aansluiten, de instellingen ervan wijzigen of onderhoud uitvoeren.
2. Alle installatiewerkzaamheden moeten door een erkende monteur worden uitgevoerd.
3. De gegevens van de verwarming wat betreft de spanning en de gevolgen daarvan worden vermeld op het bedradingsschema dat aan de binnenzijde van de afdekking is aangebracht, en op het specificatieplaatje aan de buitenzijde van de afdekking. Het bedradingsschema bevat ook informatie over de bescherming tegen oververhitting.
4. De toegestane omgevingstemperatuur is $-20^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$. De verwarming is ontworpen voor een maximale toegestane afgegeven luchttemperatuur 50°C .
5. De verwarming moet met een vaste kabel worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De vaste installatie moet een meerpolaire schakelaar bevatten. Leidingsinvoeren moeten van een type zijn waardoor de beschermingsklasse van de verwarming kan worden behouden. De IP-klasse van de verwarming is op het specificatieplaatje aangegeven.
6. Verwarming van het type -MQ... schakelen de belasting uit als de luchtstroom door de verwarming onvoldoende is. De inlaatlucht moet worden gefilterd om vervuiling van de meetsensor voor de luchtstroom te voorkomen.
7. De verwarming is CE-gemarkeerd en wordt geproduceerd in overeenstemming met: EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

Montage

1. Als de verwarming niet binnen drie maanden in gebruik wordt genomen, moet deze in een droge ruimte worden bewaard (max. 40% RH).
2. Verwarming type VFL/VFLPG/VTL is geschikt voor montage in een kanaalsysteem. Verwarming type VRA is geschikt voor installatie in een luchtbehandelingskast. De verwarming kan worden gemonteerd in een horizontaal of verticaal kanaal met de aansluitkast aan de zijkant. Montage met de aansluitkast naar beneden, of naar boven, is **NIET** toegestaan.
3. De luchtrichting door de verwarming moet de pijl volgen op het deksel van de aansluitkast.
4. De opening naar de ruimte moet zijn voorzien van een goed vastgezet rooster of aanzuigopening die bescherming geeft tegen het aanraken van het verwarmingselement.
5. In de onmiddellijke nabijheid van de uitblaasopening moet zich een waarschuwingstekst bevinden tegen het afdekken van deze opening.
6. De afstand van of tot de kanaalbocht, klep, filter of dergelijke, moet minimaal gelijk zijn aan de afstand die overeenkomt met de diagonale afmeting van de verwarming, d.w.z. van hoek tot hoek op het kanaaldeel van de verwarming, aangezien er anders een risico bestaat dat de luchtstroom door de verwarming onevenwichtig wordt, met het risico dat de oververhitting wordt geactiveerd.
7. De verwarming kunnen volgens de normaal geldende regels voor het isoleren van kanaalstukken geïsoleerd worden. Echter dient het isolatie materiaal onbrandbaar te zijn. De deksel van de aansluitkast dient vrij te blijven van isolatie i.v.m. het zichtbaar blijven van het type plaatje.
8. De kanaalverwarming moet toegankelijk zijn voor demontage en inspectie.
9. De afstand tussen de metalen omkasting van de verwarming en elk hout of ander brandbaar materiaal mag **NIET** minder zijn dan 100mm.
10. **De maximale omgevingstemperatuur voor de verwarming bedraagt 30°C .**
11. **De maximale uitgaande temperatuur mag niet hoger zijn dan 50°C .**

Onderhoud

1. Onder normale omstandigheden is geen onderhoud nodig.
Minimaal een keer per jaar moeten de functies periodiek worden gecontroleerd en moeten de aansluitingen van de voeding opnieuw worden aangedraaid.
2. Om de isolatie in de verwarmingselementen te behouden, moet de voedingsspanning minimaal elke 3 maanden worden aangesloten en 24 uur actief zijn.

Overhitting

Als de oververhittingsbescherming die handmatig wordt gereset, wordt ingeschakeld, moet met het volgende rekening worden gehouden:

1. Schakel de voeding uit.
2. De deksel van de aansluitdoos mag alleen door een gekwalificeerde monteur worden geopend.
3. Onderzoek nauwkeurig waarom de oververhittingsbescherming is ingeschakeld.
4. De oververhittingsbescherming kan worden gereset als de oorzaak is verholpen.

Storingzoeken

- Controleer of de luchtstroom door de verwarming toereikend is. De luchtstroom is ontoereikend als de gele LED op de printplaat brandt. De luchtstroom kan weliswaar voldoende zijn, maar te veel wervelen, waardoor de luchtstroomsensor de luchtstroom niet kan meten. In dat geval blijft de gele LED branden en werkt de verwarming niet. Na inschakeling van de voeding wordt de meetsensor enkele minuten voorverwarmd. Gedurende deze tijd brandt de gele LED, ofschoon het luchtstroom door de verwarming voldoende hoog is.

-MQEM / -MQEML

- Controleer of het correcte type sensor is toegepast en of de koppelingen juist zijn. (Zie p. 17-19).
- Controleer of de juiste functie is geïnstalleerd op de regelaar (Pulser/TTC). (Zie pagina 14-15).
- Controleer of de instellingen van de sensor en de richtwaardepotentiometer de juiste weerstand hebben. Maak deze los van de aansluitklemmen voordat u de weerstand opmeet.
De sensor voor 0...30°C moet een weerstand hebben van 10kΩ bij 30°C, 11,7kΩ bij 20°C en 15kΩ bij 0°C.
De externe richtwaardepotentiometer moet een weerstand hebben van 0...5kΩ.

Volle vermogen verwarming, maar geen regeling

- Overbrug de aansluitklemmen 15 en 18.
Als de verwarming nu is uitgeschakeld, is de fout in het externe sensor circuit. Als de verwarming niet is uitgeschakeld en er geen LED brandt op de printplaat, kan de fout een kortsluiting in een triac zijn.

Geen verwarming

- Controleer de voedingsspanning, en of de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.
- Controleer vergrendelingen, zekeringen, verbrekers, enzv.
- Koppel de sensor los van de aansluitklemmen.

Als de verwarming nu start, dan is de fout in het externe sensorcircuit.
Zo niet dan is de fout in de regelaar (Pulser/TTC).

-MQX / -MQXL / -MQY / -MQYL / -MQC / -MQCL / -MQP / -MQPL

- Controleer of het stuursignaal de juiste polariteit heeft.

Volle vermogen verwarming, maar geen regeling

- Koppel de kabels voor het stuursignaal los en overbrug/sluit kort de signaalingang.
Als de verwarming nu is uitgeschakeld, is de fout in het externe stuursignaal. Als de verwarming niet is uitgeschakeld en er geen LED brandt op de printplaat, kan de fout een kortsluiting in een triac zijn.

Geen verwarming

- Controleer de voedingsspanning, en of de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.
- Controleer vergrendelingen, zekeringen, verbrekers, enzv.
- Ontkoppel de bedrading voor het regelsignaal en sluit een batterijcel van 9V of een ander geschikte spanningsbron aan als regelsignaal, als de verwarmers bedoeld is voor 0...10V / 2...10V / PWM.
Als de verwarmers bedoeld is voor 4...20mA moet een 470Ω weerstand in serie worden aangesloten zodat de 9V batterijcel als regelsignaal kan worden gebruikt.
Als de verwarming nu niet start, is de fout in de regelaar (Pulser/TTC).

Turvallisuustiedot

1. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita omaavat tai kokemattomat henkilöt, mutta vain sillä edellytyksellä, että he ovat saaneet täsmälliset ohjeet laitteen toiminnasta ja mahdollisista riskeistä. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa olla lähettyvillä ilman jatkuvaa valvontaa. Kolme vuotta täyttäneet mutta alle 8-vuotiaat lapset saavat käynnistää tai pysäyttää laitteen, jos se on sopivassa paikassa ja he saavat ohjeet käynnistystä varten tai ovat valvonnan alaisena. Heille tulee myös kertoa mahdollisista vaaroista. Kolme vuotta täyttäneet mutta alle 8-vuotiaat lapset eivät saa asettaa kontakteja, muuttaa asetuksia tai toteuttaa huoltoa/kunnossapitoa.
2. Asennuksen saa suorittaa vain pätevä ja valtuutettu ammattilainen.
3. Lämmittimen jännite- ja tehotiedot ovat kirjoitettu sähkökaavioon, joka on sijoitettukannen sisäpintaan, sekä merkkikylttiin, joka on kannen ulkopinnassa. Sähkökaaviosta löytyvät myös ylikuumenemissuojan tiedot. Lämmittimen IP-luokka on luettavissa merkkikyltissä.
4. Sallittu ympäristönlämpötila on -20°C ... $+30^{\circ}\text{C}$. Lämmitin on valmistettu erityisesti suurinta sallittua poistoilman lämpötilaa varten 50°C .
5. Lämmitin tulee liittää sähköverkkoon kiinteästi asennettavalla kaapelilla. Kiinteässä asennuksessa tulee olla kaikkinaikainen katkaisija. Kaapeliläpiviennit tulee valita siten, että lämmittimen suojaluokka pysyy samana. Lämmittimen IP-luokka on nähtävissä merkkikyltissä.
6. -MQ... -tyypin lämmittimet katkaisevat lämmön automaattisesti, jos ilmavirtaus lämmittimen läpi on liian pieni. Lämmittimeen tuleva ilma on suodatettava, jotta minimoidaan ilmavirran mittaussäätöjärjestelmän saastumisriski.
7. Lämmitin on CE-merkitty ja se on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti: EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

Asennus

1. Jos lämmitintä ei oteta käyttöön kolmen kuukauden kuluessa, pitää varastoida se kuivassa paikassa (suhteellinen kosteus korkeintaan 40%).
2. VFL/VFLPG/VTL -tyyppien lämmitin soveltuu asennettavaksi kanavajärjestelmään. VRA -tyypin lämmitin soveltuu asennettavaksi ilmanvaihtokoneisiin. Lämmitin voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan kanavaan niin, että kytkentärasia tulee sivulle. Kytkentärasiaa **EI** saa asentaa ylös- tai alaspäin.
3. Ilmavirran on kuljettava lämmittimen läpi lämmittimen kannessa olevan nuolen mukaisesti.
4. Huoneeseen tulevaan aukkoon on asennettava hyvin kiinnitetty ristikko tai tuloilmasäleikkö suojaksi, ettei vastuksiin pääse koskemaan.
5. Ilman ulostuloaukon välittömässä läheisyydessä on oltava teksti, joka varoittaa aukon peittämisestä.
6. Etäisyys kanavan mutkasta, pellistä, suodatimesta tai vastaavasta on oltava vähintään kanavalämmittimen halkaisijan mittainen eli lämmittimen kanavaosan kulmasta kulmaan. Muuten on vaarana, että lämmittimen kautta kulkeva ilmavirta muodostuu epätasaiseksi, jolloin ylikuumenemissuoja saattaa laueta.
7. Lämmittimien eristämisessä on noudatettava voimassa olevia ilmastointikanavia koskevia määräyksiä. Eristysmateriaalin on oltava palamatonta eikä se saa peittää kantta, sillä arvokilpi on oltava näkyvissä ja kansi irrotettavissa.
8. Lämmittimen kanavaosan lämpövastuksineen on oltava vaihdettavissa ja huollettavissa.
9. Lämmittimen peltikotelon etäisyys puuhun tai muuhun palavaan materiaaliin on oltava **VÄHINTÄÄN** 100mm.
10. **Suurin sallittu ympäristön lämpötila lämmittimelle on 30°C .**
11. **Ulosvirtaavan ilman suurin sallittu lämpötila on 50°C .**

Huolto

1. Tavallisesti kunnossapitoa ei tarvita. Vähintään kerran vuodessa tulee kuitenkin suorittaa toimintatarkastus ja virransyöttöliittimien kiristys.
2. Lämmityselementtien eristyskyvyn säilyttämiseksi on tehopiirit kytkettävä päälle 24 tunnin ajaksi vähintään joka kolmas kuukausi.

Ylikuumeneminen

Jos manuaalisesti palautettava ylikuumenemissuoja on lauennut, on otettava huomioon seuraava:

1. Katkaise virta.
2. Ainoastaan asiasta vastuussa oleva ja pätevä henkilökunta saa avata lämmittimen kannen.
3. Tutki tarkkaan, miksi ylikuumenemissuoja on lauennut.
4. Kun vika on korjattu, ylikuumenemissuoja voidaan palauttaa normaalitilaan.

Vianetsintä

- Tarkasta, virtaako lämmittimen läpi riittävästi ilmaa. Ilmavirtaus ei ole riittävä, jos keltainen LED palaa piirilevyllä. Mikäli ilmavirtauksessa esiintyy liian voimakkaita pyöreitä, elektroniikka saattaa tunnistaa ilmavirtauksen olevan liian pieni, vaikka se olisikin tosiasiaa riittävä. Tässä tapauksessa keltainen LED palaa edelleen, eikä lämmitin toimi. Anturin esilämmitys on toiminnassa muutaman minuutin ajan sen jälkeen, kun laitteeseen on kytketty jännite. Keltainen LED palaa esilämmityksen aikana, vaikka ilmavirtaus laitteen sisällä olisikin riittävä.

-MQEM / -MQEML

- Tarkista, että käytössä on oikeantyyppinen anturi, ja että kytkentä on oikeanlainen. (Ks. sivu 17-19).
- Tarkista, että oikea toiminto on määritetty säädin (Pulser/TTC). (Katso sivu 14-15).
- Tarkista, että anturissa ja asetusarvon säätimessä on oikea vastus. Kytke ne irti kytkentärimoista ennen kuin vastus mitataan. 0...30°C:seen tarkoitettun anturin vastuksen on oltava 10 kΩ 30°C:ssa, 11,7 kΩ 20°C:ssa ja 15 kΩ 0°C:ssa. Ulkoisen asetusarvon säätimen vastuksen on oltava 0...5kΩ.

Täysi lämpö ilman säätelyä

- Aseta hyppylangat nastojen 15 ja 18 väliin. Jos lämpö kytketään pois päältä nyt, vika on ulkoisessa anturipiirissä. Jos lämpöä ei katkaista eikä ole LED-merkkivaloa piirilevyllä, vika voi olla oikosulku jossakin triacissa.

Ei lämpöä

- Tarkista, että syöttöjännite esiintyy ja ettei ylikuumenemissuoja ole lauennut.
- Tarkista lukitukset, sulakkeet, katkaisimet jne.
- Irrota anturipiiri riviliitin. Jos lämmitin käynnistyy nyt, vika on ulkoisessa anturipiirissä. Muussa tapauksessa vika on säätimessä (Pulser/TTC).

-MQX / -MQXL / -MQY / -MQYL / -MQC / -MQCL / -MQP / -MQPL

- Tarkista, että ohjaussignaalin napaisuus on oikea.

Täysi lämpö ilman säätelyä


- Irrota ohjaussignaalin johdot ja siltää/oikosulje signaalitulo. Jos lämpö katkeaa nyt, vika on ulkoisessa ohjaussignaaliassa. Jos lämpöä ei katkaista eikä ole LED-merkkivaloa piirilevyllä, vika voi olla oikosulku jossakin triacissa.

Ei lämpöä


- Tarkista, että syöttöjännite esiintyy ja ettei ylikuumenemissuoja ole lauennut.
- Tarkista lukitukset, sulakkeet, katkaisimet jne.
- Kytke irti ohjaussignaali johdot ja liitä 9V paristokenno tai muu sopiva jännitelähde ohjaussignaaliaksi, jos lämmittimen on tarkoitettu 0...10V / 2...10V / PWM. Jos lämmittimen on tarkoitettu 4...20mA 470Ω vastus on liitettävä sarjaan 9V paristo kennon kanssa ohjaussignaalin käyttöä varten. Jos lämmitin ei nyt käynnisty, vika on säätimessä (Pulser/TTC).

MQEM / MQEML

PulserM-OEMUT-FS



TTCM-OEMUT-FS



OBS !

Kretskortet är spänningsförande när värmarens matningsspänning är ansluten.

- A = Intern börvärdespotentiometer. Används endast i värmare typ MQU / MQUL.
 - B = Bygel (Int/Ext) skall vara SLUTEN.
 - C = Trimpotentiometer justerad vid tillverkningen av regulatorn. Ändra INTE inställningen!
 - D = Börvärdesinställning för MIN-begränsning.
 - E = Börvärdesinställning för MAX-begränsning.
 - F = Bygel (MAX) skall vara SLUTEN om MAX-begränsningsfunktionen skall vara aktiverad. ÖPPEN bygel inaktiverar funktionen.
 - G = Bygel (MIN) skall vara SLUTEN om MIN-begränsningsfunktionen skall vara aktiverad. ÖPPEN bygel inaktiverar funktionen.
 - H = Mätkammare för luftflöde.
 - J = Potentiometer för justering av flödesgränsen för förregling.
- En gul lysdiod (LED) indikerar att luftflödet är otillräckligt.
En röd lysdiod (LED) vid 1- och 2-fas, eller två röda lysdioder (LED) vid 3-fas, indikerar att effekten styrs ut.



WARNING !

The PCB is at mains voltage level when the heater is connected to mains.

- A = Internal set value potentiometer. Only used in heaters type MQU / MQUL.
 - B = Jumper (Int/Ext) must be SHORTED.
 - C = Trim potentiometer set at manufacturing. Do NOT adjust!
 - D = Set value adjustment for minimum temperature limitation.
 - E = Set value adjustment for maximum temperature limitation.
 - F = Jumper (MAX) must be SHORTED to activate maximum temperature limitation function. OPEN jumper deactivates the function.
 - G = Jumper (MIN) must be SHORTED to activate minimum temperature limitation function. OPEN jumper deactivates the function.
 - H = Airflow measuring chamber.
 - J = Potentiometer to adjust the airflow interlocking threshold.
- A yellow LED is indicating that the airflow is too low.
A red LED, at 1 and 2 phase supply, or two red LEDs, at 3 phase supply, indicates that the heating elements are activated.

MQEM / MQEML



HINWEIS !

Die Leiterplatte steht unter Spannung, sobald das Heizgerät eingeschaltet ist.

A = Internes Sollwertpotentiometer. Nur mit Heizregistern vom Typ MQU / MQUL verwendet.
B = Der Bügel (Int/Ext) muss GESCHLOSSEN sein.
C = Das Einstellpotentiometer wurde bei der Herstellung des Reglers eingestellt. Einstellung NICHT ändern!
D = Sollwertpotentiometer für die MIN-Begrenzungsfunktion.
E = Sollwertpotentiometer für die MAX-Begrenzungsfunktion.
F = Der Bügel (MAX) muss GESCHLOSSEN sein, wenn die MAX-Begrenzungsfunktion aktiv ist. Und OFFEN, wenn NICHT aktiv ist.
G = Der Bügel (MIN) muss GESCHLOSSEN sein, wenn die MIN-Begrenzungsfunktion aktiv ist. Und OFFEN, wenn NICHT aktiv ist.
H = Messkammer für Luftstrom.
J = Anpassungspotentiometer für die Verriegelung Schwellenwert.
Ein gelbe Leuchtdiode (LED) zeigt an, dass der Luftstrom unzureichend ist.
Eine rote Leuchtdiode (LED) bei 1- und 2 Phasen bzw. zwei rote Leuchtdioden (LED) bei 3-Phasen zeigen an, dass die Leistung nach aussen abgegeben wird.



REMARQUE !

La carte à circuit imprimé est conductrice de tension quand l'appareil de chauffage est sous tension.

A = Potentiomètre interne de réglage de consigne. Est uniquement utilisé dans les batteries de type MQU / MQUL.
B = Cavalier, (Int/Ext), doit être en circuit FERMÉ.
C = Le réglage du potentiomètre d'ajustement est effectué lors de la fabrication du régulateur. Ne PAS changer le réglage!
D = Potentiomètre des valeurs prescrites pour fonction de limitation MINIMALE.
E = Potentiomètre des valeurs prescrites pour fonction de limitation MAXIMALE.
F = Cavalier, (MAX), doit être en circuit FERMÉ si la fonction de limitation MAXIMALE est active et en circuit OUVERT si la fonction n'est pas active.
G = Cavalier, (MIN), doit être en circuit FERMÉ si la fonction de limitation MINIMALE est active et en circuit OUVERT si la fonction n'est pas active.
H = Chambre de mesure pour la circulation de l'air.
J = Potentiomètre des valeurs ajustement pour la circulation de l'air interlock.
Une diode électroluminescente (LED) jaune indique que le flux d'air est insuffisant.
Une diode électroluminescente (LED) rouge en mono- et biphasé, ou deux diodes électroluminescentes (LED) rouges en triphasé, indiquent que l'effet est dirigé vers l'extérieur.



WAARSCHUWING !

De printplaat staat onder spanning, zodra de voedingsspanning aangesloten is.

A = Interne normwaardepotentiometer. Wordt alleen toegepast in verwarmingen van het type MQU / MQUL.
B = Jumper (Int/Ext) moet OPEN gemaakt worden indien de interne normwaardepotentiometer gewenst is.
Als de TG-R430 of TBI-30 gewenst is, dient de jumper DICHT te blijven.
C = Trimpotentiometer is af fabriek ingesteld. NIET verstellen!
D = Normwaardepotentiometer voor MIN-begrenzing.
E = Normwaardepotentiometer voor MAX-begrenzing.
F = Jumper (MAX) moet KORTGESLOTEN zijn, om de functie voor MAX-begrenzing te activeren. OPEN jumper uitschakelen deze functie.
G = Jumper (MIN) moet KORTGESLOTEN zijn, om de functie voor MIN-begrenzing te activeren. OPEN jumper uitschakelen deze functie.
H = Meetkamer voor luchtflow.
J = Potentiometer voor afstellen van de flowlimiet voor de veiligheidsschakelaar.
Een geel licht emitterende diode (LED) geeft aan dat de luchtstroom ontoereikend is.
Een rood licht emitterende diode (LED) bij 1-fase en 2-fase wisselstroom of twee rood licht emitterende diodes (LED) bij 3-fase wisselstroom geeft aan dat het vermogen wordt geregeld.




HUOM !

Piirikortti on jännitteinen, kun lämmittimen syöttöjännite on kytkettyä.

A = Sisäinen asetusarvopotentiometri. Käytetään lämmitintyyppissä MQU / MQUL.
B = Liittimen (Int/Ext) on oltava KIINNI.
C = Trimmeripotentiometrin asetukset on määritelty säätimen valmistuksen yhteydessä. ÄLÄ muuta asetuksia!
D = Asetusarvon säädin MIN-rajoitukselle.
E = Asetusarvon säädin MAX-rajoitukselle.
F = Liittimen (MAX) tulee olla KIINNI, kun MAX-rajoitusta aktivoidaan. Mikäli liitin on AUKI, toiminto passivoituu.
G = Liittimen (MIN) tulee olla KIINNI, kun MIN-rajoitusta aktivoidaan. Mikäli liitin on AUKI, toiminto passivoituu.
H = Ilmavirran mittausäiliö.
J = Potentiometri lukituksen virtausrajan säätöä varten.
Keltainen valodiodi (LED-valo) osoittaa, että ilmavirta on riittämätön.
Punainen valodiodi (LED-valo) 1- ja 2-vaiheessa osoittaa, tai kaksi punaista valodiodia (LED-valoa) 3-vaiheessa osoittavat, että teho ohjataan ulos.

MQEM / MQEML

MQEM / MQEML



D = Temperaturregulator (thyristorstyrning)
 Temperature regulator (thyristor control)
 Temperaturregler (Thyristorsteuerung)
 Régulateur de température (régulation par thyristor)
 Temperatuurregelaar (thyristorgestueurd)
 Lämpötilansäädin (thyristorihäius)

K = B  rv  rdesinst  llare (* TG-R430, TG-R930 eller ** TBI-30)
Set value adjustment (* TG-R430, TG-R930 or ** TBI-30)
Sollwerteeinstellung (* TG-R430/TG-R930 oder ** TBI-30)
R  glage de valeur consigne (* TG-R430, TG-R930 ou ** TBI-30)
Normwaardeinsteller (* TG-R430, TG-R930 of ** TBI-30)
Asetusarvon s   din (* TG-R430, TG-R930 tai ** TBI-30)

F = Bygel kan ersättas med manöverströmställare eller annan förringling.
Link may be replaced by a control switch or other interlocking device.
Der Link kann durch einen Steuerschalter oder eine andere Verriegelungsrichtung ersetzt werden.
Le Link peut être remplacé par un commutateur de contrôle ou un autre dispositif d'interverrouillage.
De koppeling kan worden vervangen door een schakelaar of andere vergren delinrichting.
Linkki voidaan korvata ohjauskytkimellä tai toisella lukituslaitteella.

G = Larmkontakter för indikering av utlöst överhettningsskydd
Alarm relay contacts to indicate activated over heat protection
Alarmkontakte für Anzeige von ausgelöstem Überhitzungsschutz
Contacts d'alarme pour indication de thermostat de surchauffe déclenché
Alarmcontacten om een geactiveerde oververhittingsbeveiliging aan te geven
Hälytyskoskettimet, jotka hälyttävät lauenneista ylikuumentumisuojausta

J = Huvudgivare (TG-K330, TG-K930, TG-R530 eller TG-R630)
Main sensor (TG-K330, TG-K930, TG-R530 or TG-R630)
Hauptsensor (TG-K330, TG-K930, TG-R530 oder TG-R630)
Capteur principal (TG-K330, TG-K930, TG-R530 ou TG-R630)
Hoofdsensor (TG-K330, TG-K930, TG-R530 of TG-R630)
Pääanturi (TG-K330, TG-K930, TG-R530 tai TG-R630)

K/J = Kombinerad börvärdesinställare och rumsgivare (TG-R430 eller TG-R930)
 Combined set value adjustment and room sensor (TG-R430 or TG-R930)
 Kombinerter Sollwerteeinsteller und Raumsensor (TG-R430 oder TG-R930)
 Appareil combiné de paramétrage de valeur de consigne et capteur de pièce (TG-R430 ou TG-R930)
 Gecombineerde normwaardeinsteller en kamersensor (TG-R430 of TG-R930)
 Yhdistetty asetusarvon säädin ja huoneanturi (TG-R430 tai TG-R930)


NO = Normalt öppen kontakt (sluter vid överhettningslarm)
 Normally Open contact (closes at over heating)
 Normal offener Kontakt (schließt bei Überhitzungsalarm)
 Contact normalement ouvert (se déclenche en cas d'alarme de surchauffe)
 Normaali open contact (sluit bij oververhittingsalarm)
 Normaalisti avoin kosketin (sulkeutuun ylikuumenemissuojan lauetessa)

M = Begränsningsgivare (TG-K360 eller TG-K960)
 Limitation sensor (TG-K360 or TG-K960)
 Begrenzungsensor (TG-K360 oder TG-K960)
 Capteur de limitation (TG-K360 ou TG-K960)
 Begrenzengssensor (TG-K360 of TG-K960)
 Rajoitusanturi (TG-K360 tai TG-K960)


NC = Normalt sluten kontakt (bryter vid överhettningsskarm)
 Normally Closed contact (opens at over heating)
 Normal geschlossener Kontakt (unterbricht bei Überhitzungsalarm)
 Contact normalement fermé (se déclenche en cas d'alarme de surchauffe)
 Normaal gesloten contact (onderbreekt bij oververhittingsalarm)
 Normaalisti suljettu kosketin (aukeaa ylikuumentumissuojan lauetessa)

MQEM / MQEML


Givarkretsen
The sensor circuitry
Sensorkreis
Circuit de capteurs
Het sensorcircuit
Anturiipiiri



	SE	GB
J	Huvudgivare	Main sensor
K	Bövrädespotentiometer	Set value potentiometer
K/J	Kombinerad rumsgivare och bövrädespotentiometer	Combined room sensor and set value potentiometer
M	Begränsningsgivare	Limitation sensor
J1	MIN-begränsning Sluten = Aktiverad Öppen = Ej aktiverad	Minimum limitation Shorted = Activated Open = Deactivated
J2	MAX-begränsning Sluten = Aktiverad Öppen = Ej aktiverad	Maximum limitation Shorted = Activated Open = Deactivated
P1	MIN-begränsningspotentiometer 0...30 °C	Minimum limitation potentiometer 0...30 °C
P2	MAX-begränsningspotentiometer 20...60 °C	Maximum limitation potentiometer 20...60 °C
P3	Flödesförreglingspotentiometer	Flow interlock adjustment potentiometer



	NL	FI
J	Hoofdsensor	Pääanturi
K	Normwaardepotentiometer	Asetusarvon säädin
K/J	Gecombineerde normwaardeinsteller en kamersensor	Yhdistetty asetusarvon säädin ja huoneanturi
M	Begrenzingssensor	Rajoitusanturi
J1	MIN-begrenzing Gesloten = Geactiveerd Open = Niet geactiveerd	MIN-rajoitus Suljettu = Aktivoitu Avoin = Aktivoimaton
J2	MAX-begrenzing Gesloten = Geactiveerd Open = Niet geactiveerd	MAX-rajoitus Suljettu = Aktivoitu Avoin = Aktivoimaton



P1	MIN-begrenzingspotentiometer 0...30 °C	MIN-rajoituksella varustettu asetusarvon säädin 0...30 °C
P2	MAX-begrenzingspotentiometer 20...60 °C	MAX-rajoituksella varustettu asetusarvon säädin 20...60 °C
P3	Potentiometer zur Vorregulierung des Durchflusses	Virtauslukituksen säätöpotentiometri

MQEM / MQEML

DE

FR

Hauptsensor

Capteur principal

Sollwertpotentiometer

Potentiomètre des valeurs prescrites

Kombinierter Raumsensor
und Sollwertpotentiometer

Appareil combiné de
paramétrage de valeur de
consigne et capteur de pièce

Begrenzungsensor

Capteur de limitation

MIN-Begrenzung
Geschlossen = Aktiviert
Offen = Nicht aktiviert

Limitation MIN
Fermé = Activée
Ouvert = Désactivée

MAX-Begrenzung
Geschlossen = Aktiviert
Offen = Nicht aktiviert

Limitation MAX
Fermé = Activée
Ouvert = Désactivée

Sollwertpotentiometer für
die MIN-Begrenzungsfunktion
0...30 °C



Potentiomètre
de limitation MIN
0...30 °C

Sollwertpotentiometer für
die MAX-Begrenzungsfunktion
20...60 °C


Potentiomètre
de limitation MAX
20...60 °C

Potentiometer zur
Vorregulierung
des Durchfluss


Potentiomètre de
réglage du verrouillage
de débit



MQX / MQXL / MQY / MQYL
MQC / MQCL / MQP / MQPL



TTC-OEMUT/PP-FS



OBS !

Kretskortet är spänningsförande när värmarens matningsspänning är ansluten.

C = Trimpotentiometer justerad vid tillverkningen av regulatort. Ändra INTE inställningen!

H = Mätkammare för luftflöde.

J = Potentiometer för justering av flödesgränsen för förregling.

En gul lysdiod (LED) indikerar att luftflödet är otillräckligt.

En röd lysdiod (LED) vid 1- och 2-fas, eller två röda lysdioder (LED) vid 3-fas, indikerar att effekten styrs ut.



WARNING !

The PCB is at mains voltage level when the heater is connected to mains.

C = Trim potentiometer set at manufacturing. Do NOT adjust!

H = Airflow measuring chamber.

J = Potentiometer to adjust the airflow interlocking threshold.

A yellow LED is indicating that the airflow is too low.

A red LED, at 1 and 2 phase supply, or two red LEDs, at 3 phase supply, indicates that the heating elements are activated.



HINWEIS !

Die Leiterplatte steht unter Spannung, sobald das Heizgerät eingeschaltet ist.

C = Das Einstellpotentiometer wurde bei der Herstellung des Reglers eingestellt. Einstellung NICHT ändern!

H = Messkammer für Luftstrom.

J = Anpassungspotentiometer für die Verriegelung Schwellenwert.

Ein gelbe Leuchtdiode (LED) zeigt an, dass der Luftstrom unzureichend ist.

Eine rote Leuchtdiode (LED) bei 1- und 2 Phasen bzw. zwei rote Leuchtdioden (LED) bei 3-Phasen zeigen an, dass die Leistung nach aussen abgegeben wird.



REMARQUE !

La carte à circuit imprimé est conductrice de tension quand l'appareil de chauffage est sous tension.

C = Le réglage du potentiomètre d'ajustement est effectué lors de la fabrication du régulateur. Ne PAS changer le réglage!

H = Chambre de mesure pour la circulation de l'air.

J = Potentiomètre des valeurs ajustement pour la circulation de l'air interlock.

Une diode électroluminescente (LED) jaune indique que le flux d'air est insuffisant.

Une diode électroluminescente (LED) rouge en mono- et biphasé, ou deux diodes électroluminescentes (LED) rouges en triphasé, indiquent que l'effet est dirigé vers l'extérieur.



WAARSCHUWING !

De printplaat staat onder spanning, zodra de voedingsspanning aangesloten is.

C = Trimpotentiometer is af fabriek ingesteld. NIET verstellen!

H = Meetkamer voor luchtflow.

J = Potentiometer voor afstellen van de flowlimiet voor de veiligheidsschakelaar.

Een geel licht emitterende diode (LED) geeft aan dat de luchtstroom ontoereikend is.

Een rood licht emitterende diode (LED) bij 1-fase en 2-fase wisselstroom of twee rood licht emitterende diodes (LED) bij 3-fase wisselstroom geeft aan dat het vermogen wordt geregeld.



HUOM !

Piirikortti on jännitteinen, kun lämmittimen syöttöjännite on kytkettyä.

C = Trimmerpotentiometrin asetukset on määritelty säätimen valmistuksen yhteydessä. ÄLÄ muuta asetuksia!


H = Ilmavirran mittauskammio.

J = Potentiometri lukituksen virtausrajan säätöä varten.

Keltainen valodiodi (LED-valo) osoittaa, että ilmavirta on riittämätön.

Punainen valodiodi (LED-valo) 1- ja 2-vaiheessa osoittaa, tai kaksi punaista valodiodia (LED-valoa) 3-vaiheessa osoittavat, että teho ohjataan ulos.

MQX / MQXL / MQY / MQYL / MQC / MQCL / MQP / MQPL



D = Effektreulator (thyristorstyrning)
 Power controller (thyristor control)
 Leistungsregler (Thyristorsteuerung)
 Régulateur de puissance (régulation par thyristor)
 Vermogensregelaar (thyristorgestuurd)
 Vaikutussäädin (thyristorihjaus)

F = Bygel kan ersättas med manöverströmställare eller annan förregling.
 Link may be replaced by a control switch or other interlocking device.
 Der Link kann durch einen Steuerschalter oder eine andere Verriegelungsrichtung ersetzt werden.
 Le Link peut être remplacé par un commutateur de contrôle ou un autre dispositif d'interverrouillage.
 De koppeling kan worden vervangen door een schakelaar of andere vergren delinrichting.
 Linkki voidaan korvata ohjauskytkimellä tai toisella lukituslaitteella.

G = Alarmkontakter för indikering av utlöst överhettningsskydd
 Alarm relay contacts to indicate activated over heat protection
 Alarmkontakte für Anzeige von ausgelöstem Überhitzungsschutz
 Contacts d'alarme pour indication de thermostat de surchauffe déclenché
 Alarmcontacten om een geactiveerde oververhittingsbeveiliging aan te geven
 Hälytyskoskettimet, jotka hälyttävät launneesta ylikuumenemissuojasta

NO = Normalt öppen kontakt (sluter vid överhettningsskylt)
 Normally Open contact (closes at over heating)
 Normal offener Kontakt (schließt bei Überhitzungsalarm)
 Contact normalement ouvert (se déclenche en cas d'alarme de surchauffe)
 Normaal open contact (sluit bij oververhittingsalarm)
 Normaalisti avoin kosketin (sulkeutuu ylikuumenemissuojan lauetessa)

NC = Normalt sluten kontakt (bryter vid överhettningsskylt)
 Normally Closed contact (opens at over heating)
 Normal geschlossener Kontakt (unterbricht bei Überhitzungsalarm)
 Contact normalement fermé (se déclenche en cas d'alarme de surchauffe)
 Normaal gesloten contact (onderbreekt bij oververhittingsalarm)
 Normaalisti suljettu kosketin (aukeaa ylikuumenemissuojan lauetessa)

Dokumentet kan innehålla tekniska avvikelser eller tryckfel.
VEAB Heat Tech AB kan utveckla och/eller förändra produkten
och/eller broschyren utan att meddela detta.

It is possible that the document include technical inaccuracies or typographical errors.
VEAB Heat Tech AB may make improvements and/or changes in the products and/or
the brochure at any time without notice.

Das Dokument kann technische Abweichungen oder Druckfehler enthalten.
VEAB Heat Tech AB kann das Produkt und die Broschüre ohne Mitteilung
entwickeln und/oder verändern.

Ce document peut contenir des différences techniques ou des fautes d'impression.
VEAB Heat Tech AB est habilité à développer et/ou modifier les produits et/ou
la brochure sans préavis.

Het document kan technische afwijkingen of drukfouten bevatten.
VEAB Heat Tech AB kan het product en/of de brochure vervangen en/of wijzigen
zonder dit mede te delen.

Asiakirjassa voi olla teknisiä poikkeamia tai painovirheitä. VEAB Heat Tech AB
voi kehittää ja/tai muuttaa tuotetta ja/tai esitettä ilmoittamatta siitä.